

Clavinova。 CLP-170 CLP-150 取扱説明書

こども向けの 「クラビーのおしえてクラビノーバ」 があるよ(P.23~P.35) ?...?

で使用の前に「安全上ので注意(P.12~P.15)」を 必ずお読みください。









備

Clavinova

ENAMAHA

このたびは、ヤマハクラビノーバ CLP-170/150 を お買い求めいただきまして、誠にありがとうございました。 CLP-170/150 の優れた機能を十分に生かして 演奏をお楽しみいただくため、本書をお読みください。 また、お読みになったあとも、いつでもご覧になれるところに 大切に保管してください。

取扱説明書(本書)について

取扱説明書(本書)は、「準備」「子供編(クラビーのおしえてクラビノーバ)」「基本編」「詳細設定編」「付録」の5部構成になっています。

■ 準備 最初にお読みください。

「目的別目次」(P10)「クラビノーバでこんなことができます」(P18)では、ご自身に合ったクラビノーバの使い方と、その説明ページを見つけることができます。

ることができます。

■ 子供編 案内役のクラビーが、クラビノーバの簡単な使い方を楽しく説明

します。

■ **基本編** クラビノーバの基本的な機能の使い方と操作を詳しく説明してい

ます。

実際にクラビノーバの操作をしながらご覧ください。疑問やわからない 用語が出てきたら、「操作や機能についての疑問がわいたら」(P119)

「用語集」(P165)「索引」(P167) をご利用ください。

■ 詳細設定編 クラビノーバを、さらに便利に使いこなすための細かい設定を説

明しています。

必要に応じてご覧ください。

■ **付録** 別売ミュージックデータのご紹介、パネル音色のご紹介、そのほ

かの資料を掲載しています。

※ この取扱説明書に掲載されているイラストや画面は、すべて操作説明のためのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合があります。

※ 本文中では、CLP-170/150を「クラビノーバ」と表記することがあります。

この製品は、ヤマハ (株) が著作権を有する著作物やヤマハ (株) が第三者から使用許諾を受けている著作物を内蔵または同梱しています。その著作物とは、すべてのコンピュータープログラムや、MIDI データ、WAVE データ、音声記録データなどのコンテンツを含みます。ヤマハ (株) の許諾を受けることなく、個人的な使用の範囲を越えて上記プログラムやコンテンツを使用することについては、著作権法等に基づき、許されていません。

- 市販の音楽サウンドデータは、私的使用のための複製など著作権法上問題にならない場合を除いて、権利者に無断で複製または 転用することは禁じられています。ご使用時には、著作権の専門家にご相談されるなどのご配慮をお願いします。
- Macintosh は、米国および他の国々で登録された Apple Computer, Inc. の商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- 「MIDI」は社団法人音楽電子事業協会(AMEI)の登録商標です。
- その他、本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の登録商標または商標です。

進

「パソコン活用マニュアル こんなことできます!クラビノーバ+パソコン」について

クラビノーバとパーソナルコンピューターを接続してどんなことができるのか、また接続に必要なも のや接続の仕方などについて、わかりやすく説明したオンラインマニュアル (PDF) を、インターネッ トのホームページ(下記)に掲載しております。閲覧/ダウンロードしてぜひご活用ください。

ヤマハマニュアルライブラリー(電子楽器) http://www2.yamaha.co.jp/manual/japan/ (クラビノーバのページに掲載してあります。)

表記上の決まり

]、[]の意味

[】: パネル上にあるボタン類を示します。この場合、ボタン、ダイアル、スライダー、 ジャック(端子)といった言葉は省略します。たとえば、マスターボリュームのダイア ルは、文章中で【MASTER VOLUME】と表記します。

]: パネル中央の画面中の表示を示します。

◇ 、®ino。、炒の意味

Γ

(用語集) クラビノーバに関する用語や、専門用語を説明しています。

(ワンポイント説明)機能の詳細や基本設定、補足事項を説明しています。

(ご注意いただくこと)操作するときにご注意いただく内容、できない内容を説明しています。

進備		2
, , , , , ,		
取扱説明書(本書)について		2
目的別目次		10
安全上のご注意		12
フロッピーディスクの取り扱い(CLP-170)	16
付属品		17
クラビノーバでこんなことができ	ます	18
ご使用前の準備		20
キーカバーについて		20
譜面立てについて		20
譜面止めについて		20
電源を入れる		21
画面の明るさを調整する		21
音量(ボリューム)を調節で	する	22
ヘッドフォンを使う		22
iAFCの自動調整をする (CL	.P-170)	22
子供編 大手	え <i>て</i> クラビノーバ	22
$\mathbf{J} \mathbf{D} \mathbf{D} \mathbf{D} \mathbf{D} \mathbf{D} \mathbf{D} \mathbf{D} D$	えてクラヒノーハ	23
音を出してみよう		24
音色を変えて弾いてみよう.		26
デモ曲を聞いてみよう		28
ピアノ 50 曲(プリセットソ	/ング) を聞いてみよう	30
録音してみよう		34

準

本編	<i>37</i>
各部の名前	38
デモ曲を聞く	40
ピアノ 50 曲(プリセットソング)を聞く	42
ピアノ 50 曲を再生する	42
ピアノ 50 曲の片手練習をする	44
音色を楽しむ	46
音色を選ぶ	46
ペダルを使う	47
音に変化を付ける・・・【BRILLIANCE】/【REVERB】/【CHORUS】	48
音に奥ゆき感を持たせる・・・【iAFC(Instrumental Active Field Control)】 (CLP-170)	50
2つの音色を混ぜて弾く(デュアル)	51
鍵域を左右に分けて別々の2つの音色で弾く (スプリット)	53
メトロノームを使う(METRONOME)	55
演奏を録音(記録)する	56
新しい曲(NewSong)に録音する	56
【TRACK1】に録音する	56
【TRACK1】を録音し直す	58
【TRACK1】を部分的に録音し直す	
【TRACK2】に録音する	
3 つめ以降のトラック【EXTRA TRACKS】に録音する	
そのほかの録音方法とテクニック	
既存の曲に追加 / 上書き録音する	
録音後に音色やテンポなどを変更する	62
曲の再生音と手弾き音の音量バランスを調節する【SONG BALANCE】	
デュアルやスプリットを使って録音する	
クラビノーバのメモリーについて	
ファイル画面の基本操作	
録音した曲やその他の曲をクラビノーバの保存用メモリーに保存する [SaveToMemory] 録音した曲やその他の曲をフロッピーディスクに保存する [SaveToDisk] (CLP-170)	66
	67
クラビノーバの保存用メモリーやフロッピーディスクの曲(CLP-170)を削除する [DeleteSong]	۷0
[DeleteSong] 曲名を変更する「RenameSong]	
IIIIイフとタザリる INCHAINCOUR!	09

コピーディスク	
フロッピーディスクを別のフロッピーディスクにコピーする[CopyDisk]((CLP-170)70
フロッピーディスクをフォーマットする[FormatDisk] (CLP-170)	71
ディスクを入れたとき曲を自動呼び出しする [FloppyDiskSongAutoOpen] (C	CLP-170)72
表示文字の種類を切り替える [CharacterCode]	72
録音した曲や市販のミュージックデータを再生する	73
再生する	73
トラックの再生を <mark>ON/OFF</mark> する	75
再生できる曲データの種類	75
他の機器と接続する	77
端子について	77
パーソナルコンピューターと接続する	79
=)4.6m=n, -L-6=	0.
詳細設定編	85
詳細設定について	86
設定項目の一覧表	86
詳細設定の操作	89
曲の録音 / 再生に関する詳細設定【SONG SETTING】	91
音符のタイミングのずれを修正する [Quantize]	91
最初の発音からすぐにスタートさせるかどうかを決める [QuickPlay].	92
各チャンネルの中身を聞いて確かめる [ChannelListen]	92
1 チャンネル単位でデータを消去する [ChannelClear]	92
範囲指定して繰り返し再生する [FromToRepeat]	92
フレーズマークを使って再生する [PhraseMark]	93
曲単位で繰り返し再生する [SongRepeat]	93
メトロノームに関する詳細設定 METRONOME【SETTING】	94
メトロノームの拍子設定[TimeSignature]	94
メトロノームの音量設定[MetronomeVolume]	94
メトロノームの音色設定 [MetronomeSound]	94
音色に関する詳細設定【VOICE SETTING】	
オクターブの設定 $\left[\begin{array}{c} \mathbf{Octave} \end{array}\right]$	
音量の設定 [Volume]	
左右の音の位置の設定「Pan」	
音の高さの微調整(デュアルの場合のみ)[Detune]	
□ · □ · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

準

リバーブのかかり具合の設定 [ReverbSend]9 コーラスタイプの設定 [ChorusType]9
コーラスタイプの記点「ChemeTernal
コーラスのかかり具合の設定 [ChorusSend]9
コーラス ON/OFF の設定[ChorusOnOff]9
DSP タイプの設定 [DSP Type (DSP)]9
ビブラフォンのビブラート効果のスピードの設定[VibeRotorSpeed]9
#ン/ォフ のジート効果 ON/OFF の設定 [VibeRotorOnOff(RotorOnOff)]9
ロータリースピーカーの回転スピードの設定[RotarySpeed (Rot.Speed)]9
DSP 効果のかかり具合の設定 [DSPDepth]9
音の明るさを調節する[Brightness]9
レゾナンス効果を調節する[HarmonicContent(Harmonic)]9
イコライザーの低域周波数を調節する [EQLowFreq. (EQL.Freq)]10
イコライザーの低域ゲイン値(増幅量)を調節する [EQLowGain]10
イコライザーの高域周波数を調節する [EQHighFreq. (EQH.Freq)]10
イコライザーの高域ゲイン値(増幅量)を調節する [EQHighGain]10
タッチに対する音量変化度合の設定 [TouchSense]10
右ペダルの機能設定 [RPedal]
まん中のペダルの機能設定 [MPedal] 10
左ペダルの機能設定 [LPedal]10
外部ペダルの機能設定 [AuxPedal]
iAFC に関する詳細設定【iAFC SETTING】(CLP-170)
iAFC タイプの選択 [iAFCType]10
iAFC のかかり具合の設定 [iAFCDepth]
iAFC のキャリブレーション(自動調整)をする [Calibration]
iAFC の設定を基本設定に戻す [iAFC Default]10
MIDI に関する詳細設定【MIDI SETTING】
MIDI 送信チャンネルの設定 [MidiOutChannel]
MIDI 受信チャンネルの設定 [MidiInChannel]
ローカルコントロール ON/OFF の設定 [LocalControl] 10
手弾き音か曲再生音のどちらを MIDI 送信するかの設定 [MidiOutSelect]10
MIDI 受信するデータの種類の設定 [ReceiveParameter]
*ディ MIDI 送信するデータの種類の設定 [TransmitParameter]10
パネル初期設定データの送信 [InitialSetup]
音色設定データのバルクダンプの実行 [VoiceBulkDump]10

	その他の詳細設定【OTHER SETTING】	.108
	タッチ感度の選択 [TouchResponse]	.108
	音の高さの微調整 [Tune]	
	ピアノ音色の調律曲線の選択 [PianoTuningCurve]	.108
	音律の選択 [Scale]	.109
	スプリットポイントを決める[SplitPoint]	
	キー(調)を変える [Transpose]	.109
	ソフトペダルのかかり具合の設定 [SoftPedalDepth]	.110
	弦共鳴音(ストリングレゾナンス)のかかり具合の設定 [StringResonanceDepth]	.110
	ダンパーペダル使用時の共鳴効果(サステインサンプリング)のかかり具合の設定 「SustainSamplingDepth」	.110
	キーオフ音の音量設定 [KeyOffSamplingDepth]	.110
	ビブラフォンのペダル機能の選択 [VibraphonePedalMode]	.110
	SONG【START/STOP】機能のペダルへの割り当て [PedalStart/ Stop]	.111
	外部ペダルのタイプ選択 [AuxPedalType]	.111
	ダンパーペダルが効き始めるポイントの設定 [HalfPedalPoint]	
	ピッチベンド幅の設定 [PitchBendRange]	.111
	スピーカーの ON/OFF を切り替える設定 [Speaker]	.111
	電源 OFF 時に保存する項目の設定 [MemoryBackUp]	.112
	基本設定に戻す[FactorySet]	.112
	メッセージ一覧	.113
	操作や機能についての疑問がわいたら	.119
付.	録12	21
	故障かな?と思ったら	.122
	データの互換性について	.123
	別売ミュージックデータのご紹介 (CLP-170)	.125
	基本設定一覧	.126
	パネル音色のご紹介	.130
	2 つの音色の組み合わせ例 (デュアルとスプリット)	.132
	エックスジー XG 音色一覧 エックスジー	.133
	xG ドラムキット一覧 エックスジー	.137
	XG エフェクトタイプ一覧	.139

目的別目次

―目的に応じた説明ページを見つけるのにご利用ください―

間	<
IPU	•

	「デモ曲を聞く」(P40)
	「ピアノ 50 曲(プリセットソング)を聞く」(P42)
● 音色ごとのデモ曲が聞きたい	
	「ピアノ 50 曲(プリセットソング)を再生する」(P42
● 録音した演奏が聞きたい	
● フロッピーディスクに入っている曲が聞きたい	(CLP-170)
弾く	
■ 3 種類のペダルを使い分けて弾きたい	「ペダルを使う」(P47)
● 一人一人のキーに合った伴奏をしたい	「キー(調)を変える・・・【TRANSPOSE】」(P109)
مر بر ما _ ر ما	
音を変える	
● どんな音に変えられるのか知りたい	「パネル音色のご紹介」(P130)
● コンサートホールで弾いているような音にしたい	ハニニニニニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュニュ
● 2 つの音色を組み合わせたい	「2 つの音色を混ぜて弾く(デュアル)」(P51)
● 右手と左手を違う音で弾きたい「鍵域を左右に	に分けて別々の2つの音色で弾く (スプリット)」(P53)
● 明るく鋭い音や柔らかくまろやかな音にしたい.	
● 広がり感を付けた音にしたい	「音に変化を付ける・・・【CHORUS】」(P49]
● 奥ゆき感のある音を出したい	
	C (Instrumental Active Field Control) 【 (CLP-170) 」 (P50)
練習する	
 右手または左手パートの音を消して練習したい。	「ピアノ 50 曲の片手練習をする」(P44)
	「演奏を録音(記録)する」(P56)
録音する	
● 演奏を録音したい	「演奏を録音(記録)する」(P56)
● 録音した曲をフロッピーディスク (CLP-170) や	
「緑辛」た曲を保着	左」たりその他のファイル操作をする 【FII F】 □(P64)

準

設定する

● 曲の録音 / 再生について細かく設定したい	ソングセッティング
	の録音 / 再生に関する詳細設定【SONG SETTING】」(P91)
● メトロノームについて細かく設定したい	
	ームに関する詳細設定 METRONOME 【SETTING】」(P94)
	ギノフ カッティング
● MIDI について細かく設定したい	「音色に関する詳細設定【VOICE SETTING】」(P95) 「MIDI に関する詳細設定【MIDI SETTING】」(P104)
	「その他の詳細設定【OTHER SETTING】」(P108)
他の機器と接続して使う	
■ MIDIって何?	
	「端子について」AUX OUT【R】【L/L+R】端子(P78)
	「端子について」AUX OUT【R】【L/L+R】端子(P78)
	「端子について」AUX IN【R】【L/L+R】端子(P78)
■ N / 1 / 2 · 3 な き た V · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	/ハーノケルコンヒューターと接続する」(P/9)
買う	
只 /	
● クラビノーバで使えるミュージックデータを矢	目りたい
	「別売ミュージックデータのご紹介(CLP-170)」(P125)
組み立てる	
● クラビノーバの組み立て・解体をしたい	
	の組み立て方」(P161)、「CLP-170 の組み立て方」(P163)
こんなときには	
● クラビノーバで何ができるのか知りたい	
▲ 基本画面に戻りたい	
	「各部の石削」【EAII】 ホタン(P39)。
	基本設定に戻り [FactorySet]」 (P112)
■ わからない田塾が出てきたら	「用語集」(P165)

安全上のご注意

で使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の方々への危害や財産への損害 を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。

お子様がご使用になる場合は、保護者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますようお願いいたします。 お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

	「ご注意ください」という注意喚起を示します。
	~しないでくださいという「禁止」を示します。
006	「必ず実行」してくださいという強制を示します。

■「警告」と「注意」について

以下、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するた めに、「警告」と「注意」に区分して掲載しています。



この表示の欄は、「死亡す る可能性または重傷を負 う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は、「傷害を 負う可能性または物的損 害が発生する可能性が想 定される」内容です。

■ 本体に表示されている注意マークについて

本体には、次の注意マークが付いています。



注意 感電の恐れあり キャビネットをあけるな



これは、以下の内容の注意を喚起するものです。

「感電防止のため、パネルやキャビネットを外さないでください。この製品の内部には、お客様が修理 / 交換で きる部品はありません。点検や修理は、必ずお買い上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠点 にご依頼ください。」

(1)B-10 **1/4**

電源/電源コード



電源は必ず交流 100V を使用する。

エアコンの電源など交流 200V のものがあります。誤って 接続すると、感電や火災のおそれがあります。

必ず実行



電源プラグにほこりが付着している場合は、ほこりをきれい に拭き取る。

感電やショートのおそれがあります。

必ず実行



電源コード/プラグは、必ず付属のものを使用する。

他の電源コード/ プラグを使用すると、発熱や感電の原因に なります。



電源コードをストーブなどの熱器具に近づけたり、無理に曲 げたり、傷つけたりしない。また、電源コードに重いものを のせない。


電源コードが破損し、感電や火災の原因になります。 禁止

分解禁止



この製品の内部を開けたり、内部の部品を分解したり改造し たりしない。

感電や火災、けが、または故障の原因になります。



水に注意



本体の上に花瓶や薬品など液体の入ったものを置かない。ま た、浴室や雨天時の屋外など湿気の多いところで使用しな

感電や火災、または故障の原因になります。



濡れた手で電源プラグを抜き差ししない。 感電のおそれがあります。

火に注意



本体の上にろうそくなど火気のあるものを置かない。 ろうそくなどが倒れたりして、火災の原因になります。

異常に気づいたら



出なくなったり異常なにおいや煙が出たりした場合は、すぐ に電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 必ず実行

感電や火災、または故障のおそれがあります。至急、お買い 上げの楽器店または巻末のヤマハ電気音響製品サービス拠 点に点検をご依頼ください。

電源コード/プラグがいたんだ場合、または、使用中に音が


⚠ 注意

電源/電源コード



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに、必ず電源 プラグを持って引き抜く。

電源コードが破損して、感電や火災の原因になることがあり ます。





長期間使用しないときや落雷のおそれがあるときは、必ずコ ンセントから電源プラグを抜く。

感電や火災、故障の原因になることがあります。

必ず実行



たこ足配線をしない。

音質が劣化したり、コンセント部が異常発熱して火災の原因 になることがあります。





(1)B-10 2/4

組み立て



組み立てる前に、必ず本書または別紙の組み立て方の説明を よくお読みください。

手順どおりに正しく組み立てないと、楽器が破損したりお客 様がけがをしたりする原因になります。



直射日光のあたる場所(日中の車内など)やストーブの近く など極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いと ころ、また、ほこりや振動の多いところで使用しない。

本体のパネルが変形したり、内部の部品が故障したりする原 因になります。



テレビやラジオ、ステレオ、携帯電話など他の電気製品の近 くで使用しない。

楽器本体またはテレビやラジオなどに雑音が生じる場合が あります。





不安定な場所に置かない。

本体が転倒して故障したり、お客様や他の方々がけがをした りする原因になります。



本体を移動するときは、必ず電源コードなどの接続ケーブル をすべて外した上で行なう。

コードをいためたり、お客様や他の方々が転倒したりするお それがあります。



本体を壁につけない。

換気が十分でないと、本体内部に熱がこもり、故障や火災の 原因になることがあります。壁から 3cm 以上離してくださ い。



必ず実行

他の機器と接続する場合は、すべての機器の電源を切った上 で行なう。また、電源を入れたり切ったりする前に、必ず機 器のボリュームを最小にする。さらに、演奏を始める場合も 必ず両機器のボリュームを最小にし、演奏しながら徐々にボ リュームを上げていき適切な音量にする。

感電または機器の損傷の原因になることがあります。



手入れ



(ポリッシュ仕上げのモデルの場合)本体のほこりや汚れは、 柔らかい布で軽く拭き取る。

強く拭くと、ほこりの粒子で本体の表面に傷がつく場合があ ります。



本体を手入れするときは、ベンジンやシンナー、洗剤、化学 ぞうきんなどは使用しない。

本体のパネルや鍵盤が変色/変質する原因になります。お手 入れは、乾いた柔らかい布、もしくは水を固くしぼった柔ら かい布でふいてください。

使用時の注意



キーカバーで指などをはさまないように注意する。また、 キーカバーや本体のすき間に手や指を入れない。

お客様がけがをするおそれがあります。

ご注意 ください



キーカバーやパネル、鍵盤のすき間から金属や紙片などの異 物を入れない。

感電、ショート、火災や故障の原因になることがあります。 入った場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコ ンセントから抜いた上で、お買い上げの楽器店または巻末の ヤマハ電気音響製品サービス拠点に点検をご依頼ください。



本体上にビニール製品やプラスチック製品、ゴム製品などを 置かない。

本体のパネルや鍵盤が変色/変質する原因になります。



(ポリッシュ仕上げのモデルの場合)本体の表面に金属、陶 器、その他硬い物を当てない。

表面にひびが入ったり、剥がれたりする場合があります。

禁止



本体の上にのったり重いものをのせたりしない。また、ボタ ンやスイッチ、入出力端子などに無理な力を加えない。

本体が破損したり、お客様や他の方々がけがをしたりする原 因になります。





大きな音量で長時間ヘッドフォンを使用しない。 聴覚障害の原因になります。



(1)B-10 3/4

イス



不安定な場所に置かない。

イスが転倒して、お客様や他の方々がけがをする原因になり ます。

禁止



イスで遊んだり、イスを踏み台にしたりしない。

このイスは楽器演奏用です。イスを遊び道具や踏み台にする と、イスが転倒したりこわれたりして、お客様がけがをする 原因になります。



イスには二人以上ですわらない。

イスが転倒したりこわれたりして、お客様がけがをする原因 になります。

禁止



イスにすわったままでイスの高さを調節しない。

イスにすわったままイスの高さを調節すると、高低調節機構 に無理な力が加わり、高低調節機構がこわれたりお客様がけ がをしたりする原因になります。



イスのネジを定期的に締めなおす。

イスを長期間使用すると、イスのネジがゆるむことがありま す。ネジがゆるんだ場合は、付属のスパナで締め直してくだ さい。



イスの脚で床やたたみを傷つけないよう注意する。

イスの脚でフローリングの床やたたみを傷つけることがあ ります。イスの下にマットを敷くなどして、床やたたみを保 護されることをおすすめします。

データの保存

作成したデータの保存とバックアップ



カレントメモリーのデータ (64 ページ) は電源を切ると消 えてしまいます。保存しておきたいデータはフロッピーディ スク (CLP-170) /保存用メモリー(64 ページ)に保存し てください。

また、保存したデータは故障や誤操作などのために失われる ことがあります。大切なデータは、フロッピーディスク (CLP-170) に保存してください。

フロッピーディスクのバックアップ (CLP-170)



保存したフロッピーディスクの万一の事故に備えて、大切な データは予備のフロッピーディスクにバックアップとして 保存されることをおすすめします。

必ず実行

不適切な使用や改造により故障した場合の保証はいたしかねます。また、データが破損したり失われたりした場合の補償はいたしかねますので、ご了承ください。

使用後は、必ず電源スイッチを切りましょう。

* CLP-170 は、家電・汎用品高調波抑制対策ガイドラインに適合しています。

音楽を楽しむエチケット



のエチケット マークです

楽しい音楽も時と場所によっては、大変気になるものです。隣近所への配慮を充分にいたしましょう。静かな夜間に は小さな音でもよく通り、特に低音は床や壁などを伝わりやすく、思わぬところで迷惑をかけてしまうことがありま す。夜間の演奏には特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドフォンをご使用になるのも一つの方法です。お互 いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

フロッピーディスクの取り扱い (CLP-170)

フロッピーディスク(ドライブ)をご使用いただく場合は、以下のことをお守りください。


フロッピーディスクの種類

· 3.5 インチの 2DD、または 2HD フロッピーディスクがご使用 になれます。

フロッピーディスクの挿入/取り出し

フロッピーディスクの入れかた

・ フロッピーディスクのラベルを貼る面の大きい方(表面)を上 にして、イラストのように、ディスクを挿入口にカチッと音が するまでていねいに差し込みます。




(Rint)。 電源を入れると、そのディスク挿入口左下のユーズラン プは点灯し、フロッピーディスクドライブが使用可能で あることを示します。

フロッピーディスクをディスク挿入口から取り出すときのご注意

・ ディスクドライブが動作中(下記)は、絶対に電源を切ったり フロッピーディスクを取り出さないでください。ディスクの データがこわれるだけでなく、ディスクドライブユニットの故 障の原因になります。

ディスクドライブが動作中とは、ディスクに関する操作中で、 [SaveToDisk] (P66) / [DeleteSong] (P67) / [RenameSong] (P69) / [CopyDisk] (P70) / [FormatDisk] (P71)の場合、画面に [Executing] と表示されているときです。

・ フロッピーディスクを取り出すときは、上記のようにディスク ドライブが動作中でないことを確認した上で、ディスク挿入口 の右下にあるイジェクトボタンをしっかりと正確に押し、フ ロッピーディスクが完全に出たことを確認してから、ディスク を取り出してください。



・ イジェクトボタンを中途半端に押したり、あわてて押すと、取 り出し機構が正常に動作せず、フロッピーディスクが途中で 引っかかり取り出せなくなる場合があります。この場合、無理 にフロッピーディスクを取り出そうとすると、ディスクがこわ れたり、ディスクドライブユニットが故障したりする原因にな ります。このような場合は、もう一度イジェクトボタンを押し 直すか、またはフロッピーディスクをディスク挿入口に完全に 押し込んで、もう一度イジェクトボタンをしっかりと正確に押 し直して取り出してください。

電源を切るときは、フロッピーディスクをあらかじめディスク ドライブユニットから取り出してください。電源を切ったあと、 フロッピーディスクを入れたまま長時間放置すると、ディスク が汚れ、データの読み書きにエラーが生じる原因になります。

磁気ヘッドの定期的なクリーニング

- ・ ディスクドライブユニットは、高精度の磁気ヘッドを使用して います。ディスクドライブユニットを長時間使用していくうち に、磁気ヘッドはフロッピーディスクの磁性粉で汚れていきま す。磁気ヘッドが汚れてくると、録音や再生(データの書き込 みや読み取り)にエラーが生じることがあります。
- ・ ディスクドライブユニットを良い状態でお使いいただくため に、磁気ヘッドを定期的に(1 カ月に 1 回程度)クリーニング していただくことをお勧めします。
- ・ 磁気ヘッドのクリーニングには、市販の「乾式ヘッドクリーニ ングディスク」をご使用ください。なお、巻末のヤマハ電気音 響製品サービス拠点で、ヤマハ推奨の「乾式ヘッドクリーニン グディスク」をお求めいただくこともできます。

フロッピーディスクについてのご注意

フロッピーディスクの取り扱いと保管

- ・(持ち運ぶ場合も含めて)必ず市販のケースに入れて保管し、落 としたり、物を乗せたり、折り曲げたりしないでください。また、 ディスク内部に水やホコリなどが入らないようにしてください。
- ・ 直射日光の当たる場所(日中の車内など)やストーブの近くな ど極端に温度が高くなるところ、逆に温度が極端に低いところ に置かないでください。
- ・ ディスクのシャッターを開けて、内部の磁性体に触れないでく
- ・ 磁気を帯びた物 (テレビやスピーカーなど) には近づけないで
- ・ シャッターやディスク自体が変形しているようなフロッピー ディスクは、使用しないでください。
- フロッピーディスクには、ラベル以外のもの(メモなど)を貼 らないでください。ラベルは所定の位置に、はがれないように しっかりと貼ってください。


誤消去防止

・ フロッピーディスクには、誤ってデータを消してしまうことが ないように、ライトプロテクトタブ(書き込み禁止タブ)が付 いています。

進

大切なデータが入っているディスクは、ライトプロテクトタブ をオン(タブの窓が開いた状態)にして、書き込みができない ようにしてください。

逆に、録音する場合などは、ご使用の前にディスクのライトプ ロテクトタブがオフになっていることをご確認ください。



データのバックアップ

・ フロッピーディスクの万一の事故に備えて、大切なデータは、 バックアップとして予備のディスクに保存しておかれることを お勧めします。(「CopyDisk」P70)

市販のフロッピーディスクの中には粗悪品もございます。メーカー 名をご確認の上、お求めください。

フロッピーディスクのフォーマット(初期化)

新しいディスクや他の機器で使っていたディスクは、そのままでは 使うことができません。この製品で使えるように、最初にフォー マット(初期化)しておく必要があります。フォーマットのしかた については P71 をご覧ください。

付属品 (お確かめください)

▼保証書

▼ピアノで弾く名曲 50 選(楽譜集)

▼高低自在イス

ご自分の演奏しやすい高さに調節してお使いいただ けます。

▼ヘッドフォン

▼録音用ディスク (CLP-170)

ご自身で録音した曲を保存するときに使うディスク です。(P67)

▼取扱説明書(本書)

調律について

クラビノーバでは、調律は必要ありません。

ご引っ越しの際は

通常の荷物と一緒にお運びいただけます。組み立てた状態でも、組み立てる前の部品に分解した状態でも問題ありませ んが、本体は立てかけたりせず、必ず水平に置いてお運びください。また、大きな振動、衝撃を与えないでください。

(Binc)。 CLP-170 には、iAFC (Instrumental Active Field Control) 機能が付いています。この機能を使えば、本体の背面に付いているス ピーカーから音を出して音の響きや広がり感を演出させることができます。


iAFC機能の効果を最適にするために、以下のことをおすすめします。

- ・ クラビノーバを設置するとき、背面を壁から 10cm 以上離してください。
- ・ クラビノーバを移動したあとは、自動調整を行なってください。(P103)

クラビノーバでこんなことが できます

ヤマハクラビノーバCLP-170/150は、ヤマハ独自のサンプリング音源システム「AWM ダイナミックステレオサンプリング」による豊かな音色と、鍵域により鍵盤の重さを変えた「グレードハンマー鍵盤」(CLP-150)、グレードハンマー鍵盤の機能に加えてペダルを踏まずに同じ音を重ねる同音連打演奏が可能な「GH3 鍵盤」(CLP-170)により、グランドピアノの鍵盤に近い弾き心地を備えた電子ピアノです。GrandPianolの音色は、鍵盤を弾く強さに応じて3段階の波形をサンプリングする「ダイナミックサンプリング」を採用し、フルコンサートグランドピアノから新たにサンプリングしました。さらに、弦どうしの共鳴音を再現する「ストリングレゾナンス」(P110)、ダンパーペダルを踏んだときの響板や弦の共鳴音をサンプリングする「サステインサンプリング」(P110)、鍵盤を離したときの微妙な発音をサンプリングする「キーオフサンプリング」をも採用し、アコースティックピアノに極限まで近づけたぜいたくな音作りを行なっています。

(イラストは CLP-170 のものです)



進

SONG関連ボタン群

本体にピアノ50曲の演奏データ が入っています。これらを鑑賞 するだけでなく、便利な練習機 能を使って練習することができ

また、市販のミュージックデー タを再生したり、ご自身の演奏 を録音/再生したりすることがで きます。 (P42, 56, 73)

[MASTER VOLUME]

音量を調節できます。 (P22)

(DÉMO)

音色ごとのデモ曲を 聞くことができます。 (P40)

(FILE)

録音した曲を保存したり、その他のファイ ルに関する操作ができます。 **(P64)**

ミディ セッティング

[MIDI SETTING]

送受信チャンネルの設定などMIDIに関 する詳細設定ができます。 (P104)

METRONOME

メトロノームの機能を利 用できます。 (P55)

[REVERB] / [CHORUS]

音に残響(リバーブ)や広がり感(コーラス) を付けることができます。 (P48)

音色グループボタン

グランドピアノをはじめとした16グループの音色をお楽しみ いただけます。 **(P46)**

また、2つの音色を混ぜて使うこともできます。 (P51)

CONTRAST]

画面の明るさを調整 することができます。 (P21)

(SPLIT)

鍵盤を左右の領域に分けて、 別々の音色で演奏すること ができます。 **(P53)**



画面を見ながら、確

実な操作ができます。

(P39)

[SONG SETTING]

曲の録音や再生に関する詳細設定が できます。 (P91)

(SONG BALANCE)

曲の再生音と手弾き音の音量バランスを 調整することができます。 (P63)

TEMPO (DOWN) (UP)

曲のテンポ(速さ)を変えることができます。

(P43, 55, 74)

[EXIT]

基本画面に戻ることが できます。 **(P39)**

[VOICE SETTING] / [VARIATION]

音色や効果に関する詳細設定ができます。 (P95)

BRILLIANCE (MELLOW) (BRIGHT) 音の明るさを調節できます。 (P48)

Point).

iAFC (CLP-170) の効果を最適にするために、以下 のことをおすすめします。

- ・ クラビノーバの背面を壁から10cm以上離してく ださい。
- ・ クラビノーバの電源を初めて入れたときとクラビ ノーバを移動したあとは、自動調整を行なってく ださい。 (P104)

[IAFC ON/OFF] (CLP-170)

クラビノーバから出る音に生楽器のような奥ゆき感を持たせることが できます。 **(P50)**

[iAFC SETTING] (CLP-170)

iAFCの種類を選ぶなどiAFCに関する詳細設定ができます。 (P102)

(OTHER SETTING)

タッチ感や音の高さの微調整などの詳細設定ができます。 (P108)

ご使用前の準備

キーカバーについて

開けるとき

少し持ち上げて、奥へ押し込みます。

閉めるとき

手前に引いて、静かに降ろします。





キーカバーを開閉するときは、両手で静かに行ない、途中で手を離さないでください。 また、ご自分や周りの方、特にお子様などが、キーカバーの端と本体の間に手や指をはさまないようご注 意ください。



キーカバーを開けるとき、キーカバーの上に金属や紙片などを置かないでください。本体の内部に落ちて 取り出せなくなり、感電、ショート、発火や故障などの原因になります。

譜面立てについて

立てるとき

- 1. 譜面立てを、止まるまで手前に起こします。
- 2. 譜面立て裏にある左右の2つの金具を、下向きに開きます。
- 3. 金具が固定される位置まで、譜面立てを戻します。

倒すとき

- 1. 譜面立てを、止まるまで手前に起こします。
- 2. 譜面立て裏にある左右2つの金具を、上向きに閉じます。
- 3. 譜面立てに手を添えて、ゆっくり戻します。




譜面立ては、金具が固定されない位置で使用または放置し ないでください。また、譜面立てを倒す時は、途中で手を離さないでください。


譜面止めについて

譜面立てに置いた楽符のページを止めることができます。

上げるとき



下げるとき






準

電源を入れる

1. 電源コードを接続する


最初に本体側のプラグを差し込み、次にコンセント側(家庭用 AC100V)のプラグを差し込みます。



2. 電源を入れる

本体パネル右の【POWER】を押すと、電源が入ります。

本体パネル中央の画面に表示が現れます。また、クラビノーバ前面左の電源ランプが点灯します。





(Rint)。 電源ランプについて クラビノーバのご使用後、電源を 切り忘れてキーカバーを閉めて しまった場合、電源ランプの点灯 が、電源が入ったままであること を知らせてくれます。





電源を切るときは、もう一度【POWER】を押します。

画面の表示が消え、クラビノーバ前面左の電源ランプも消灯します。


画面の明るさを調整する

本体パネル中央の画面の右横にある【CONTRAST】つまみを回して、画面の明るさを調整します。



音量(ボリューム)を調節する

本体パネル左の【MASTER VOLUME】で調節します。実際に鍵盤を弾いて音を出しながら、音量を調節して ください。



大きな音量で長時間使用しないでください。聴覚障害の原因になります。

MASTER VOLUME... 全体の音量

(MASTER VOLUME) で、【PHONES】の出力レベルや AUX IN からの入力レベル、AUX OUT 【L/L+R】【R】の出カレベル も調整できます。


ヘッドフォンを使う

ヘッドフォンを【PHONES】端子に接続して使います。 【PHONES】端子は2つありますので、ヘッドフォンを 2本接続して2人で演奏を楽しむこともできます。(1 本だけ接続する場合は、どちらの端子をご使用いた だいても構いません。)



大きな音量で長時間使用しないでください。 聴覚障害の原因になります。

(Rint)。 別売ヘッドフォン YAMAHA ヘッドフォン HPE-160




ヘッドフォンハンガー

CLP-170/150には、取り付け式のヘッドフォンハンガー が同梱されています。ヘッドフォンハンガーを取り付 けると、クラビノーバにヘッドフォンを掛けることが

付属のネジ $(4 \times 10 \text{mm})$ 2本で、図のように取り付けて ください。



ヘッドフォンハンガーにヘッドフォン以外のものを掛け ないでください。本体またはヘッドフォンハンガーが破 損する場合があります。



iAFC の自動調整をする (CLP-170)

CLP-170 には、iAFC(Instrumental Active Field Control) 機能が付いています。

この機能を使えば、本体の背面に付いているスピーカーから音を出して音の響きや広がり感を演出させるこ

iAFC 機能の効果を最適にするために、自動調整(P103)を行なってください。

クラビーのおしえて

こんにちは!



ぼくは、ご案内役のクラビーです。

みんなといっしょに、クラビノーバの楽しい機能を 体験していきます。どうぞよろしく。

土くし、	を出してみよ
0 \ 0	************************************
	きょく き

	4
がしょく か ひ 音色を変えて弾いてみよう ·····・2	6
ーー・**、 * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
ピアノ5○曲 (プリセットソング) を問いてみよう 3	

録音してみよう・・・・・・

●イラストは、CLP-170を使用しています。


を出してみよう おと

まずけんばんを 弾いてみよう

クラビノーバのまん^{ギク}あたりの けんばんを1 つ弾いてみよう。

きれいな ピアノの音・







クラビノーバの電げんを入れたとき、

最初はピアノの音が鳴るんだ。

高いところや低いところの音も弾いてみよう。

強く弾くと大きな音で、 そっと弱く弾くと小さな音で鳴るね。

クラビー ② FAMILY





ねえねえ、 ピアノの音の ほかにも いろいろな音が **鳴るの?**

-の弾くピアノの音を聞いて、


きんしょくを変えて


ピアノの音のほかにも、

ハープシコードゃオルガン、


鉄きんの音も出るんだよ。

いろいろ音色を変えて、 けんばんを弾いてみよう。





- 【 】) 静色グループボタンのどれか1つを押して、普色グループを選ぶ。
- 2 VARIATION のどちらかを押して、音色を選ぶ。
- 3 けんばんを弾く。



お しえてクラビノーバ

単いてみよう



これは何の普?

いくつか音を出してみよう。

グランドピアノ



コンサートでピアニストが 弾くグランドピアノの音。



バンドなどで使われる エレクトリックピアノの音。



バロック音楽などで使われる ハープシコードの管。 「チェンバロ」とも言う。



またんの一種の ビブラフォンの音。



弾き語りなどで使われる ナイロンギターの音。



きょうかい 教 会などにある パイプオルガンの<mark>音</mark>。

ジャズオルガン



ジャズ、ロックなどで 使われる電気オルガン の警。



バイオリン、ビオラ、チェロ など弦楽器の合そうの音。



ひろ 広がりのある合唱の音。

クラビー ® FAMILY







**たり 二人のようすを見ていた <mark>兄さんの</mark>クラニ<u>ーが、</u> _{なに} 何かいいことを教えてくれるみたいですよ。


プモニを聞いてみよう

普色グループボタンには、この音ではこういう簡を弾くといいよって教えてくれるデモ語 (音色デモ) が入ってるんだ。それを聞くと、どんな節がピッタリかわかるんだよ。





2 がきな音色グループボタンを押すと、デモ曲が鳴り出す。







を押すと、デモ節のえんそうが止まる。



聞き終わったら、



を押して売の画面に戻る。

デモ曲の曲名は?



グランドピアノ1

コンソレーション第3器 (リスト)

ハープシコード




ガボット (バッハ)



_{きょく} ほかの曲はクラビノーバ _{きょく} オリジナル曲なんだよ。

クラビー ② FAMILY





艶なら まだまだ 入って いるわよ。

クラマー母さんが、ほかの曲の鳴らし てくれるようです。

ピアノ50 強(プリセット

クラビノーバには、 デモ歯のほかに ピアノ歯が 50歯も入っているの。


「ピアノで弾く 名曲50選」という

ふぞくの楽ふにのっている節よ。

曲を聞くだけではなくて、 右手と左手のパートを 別々に鳴らすことが できるから、首分で弾いて 練習することもできるのよ。

もう一度押すとまた鳴るようになっているわ。

左手パートは で間じようにやるのよ。 これはあとでやってみてね。








の両方のボタンをいっしょに押す。

おしえてクラビノーバ


ソング)を聞いてみよう



のどちらかを押して曲を選ぶ。

ここの数字を覚て **艶を選べばいいのよ。** ふぞくの楽ふの 最初のページに のっているSong No.の 数字と間じ数字にしてね。

たくさん 曲があるのね。





「決めた!この歯にする。」

「どうやって鳴らすの?」

このつづきは つぎのページ

ピアノ50 曲 (プリセットソング) を 聞いてみよう

...(3)

ソングスタート/ストップ



を押すと、ピアノ曲が鳴り出す。



4

ソングスタート/ストップ



を押すと、ピアノ黄のえんそうが止まる。

5

聞き終わったら、




を押して売の画面に戻る。

クラビー ② FAMILY



父さんのクラパーは、だれよりも クラビノーバのことをよく知っています。




こんどは 父さんが 教えて あげよう。


おん してみよう


練習中に自分のえんそうを録音して

聞くと、とてもいい勉強に

なるんだよ。








ろく おん さいしょ のじゅんびをしよう


- **音色グループボタンのどれか1つを押して、** 音色グループを選ぶ。
- バリエーション のどちらかを押して、普色を選ぶ。





るがしてみよう





3



の両方のボタンをいっしょに押す。


4



を押したまま



を押す。



るくまん 録音の準備ができましたよ っていう合図だよ。

5

けんばんを弾いて録音する。

けんばんを弾くと、 すぐに録音が始まるよ。 弾いてごらん。

6

弾き終わったら、



を押す。







を押して、録音したえんそうを再生する。

わぁ、簡単だ!





録音した曲は、そのままだと電源を切ったときに消えてしまうよ。

電源を切っても残しておきたいときは、クラビノーバの保存用メモリーか フロッピーディスク(CLP-170)に保存してね。(64ページ)

はじめての クラビノーバは どうだった?

ぼくたちはとってもおもしろかったよ。




もっとくわしい使い方はこのあとのページにのっているんだ。 いろいろなボタンを使って楽しくえんそうしてね。


じゃぁ、またどこかでお売いしましょう!

基本編



各部の名前





トップパネル

1 (POWER)	P21
② [MASTER VOLUME]	P22
ソング パランス SONG BALANCE]	P63
④ [DĒMO]	P40
yングセレクト SONG SELECT [►][) トラック 1 トラック 2	►►1] P42, 56, 73
6 [TRACK1][TRACK2]	/
[EXTRA TRACKS]	P44, 56 ~ 63, 75
7 [FILE]	P64
8 [TOP]/ SONG[START	1/S10P]
	P41, 43, 45, 74
9 [REC]	P41, 43, 45, 74
● 【REC】 ③ 【REC】 ******************************	P41, 43, 45, 74 P56
(REC)	P41, 43, 45, 74 P56 P91 /XFy7 /STOP]/
 (PEC) (PEC) (SONG SETTING) (A NED A NO A START TO A STAR	P41, 43, 45, 74 P56 P91 /XFy7 /STOP]/
(REC)	P41, 43, 45, 74 P56 P91 /XFy7 /STOP]/ P55, 94
	P41, 43, 45, 74 P56 P91 /XF97 /STOP]/ P55, 94 P43, 55, 74
	P41, 43, 45, 74P56P91 /STOP]/P55, 94P43, 55, 74 [+(YES)]/

砂 画面P	39
⑥ 【CONTRAST】つまみP	21
(EXIT)P	39
⑰ 音色グループボタンP	46
ボイスセッティング 【VOICE SETTING】P	95
(SPLIT)P	53
(REVERB)P	
(CHORUS)P	49
② VARIATION[▼][▲]	46
BRILLIANCE[MELLOW] [BRIGHT] P	48
② iAFC[ON/OFF](CLP-170)P	50
🍪 [iAFC SETTING] (CLP-170)P1	02
② [MIDI SETTING]P1	04
プザーセッティング (OTHER SETTING)P1	80
② [PHONES]P	22
② 左のペダル(ソフトペダル)P	47
動 まん中のペダル(ソステヌートペダル)P	47
⑥ 右のペダル(ダンパーペダル)P	47

端子パネル(底面)

(AUX PEDAL)..... (3) MIDI(IN) (OUT) (THRU)...


4 HOST SELECT.....


⑥ [TO HÔST].....P77

6 (USB)	P	7	7
イン			
ALIVINI	О.	7	_

B AUX OUT...

CLP-170






- @ (PEDAL)P162, 164
- ◆ フロッピーディスクドライブ(CLP-170)....P16
- 4 パネルのロゴマーク

MID GM システムレベル1

「GM システムレベル 1」は、メーカーや機種が異なった音源でも、 ほぼ同じ系統の音色で演奏が再現されることを目的に設けられ た、音源の音色配列や MIDI 機能に関する一定の基準のことです。 「GM システムレベル 1」に対応した音源やミュージックデータに は、この GM マークがついています。





「XG」は、音色配列に関する「GMシステムレベル1」をより拡張し、時代とともに複雑化、高度化していく コンピューター周辺環境にも対応させ、豊かな表現力とデータの継続性を可能とした、ヤマハの音源

「XG」では、音色の拡張方式やエディット方式、エフェクト構成やタイプなどを規定して、「GM システム レベル 1]を大幅に拡張しました。「XG」に対応した音源やミュージックデータには、この「XG」 マークがついています。

DOC(ディスクオーケストラ・コレクション)(CLP-170)

クラビノーバをはじめとする、ヤマハの多くの MIDI 機器で対応している音色配列フォーマットです。 ディ スクオーケストラ・コレクションに対応した音源やミュージックデータには、 DOC マークがついています。

iAFC(インストゥルメンタル アクティブ フィールド コントロール)

電子楽器で、多チャンネルのスピーカーシステムを使って立体的な音響効果を作り出す機能です。

(18) 画面ボタン

1 画面

画面に表示される内容は、画面ボタン ABCD で選択 / 設定します。 操作の結果をパネル中央の画面で確認しながら進めてください。 最初に電源を入れたときは、音色名が表示されます。



(EXIT)ボタン

このボタンを押すと、基本画面(電源を入れたときの、音色名が表示される 画面)に戻ります。

デモ曲を聞く

クラビノーバには、音色グループごとに1曲ずつ、特徴がよくわかる音色紹介用のデモ曲が入っています。 下記の一覧表を参考にして、音色ごとのデモ曲を聞いてみましょう。

デモ曲

音色グループ	曲名	作曲者
グランドピアノ 1 GRAND PIANO 1	コンソレーション第3番	リスト
ハープシュード HARPSICHORD	ガボット	バッハ

上記デモ曲は、原曲から編集/抜粋されています。

上記以外の曲は、オリジナル曲です。(©2002 Yamaha Corporation)



操作

1. デモ曲モードに入る

【DÉMO】を押します。

音色グループボタンのランプが順次点滅します。



🔷 モードとは...

ある機能を実行できる状態を意 味します。ここでは、デモ曲を再 生できる状態のことを「デモ曲 モード」と呼んでいます。

選曲する/再生をスタートさせる

聞きたいデモ曲の音色グループボタンを押します。

押した音色グループボタンのランプが点灯し、デモ曲の再生がスター トします。

その後再生をストップするまで、音色グループボタンの左上から順に デモ曲が連続して再生されます。

3. 再生をストップする

再生中の音色グループボタンまたは【START/STOP】を押します。

デモ曲モードを抜ける

【DÉMO】または【EXIT】を押します。

【DEMO】を押してからA【-】【+】を押して[PianoDemo]を表示させ ると、ピアノデモ/iAFCデモ(CLP-170)を聞くことができます。ピ アノデモでは、各サンプリング技術が有効/無効の場合を聞き比べ ることができます。iAFCデモ(CLP-170)では、3つのiAFCタイプを 聞き比べることができます。各デモ曲は、下記のように音色グルー

プボタンに割り当てられています。

GRAND PIANO1.....ステレオサンプリング

GRAND PIANO2......モノサンプリング

E.PIANO1メゾピアノサンプル

E.PIANO2メゾフォルテサンプル

HARPSICHORD......フォルテサンプル

E.CLAVICHORD......サステインサンプルアリ

VIBRAPHONE サステインサンプルナシ

GUITARキーオフサンプルアリ

CHURCH ORGANキーオフサンプルナシ

JAZZ ORGAN......ストリングレゾナンスアリ

STRINGS.....ストリングレゾナンスナシ

CHOIR (CLP-170)iAFC_SEE アリ

SYNTH. PAD(CLP-170) iAFC NSBアリ

WOOD BASS (CLP-170) iAFC_DDE アリ

(Raint)。 音量調節

デモ曲の音量は、【MASTER VOLUME】で調節します。 【SONG BALANCE】(P63)で曲 の再生音と手弾き音の音量バラ ンスを調整することもできま す。

ピアノ 50 曲 (プリセットソング) を聞く

クラビノーバには、ピアノ 50 曲の演奏データが入っています。これらは、聞いて鑑賞することもできます (P42) し、ご自身で練習することもできます (P44)。付属の「ピアノで弾く名曲 50 選」の楽譜集には、ピアノ 50 曲の楽譜が掲載されていますので、ご活用ください。

ピアノ 50 曲を再生する



操作

1. 選曲する

SONG SELECT【★4】【▶ 】のどちらかを押して、[P-001~P-050] の中から聞くピアノ曲を選びます。

選曲画面



画面に表示されている番号が、ピアノ50曲に対応する番号です。

2。 再生をスタートさせる

SONG【START/STOP】を押して、再生をスタートさせます。



SONG とは...

クラビノーバでは、演奏データ を総称して「ソング(SONG)」と 呼んでいます。デモ曲やピアノ 曲もソングです。

Point.

- ・ SONG SELECT[I◀◀]【▶┥】 を押したあと、C[一]【十】で 曲を選ぶこともできます。
- [P-000:NewSong]は、ご 自身の演奏を録音するために用意されている空のソングです。(P56)
- ・【SONG SETTING】の[Song Repeat]で、全曲連続再生 や、1 曲だけの繰り返し再生 を選ぶことができます。 (P93)

(Rint)。再生に合わせて、ご自身で鍵盤を弾くこともできます。手弾き音の音色も変えられます。

♠ Bar = 小節

テンポを調節する

ピアノ曲ごとに固有のテンポが設定されていますが、TEMPO 【DOWN】【UP】を押してテンポを変更することができます。【DOWN】 【UP】を同時に押すと曲固有のテンポに戻ります。

SONG SELECT【★◀】【▶▶】を押すと、選曲画面に戻ります。



3. 再生をストップする

再生が終了すると、自動的にストップし、曲の先頭に戻ります。途中で ストップする場合は【TOP】を押します。SONG 【START/STOP】を押す と、押した位置でストップします。

早送り / 巻き戻しなどの操作

選曲画面で以下の操作ができます。

- ・ B【−】【+】で小節を進めたり(早送り)戻したり(巻き戻し)するこ とができます。曲の再生中でもストップ中でもできます。
- ・ 曲の再生中に、SONG SELECT【★◆】か C【一】を押すと、曲の先頭に 戻り、再生がスタートします。
- ・ 曲の再生中に、SONG SELECT【▶↓】か C【+】を押すと、次の曲の再 生がスタートします。
- ・ 曲の途中でストップ中に、SONG SELECT【 ◄ 】か C【 】を押すと、 曲の先頭に戻ります。

基本画面に戻る

ェグジット 【EXIT】を押します。

Rint。 テンポの画面で D(-) 【十】を押してもテンポを変更す ることができます。

Rint。 テンポのリセット (再設定) 新しい曲を選ぶと、テンポは自 動的にその曲の固有のテンポに リセットされます。

(Rint)。ディスクソング(CLP-170)を選んでいて、その曲の前 にフォルダーがある場合は、曲の 再生中に SONG SELECT【★◆】 【▶▶ 】か C【一】【十】を押すと、前 にあるフォルダーが表示されま す。

◇ 基本画面とは ...

電源を入れた直後の画面のこと で、音色を選択(P46)する画面 です。

ピアノ 50 曲の片手練習をする

ピアノ50曲では、右手パートと左手パートが別々のトラックに入っています。それぞれの再生をON/OFFし、 再生をOFF にしたパートをご自身で練習することができます。右手パートが【TRACK1】に、左手パートが 【TRACK2】に入っています。



操作

練習するパートの再生を OFF にする 1.

練習する曲を選んだあと、再生をOFFにしたいトラック(【TRACK1】 【TRÁCK2】のどちらか)を押します。

選曲した時点では、【TRACK1】【TRACK2】のランプが両方とも点灯 し、再生がONになっています。ここでどちらかのトラックのボタンを 押すと、そのトラックのランプが消灯し、再生がOFFになります。それ

ぞれのトラックは、押すごとに再生のON/OFFが切り替わります。

2. ¹ 再生をスタートさせる / 演奏する SÓNG【STÁRT/STOP】を押して、再生をスタートさせます。再生を OFFにしたパートを演奏してください。



弾くと同時に再生をスタートする(シンクロスタート)

鍵盤を弾くと同時に再生をスタート(シンクロスタート)させること ができます。

【TOP】を押したまま SONG【START/STOP】を押すと、SONG【START/ STOP」のランプが点滅し、シンクロスタート待機状態になります。

このあと鍵盤を弾くと、同時に再生もスタートします。

待機状態で【TOP】を押すと、シンクロスタートは解除されます。

Bint 3.

再生中でも、パートごとの再生 ON/OFF を切り替えることがで きます。

🔷 シンクロとは... 同時の、同時に起こる

3. 再生をストップする

再生が終了すると、自動的にストップし、曲の先頭に戻ります。 再生途中でストップする場合は【TOP】を押します。 $^{y>0}$ SONG【START/STOP】を押すと、押した位置でストップします。


片手練習のほかに、曲中のフレーズを指定して繰り返し練習(部分練習) する方法があります。【SONG SETTING】の[FromToRepeat] (P92) をご覧ください。

傷int。 パート再生のリセット (再設定)...

新しい曲を選ぶと、自動的に両パートとも再生 ON にリセットされます。

音色を楽しむ

音色を選ぶ



操作

音色グループを選ぶ

音色グループボタンを押します。

音色を選ぶ

VARIATION【▼】【▲】かA【-】【+】で音色を選びます。

XG を選んだ場合

エックスジー XG を選んだ場合は XG 音色グループを選んでから XG 音色を選ぶ こともできます。

- 2-1 $\stackrel{\circ}{\mathsf{XG}}$ 音色名が表示されている隣の画面ボタン[-] [+] を同時に押し て、XG 音色を選ぶ画面を表示させます。
- 2-2 A[-][+]で音色グループを選びます。
- 2-3 C[-][+]で音色を選びます。

音色グループ	音色名	音色グループ	音色名
グランドピアノ 1 ・	ਰਿਤਮਵਿਸ਼ਾ। Grand Piano 1		गर्भनुमामुम्रुगुण्डुगण Pipe Organ Principal
	Mellow Piano	チャーチオルガン	バイブオルガントゥッティ Pipe Organ Tutti
GRANDPIANO1	Rock Piano	CHURCHORGAN	ार्य उन्नाम जिल्ला है। Pipe Organ Flute 1
	ホンキートンクピアノ Honky Tonk Piano クランドピアノ 2		תקשאוואטשווה ב Pipe Organ Flute2
グランドピアノ 2	Grand Piano 2		Jazz Organ
GRANDPIANO2	ग्रन्थरूप Bright Piano	ジャズオルガン JAZZORGAN	онату Organ
エレクトリックピアノ 1	エレクトリックピアノ 1 E.Piano 1		メローオルガン Mellow Organ
E.PIANO 1	Synth Piano		รหมวชั่ว Strings
エレクトリックピアノ2	エレクトリックピアノ 2 E.Piano 2	ストリングス STRINGS	องชุด Synth Strings
E.PIANO2	ピンテージェレクトリックピアノ Vintage E.Piano		Slow Strings
ハープシコード	ಗ್ರಾಶ್ವರ್ಧ Harpsichord 8'		^{१५२} Choir
HARPSICHORD	ハーブシコード 8" +4" クワイア Harpsichord 8"+4" CHOIR		Slow Choir
エレクトリッククラビコード	E.Clavichord		Scat
E.CLAVICHORD	ਸਤਹੇਰਤਵ Wah Clavi.	シンセパッド	รับประกา Synth Pad 1
	Vibraphone	SYNTH.PAD	Synth Pad2
VIBRAPHONE	אכעיד Marimba	ウッド ベース 144000 DA 000	ಶ್ರೀಗಳ–ಸ Wood Bass
	tuaf Celesta	WOOD BASS	≺–ಸ&ಶಿಶಿಗಳಿಗೆ Bass & Cymbal
¥9-	Nylon Guitar	エレクトリックベース	รบรรบรรรี่ Electric Bass
GUITAR	Steel Guitar	E.BASS	フレットレスベース Fretless Bass
		ェックスジー XG	エックスジー XG 音色

※ XG 音色については「XG 音色一覧」(P133)をご覧ください。

♥ VOICE の意味 ...

音色グループボタンの下に印刷 されている「VOICE は、「声 |や 「音」などの意味があります。

Bint 3.

音色グループボタンを押すたび に、同じグループの中の音色を 切り替えることもできます。

Rint。 音色の特徴をつかむには ... 音色グループごとのデモ曲を聞 いてみてください。(P40) 「パネル音色のご紹介」(P130) では、各音色の特徴を説明して います。

Rint。 タッチによる音の強弱... タッチにより音の強弱を付ける ことができますが、音色によっ ては、その本来の楽器の特性上、 音の強弱が付かないものがあり ます。「パネル音色のご紹介」 (P130)をご覧ください。


(Bint). XG:

「GM システムレベル 1 |をさらに 拡張し、豊かな表現力とデータの 継続性を可能にしたヤマハの音 源フォーマットの音色配列です。

XG を選んでから VARIATION 【▼】【▲】ボタンを同時に押す と、XG の音色選択画面を表 示させることができます。

ペダルを使う

ペダルには、右のペダル(ダンパーペダル)、まん中のペダル(ソステヌー トペダル)、左のペダル(ソフトペダル)があります。これらは、主にピア ノ演奏で使われます。



右のペダル(ダンパーペダル)

このペダルを踏んでいる間、弾いた音を、 鍵盤から指を離しても長く響かせること ができます。



[Grand Piano 1]の音色で、ダンパーペダルを踏むと、踏んだときの響板や弦の 共鳴効果(サステインサンプリング)が加わります。

まん中のペダル(ソステヌートペダル)

このペダルを踏んだときに押さえていた 鍵盤の音だけを、鍵盤から指を離しても 長く響かせることができます。ペダルを 踏んだあとに弾いた音には効果はかかり ません。



ここでソステヌートペダルを踏むと、 このとき押さえていた鍵盤の音だけが 長く響く

左のペダル(ソフトペダル)

このペダルを踏んでいる間、ペダルを踏んだあとに弾いた音の音量をわずか に下げ、音の響きを柔らかくします。(ペダルを踏んだときに押さえていた鍵 盤の音には効果はかかりませんので、効果をかけたい音を弾く直前に踏みま す。)

ただし、[Vibraphone] と [Jazz Organ] の音色では、音が揺れる効果の ON/OFF や 速さの切り替えに使われます。(P101)

Rint。 ダンパーペダルが効か ない、または踏んでいないのに 音が長く響いてしまう...

ペダルコードのプラグが 【PEDAL】端子に差し込まれて いないと思われます。確実に差 し込んでください。

(P161 の手順 5(CLP-150)、 P163 の手順 6(CLP-170)) あるいは【VOICE SETTING】の [RPedal]の設定が OFF になっ ていないか確認してください。 (P101)

Ring. [OTHER SETTING] O [SustainSamplingDepth]で、ダ ンパーペダルの共鳴効果(サス テインサンプリング)の深さを 調節できます。(P110)

Rint [VOICE SETTING] O [RPedal]/[MPedal]/[LPedal] でそれぞれのペダルの機能を変 更することができます。(P101)

Rint。 まん中のペダルと左の ペダルの【START/STOP】機能 切り替え ...

[OTHER SETTING] @ [Pedal StartStop]で、まん中のペダル か左のペダルをパネルの 【START/STOP】と同じ機能に 切り替えることができます。 (P111)

音に変化を付ける・・・【BRILLIANCE】/【REVERB】/ 【CHORUS】

エフェクト

EFFECT(効果)は音の表情を変えることができる機能です。

【BRILLIANCE】【REVERB】【CHORUS】の3つのエフェクトがあります。



ブリリアンス 【BRILLIANCE】

音の明るさを調節します。自分の好みの音の感じに変えて演奏することができます。

操作

BRILLIANCE【MELLOW】【BRIGHT】のどちらかを押して、音質のタイプを選びます。



Mellow3

Mellow2

Mellow1

柔らかくまろやかな音になります。1、2、3 の順で音の柔らかさが増します。

Normal標準的な音質です。

プライト
Bright1
プライト
Bright2
プライト
Bright3

明るい音になります。1、2、3の順で音の明るさが増します。

ェグジット 【EXIT】を押すと、基本画面に戻ります。 (Binc)。【BRILLIANCE】を押したあと、D【一】【十】で音質のタイプを選ぶこともできます。

Rint。基本設定:Normal

音がひずむ場合は…
[Bright 1/2/3] を設定すると、音量が少し大きくなります。
[MASTER VOLUME]が大きくなっている状態では音がひずむことがありますので、音量を少し下げてご使用ください。

リバーブ (REVERB)

音に残響を付け加えます。コンサートホールなどで演奏しているような臨場感を味わうことができます。

操作

【REVERB】を押すごとに ON/OFF が切り替わります。 [Grand Piano 1]と[Grand Piano 2]の音色では、リバーブがOFFの場合で もピアノの響板の響き(サウンドボードリバーブ)を残すようになっ ています。

(VOICE SETTING)の [ReverbType]でリバーブのタ イプを、[ReverbSend]でリバー ブの深さ(かかり具合)を音色ご とに設定することができます。 (P97)

(Bint)。基本設定:ON

(CHORUS)

音に広がり感を付け加えます。

操作

【CHORUS】を押すごとに ON/OFF が切り替わります。 コーラスの ON/OFF は、パネルの【CHORUS】での設定と、【VOICE セッティング コーラス オン オフ SETTING】の[ChorusOnOff] (P98) での設定があります。パネルの 【CHORUS】での設定は、一時的な設定で、別の音色が選ばれると無効 になります。ChorusOnOff での設定は音色ごとに記憶される設定で、 その音色が選ばれると、設定に従って自動的にコーラスの ON/OFF も 切り替わります。

Rint [VOICE SETTING] O 「ChorusType」でコーラスのタイ プを、[ChorusSend]でコーラス の深 さ(か かり具合) を、[Chorus OnOff]でコーラスの ON/OFF を 音色ごとに設定することができ ます。(P97)

(Rint)。基本設定:

音色ごとにコーラスの ON/OFF が設定されています。

音に奥ゆき感を持たせる・・・

[iAFC(Instrumental Active Field Control)] (CLP-170)

iAFCは、クラビノーバから出る音に生楽器のような奥ゆき感を持たせる機能です。

クラビノーバの電源を初めて入れたときとクラビノーバを移動したあとは、自動調整を行なってくだ さい。(P103)

iAFC (ON/OFF)



操作

iAFC【ON/OFF】を押すごとに ON/OFF が切り替わります。

(Bing)。 iAFC のしくみについて マイクで拾った音やクラビノー バ内部の音を信号処理してリア スピーカーから出すことによ り、音に奥ゆき感を持たせます。 iAFC には、ハウリングに対する 安定化を図るために当社の EMR (Electronic Microphone Rotator) 技術が使われています。

Rint。以下の場合は iAFC を 使うことができません。

- ・ Speaker の設定が Normal で、ヘッドフォンが接続さ れているとき。
- · Speakerの設定がOffのとき。


Rint》。 iAFCを使っているとき は、クラビノーバの背面に付い ているスピーカー をふさがない でください。このスピーカーを ふさぐと iAFC の効果を最適に することができません。

Rint SETTING TO iAFC の種類やかかり具合など を設定することができます。 (P102)

Rint。基本設定:ON

2つの音色を混ぜて弾く(デュアル)

2つの音色を混ぜて弾くことができます。2つの音色でメロディをデュエットさせたり、同系統の音色を混ぜ て厚みのある音を作り出したりすることができます。効果的な音色の組み合わせを「2つの音色の組み合わせ 例(デュアルとスプリット) | (P132) でご紹介しています。



別の音色グループどうしのデュアル

操作

デュアルモードに入る

音色グループボタンを2つ同時に押します。



音色を選ぶ

A(-)(+)と B(-(NO))(+(YES))で音色を選びます。 「パネル音色のご紹介」(P130)の上の方の音色を第1音色、下の方の音 色を第2音色と呼びます。

デュアルモードを抜けて通常の演奏状態に戻る

新たに音色グループボタンを 1 つ押します。

♠ デュアル =2 つの

Rint。 鍵盤全体を左右の領域 に分けたとき(P53)に、左の領 域をデュアルモードにするに は、【SPLIT】を押したまま2つの 音色グループボタンを同時に押 します。

(Rinc). VARIATION (▼)(▲) で第1音色を選ぶこともできま

(Rint)。 XG 音 色の 選び方につ いては、P46 をご覧ください。

同じ音色グループの中でのデュアル

操作

音色グループを選ぶ

通常の演奏状態で、音色グループボタンを押します。

2. 音色を選ぶ

A【-】【+】で音色を選びます。

3. もう一つの音色を選ぶ

B【-(NO)】(+(YES))で同じ音色グループの中からもう一方の音色 を選びます。

B【一】【+】を1回だけ押すと、同じ音色どうしのデュアルになります。

B【一】【+】を何回か押すと、同じ音色グループの他の音色とのデュア ルになります。




デュアルモードを抜けて通常の演奏状態に戻る

新たに音色グループボタンを 1 つ押します。

Rint。鍵盤全体を左右の領域 に分けたとき(P53)に、左の領 域をデュアルモードにするに は、D【一】【十】を押します。

鍵域を左右に分けて別々の2つの音色で弾く (スプリット)

鍵盤全体を左右の領域に分け、別々の音色で演奏することができます。左の領域で「WOODBASS」や [E.BASS]などの音色でベースパートを、右の領域でメロディパートを演奏したりすることができます。効 果的な音の組み合わせを、「2つの音色の組み合わせ例 (デュアルとスプリット)」(P132)でご紹介しています。



操作

スプリットモードに入る

スプリット 【SPLIT】を押します。

2. 右側の音色を決める

> 音色グループボタンと VARIATION【▲】【▼】で右の領域の音色を選 びます。

3. 左側の音色を決める

> 【ŚPĹÍT】を押したまま音色グループボタンを押して、左の領域の音色 グループを選びます。

音色を選ぶには、C【-】【+】を押します。

Д スプリット = 分ける

(Bint)。A【一】【十】で右の領域 の音色を選ぶこともできます。

(Rint)。 XG 音 色の 選び方につ いては、P46 をご覧ください。

4. スプリットポイント(領域の境め)を決める


スプリットポイントは[F[#]2]が基本設定になっています。



F[#]2 中央の「ド」(C3)

これを変えたい場合に次の操作を行ないます。

【SPLIT】を押したまま、D【-】【+】でスプリットポイントを選びます。 または【SPLIT】を押したままスプリットポイントにしたい鍵盤を押 します



【SPLIT】を離すと基本画面に戻ります。

スプリットモードを抜けて通常の演奏状態に戻る

スプリット 【SPLIT】を押します。

スプリットモードの、右の領域 / 左の領域それぞれでデュアル(P53)を利 用することができます。



(Rint)。 スプリットポイントの 鍵盤は左側に含まれます。

(Bint)。 スプリットポイントは [OTHER SETTING] O [SplitPoint] で設定することもできます。 (P109)

メトロノーム メトロノームを使う(METRONOME)

クラビノーバは、メトロノーム(ピアノの練習でよく使われる正確なテンポ(速さ)を刻む道具)を備えていま す。ご利用ください。



操作

メトロノームを鳴らす

METRONOME【START/STOP】を押します。 メトロノームが鳴っている間は、テンポに合わせてランプが点滅しま す。

テンポを調節する

TEMPO【DOWN】【UP】のどちらかを押します。



TEMPO[DOWN][UP]またはD[-][+]でテンポ $(10 \sim 500:1$ 分間の 拍数)を調節します。【DOWN】【UP】を同時に押すか、D【-】【+】を同 時に押すと基本設定のテンポに戻ります。

【EXIT】を押すと基本画面に戻ります。

2. メトロノームを止める

METRONOME (START/STOP)を押します。

(Rint)。基本設定:120 (ただし曲が選ばれているとき は、その曲の固有のテンポにな ります。)

Rint METRONOME 【SETTING】で拍子、メトロノー ムの音量、メトロノームの音色 を設定することができます。 (P94)

演奏を録音(記録)する

クラビノーバの録音機能を使ってご自身の演奏を録音する方法を説明します。

練習の中で、ご自身の演奏を録音して聞いてみたり、左手(右手)パートだけ録 音しておいて、再生しながら右手(左手)パートを練習したりすることもでき

また、16の録音トラックに別々に録音できますので、右手パートと左手パート を分けて録音したり、連弾曲やアンサンブルの曲を1パートずつ録音して完成 させたりすることもできます。

◆ 「録音 | と「記録 | ...

カセットテープに録音するのとクラビノーバの録音機能を使って録音(記録)するのとで は、録音されるデータの形式が異なります。

カセットテープでは音そのものが「録音 | されますが、クラビノーバの録音機能では音その ものではなく、「どの音をどのタイミングで弾き、音色はこれで、テンポはいくつで...」とい う情報が「記録」されます。再生の際は記録された情報どおりに「音源」部が鳴ります。 クラビノーバの録音機能を使った「録音」は、本来「記録」というべきですが、広義に捉えて、 本書では一般的に理解しやすい「録音」という言葉を使います。ただし、特に区別してご理 解いただきたい場合は、「記録 |という場合もあります。

操作中、操作をスムーズに導くために、画面に各種のメッセージ(情報や確認 など)が表示されることがあります。その意味や対処の方法については、「メッ セージ一覧」(P113)をご覧ください。

(Rint)。 別の録音方法 ...

AUX OUT 端子を使ってカセッ トテープレコーダーなどに接続 し、オーディオ録音することも できます。(P78)

新しい曲(NewSong)に録音する

トラック 1 【TRACK 1 】に録音する



操作

1. 録音用のソング「NewSong(新しい曲)」を選ぶ

SONG SELECT【◀◀】【▶┪】の両方のボタンを同時に押します。

ニューソング NewSong の画面



♥ ここで[P-000:NewSong] 以外の曲を選んでデータがある トラックに録音すると、それま でのデータは消えてしまいます ので、ご注意ください。

録音する音色を選ぶ

録音に使う音色を選びます(P46)。

必要に応じてそのほかの設定(リバーブやコーラスなど)も選んでく ださい。

【MASTER VOLUME】は弾きやすい音量に設定してください。再生の ときにも【MASTER VOLUME】で音量を調節することができます。

設定が終わったら、SONG SELECT【★◆】【▶▶】のどちらかを 1 回押し て[NewSong]の画面に戻ります。

録音モードに入る/録音トラックを選ぶ

【REC】を押したまま【TRACK1】を押します。 【TRACK1】のランプが赤く点滅します。

(録音を中止する場合は、もう一度【REC】または【TOP】を押します。)

録音待機画面



テンポを設定する場合は、ここで行ないます。

テンポを設定したときや、録音待機画面が表示されていないときは、 SONG SELECT【【★】【▶】 のどちらかを1回押します。

録音をスタートし、ストップする

演奏を始めると自動的に録音がスタートします。 または、SONG【START/STOP】を押すと録音がスタートします。 録音画面では、録音中の小節番号が表示されます。

録音画面



録音中の小節番号

【TOP】を押すと、録音がストップし、曲の先頭に戻ります。 【TRACK1】のランプが緑に点灯します。(録音モードは自動的に解除 されます。)

(Rint)。テンポを設定する場合 は手順3で行なってください。

(Rint)。デュアル/スプリット を使った録音については、63 ページをご覧ください。

Clint。メトロノームを使う... METRONOME を使って録音す ることもできます。ただし、メト ロノームの音は、録音されませ

Peint。 録音途中で SONG 【START/STOP】を押すと、一時 停止となります。再度押すかま たは押鍵で録音を再開します。

(Rint)。【REC】を押すと、録音 がストップし、押した位置にと どまります。

録音した演奏を再生する

SONG【START/STOP】を押して、今録音した演奏を再生します。 再生が終了すると自動的にストップし、曲の先頭に戻ります。途中で ストップする場合は【TOP】を押します。SONG【START/STOP】を押す と、押した位置でストップします。

録音した演奏データは、電源を切ると消えてしまいます。保存したい場合 は、必ず FILE 操作の[SaveToMemory](P66)または[SaveToDisk](CLP-170)(P67)で保存を実行してください。

Rint。録音したトラックの データを削除するには ... [SONG SETTING] @ [Channel Clear]で削除することができま す。(P92)

【TRACK1】を録音し直す

録音した演奏がうまくいかなかった場合など、もう一度録音し直したい場合の手順を説明します。

操作

1. 必要に応じて、録音する音色を選び直す

57ページの手順2と同様です。先に録音したときと設定を変えたい場 合に行なってください。

このあと、57ページの手順3以降に従って録音します。 元の演奏データは、新しい演奏データに上書き録音されて、消えてしまいま す。

【TRACK1】を部分的に録音し直す

部分的に録音し直したい場合の手順を説明します。

操作

1. 録音し直したい場所で一時停止する

再生画面の B【-(NO)】【+(YES)】で小節を移動するか、録音した演 奏を再生して、録音し直したい場所の少し手前のところで SÓNG 【START/STOP】を押します。

再生画面



必要に応じて、録音する音色を選び直す

57ページの手順2と同様です。先に録音したときと設定を変えたい場 合に行なってください。

- 録音の仕方を選び、録音モードに入る
- 3-1 【REC】を押したまま、C【-】【+】で録音開始方法を、D【-】【+】で録 音終了方法を選びます。

【REC】を押している間、録音の仕方を選ぶ画面が表示されます。



録音開始方法:

Norm (録音開始以降のデータを消す)

KeyOn(録音開始しても最初に鍵盤を弾く前のデータは消さない)

録音終了方法:

Replace(録音終了以降にあった元のデータを消す)

PunchOut (録音終了以降にあった元のデータを残す)

(Rint)。 再生画面が表示されて いないときは、SONG SELECT 【★ 】 【 ▶ 】 のどちらかを1回押 してください。

3-2 引き続き【 $\stackrel{\text{Viet}}{\mathsf{REC}}$ 】を押したまま TRACK 1】を押します。

【TRACK1】のランプが赤く点滅します。

(録音を中止する場合は、もう一度【REC】または【TOP】を押します。)

このあと、57ページの手順4以降に従って録音します。

Bint。録音を【REC】で中止し た場合は、その位置にとどまり ます。【TOP】で中止した場合は 曲の先頭に戻ります。

トラック 2 【TRACK2】に録音する

続いて別のパートを2つめのトラックに録音する場合の手順を説明します。



操作

録音する音色を選ぶ

57ページの手順2と同様です。

2. 録音モードに入る/録音トラックを選ぶ

【REC】を押したまま【TRACK2】を押します。

【TRACK2】のランプが赤く点滅します。

(録音を中止する場合は、もう一度【REC】または【TOP】を押します。)

このあと、57ページの手順4以降に従って録音します。

前に録音した【TRACK1】のデータを再生しながら録音することができます。

Bint。【TRACK1】を押すごと に再生 ON(ランプが緑に点灯)/ OFF(ランプが消灯)を必要に応 じて切り替えることができま す。

エキストラ トラックス 3 つめ以降のトラック【EXTRA TRACKS】に録音する

 $3 \sim 16$ のトラック【EXTRA TRACKS】を 1 つずつ選んで、さらに別のパートを録音することができます。

操作

「【TRACK2】に録音する」の手順2(P60)で、【REC】を押 したまま B【-(NO)】【+(YES)】で録音トラック(3 ~ 16)を選びます。

録音トラック(3~16)を選ぶ



引き続き (REC)を押したまま (EXTRA TRACKS)を押 します。

このあと、57ページの手順4以降に従って録音します。

そのほかの録音方法とテクニック

既存の曲に追加 / 上書き録音する

ここまで[P-000: NewSong]を選んではじめから録音する方法を説明してきましたが、 $[P-001 \sim P-050]$ までの ピアノ 50 曲(プリセットソング)や市販のミュージックデータ、ご自身で既に録音して保存してある曲(P64) などの既存の曲に、追加録音や上書き録音して保存することもできます。

操作

1. 録音用ソング[P-001~P-050]を選びます。

> 「【TRACK1】に録音する」の手順 1 (P56) で、[P-000: NewSong] の代わり に $[P-001 \sim P-050]$ の曲を選びます。市販のミュージックデータの曲 や、ご自身で既に録音して保存してある曲を選びたい場合は、73ペー ジの操作1、2の方法で選びます。

このあとは、56ページから61ページまでで説明している「新しい曲(NewSong) に録音する」と同様の方法で録音します。

♥ データがあるトラックに 録音すると、それまでのデータ は消えてしまいますので、ご注 意ください。

録音後に音色やテンポなどを変更する

録音を終えたあとでも、曲の音色やテンポなどを変更することができます。録音したあとで音色を変更して 違った雰囲気の曲にしたり、曲を適切なテンポに調節したりすることができます。曲の途中での変更もでき ます。

操作

す。

- SONG SELECT【◄◀】【▶▶】で変更する曲を選びます。
- 曲の途中から変更したい場合は、B【-(NO)】【+(YES)】 で変更する小筋を選びます。

3. 変更したい内容(音色やリバーブなど)を設定します。 たとえば、録音した[E.PIANO1]の音色を[E.PIANO2]に変更した い場合は、音色グループボタンとA【-】【+】で[E.PIANO2]を選びま

> 設定が終わったら、SONG SELECT【★ 】【▶ 】のどちらかを 1 回押し て、選曲画面に戻ります。

【REC】を押したまま値を変更するトラックを選びます。 選ばれたトラックのランプが赤く点滅します。

テンポを変更する場合はここで行ないます。

ここで、鍵盤や SONG【START/STOP】を押さないように注意してくだ さい。録音がスタートしてしまい、録音済みのデータが消えてしまい ます。

【TOP】または【REC】を押して、録音モードを抜けます。

Rint。 音色やテンポを変更す る前に、録音開始方法が 「Normal」(P59)になっているこ とを確認してください。録音開 始方法が「KeyOn」のままだとこ こで音色やテンポを変更するこ とができません。

Rint。 音色やテンポのほかに 変更できる内容について詳しく は、「操作や機能についての疑問 がわいたらJ(P119)をご覧くだ

Rint。テンポを変更する場合 は、手順4で行なってください。


※ ここで設定した内容(テン) ポ以外)は、次の手順4の操作を 行なった時点で書き込まれ、元 に戻すことができなくなりま す。ご注意ください。

曲の再生音と手弾き音の音量バランスを調節する【SONG BALANCE】

複数のパートをトラックごとに重ねて録音していくときに、録音済みのパートの再生音と録音する手弾き音 との音量バランスを調節することができます。

操作

【SONG BALANCE】を左右に動かして調節します。



Rint。市販のミュージック データの中には、非常に大音量の データがあります。そのような データを使用する場合、ソングバ ランスを調節してください。

Rint。録音時だけでなく、再 生時(P73)にも有効です。

デュアルやスプリットを使って録音する

デュアルやスプリットを使って録音する場合は、自動的に音色ごとに別々のトラックに録音されます。ト ラックの割り当ては次表のようになります。

複数のパートをトラックごとに重ねて録音していくときや、既存の曲への上書き録音(P61)のときに、データのあるトラッ クに録音してしまうと元のデータは消えてしまいますので、ご注意ください。

それぞれ指定した録音トラックが 1、2、EXTRA TRACKn の場合を示します。

指定	した録音	デュアル		スプリット		スプリットデュアル				
トラ		TRACK 1	TRACK 2	EXTRA TRACK n	TRACK 1	TRACK 2	EXTRA TRACK n	トラック 1 TRACK 1	TRACK 2	EXTRA TRACK n
		7	7	7	₹	\forall \foral	7	₹	\forall \foral	7
実際に	MAIN (第1音色)	MAIN Fand Fa					トラックn TRACK n	TRACK 1		ь∋у́дп TRACK n
録音に使	LEFT (第1音色)				TRA	⁷ 22 CK 2	トラック n+1 TRACK n+1	TRA	уд 2 СК 2	TRACK n+1
実際に録音に使われるトラック	メイン MAIN (第2音色)	トラック3 TRACK 3	TRACK 4	トラックn+2 TRACK n+2				TRACK 3		TRACK n+2
・ラック	LEFT (第2音色)			-					уд 4 СК 4	トラック n+3 TRACK n+3

TRACKn=TRACK3 ~ TRACK16

「n+1」「n+2」「n+3」が 16 を超える場合は折り返して TRACK1、2、3 が使われます。

(Bint)。曲の途中でのデュアル / スプリットへの切り替えは録音されません。

録音した曲を保存したりその他の ファイル操作をする・・・【FILE】

【FILE】を押して表示される一連の画面(ファイル画面)では、録音した曲の保 存/削除/曲名変更といった曲ファイルに関する操作と、ディスクのコピー/ フォーマット(CLP-170)、表示文字の切り替えを行ないます。 以下の項目があります。

項目	表示	ページ
録音した曲やその他の曲をクラビノーバの 保存用メモリーに保存する	[SaveToMemory]	(P66)
録音した曲やその他の曲をフロッピーディスクに保存する(CLP-170)	セーブトゥーディスク [SaveToDisk]	(P67)
クラビノーバの保存用メモリーやフロッ ピーディスク(CLP-170)の曲を削除する	デリートソング [DeleteSong]	(P68)
曲名を変更する	יילארעאטל [RenameSong]	(P69)
フロッピーディスクを別のフロッピーディ スクにコピーする(CLP-170)	コピーディスク [CopyDisk]	(P70)
フロッピーディスクをフォーマットする (CLP-170)	フォーマットディスク [FormatDisk]	(P71)
ディスクを入れたとき曲を自動呼び出しする (CLP-170)	フロッピーディスクソングオートオープン [FloppyDiskSongAutoOpen]	(P72)
表示文字の種類を切り替える	##5/9-J-K [CharacterCode]	(P72)

クラビノーバのメモリーについて

クラビノーバの内部には、3つのメモリーがあります。

カレントメモリー:

再生したり録音したりするために現在選ばれている曲を置いておく作業領域 としてのメモリー

プリセットソングメモリー:

ピアノ50曲(プリセットソング)を保存してある固定領域としてのメモリー 保存用メモリー:

録音したりディスクから読み込んだ曲(CLP-170)を保存しておく保存場所と してのメモリー

選曲画面で曲を選ぶ操作をすると、実際にはそのつど選んだ曲が、プリセット ソングメモリー/保存用メモリー/フロッピーディスク(CLP-170)から、カレン トメモリーに読み込まれます。

再生したり録音したりするのは、常にカレントメモリーにある曲になります。

プリセットソングメモリーや保存用メモリーの曲は、電源を 切っても消えませんが、カレントメモリーの曲は、電源を切ると 消えてしまいます。したがって、録音したカレントメモリーの曲 を残しておくためには、保存用メモリーかフロッピーディスク (CLP-170)に保存する必要があります。(P66、67)

以降、カレントメモリーにある曲のことを「カレントソング」、保 存用メモリーにある曲のことを「メモリーソング」、フロッピー ディスクに入っている曲のことを「ディスクソング(CLP-170) |と呼びます。



クラビノーバ

- ファイルとは...
 - あるデータのまとまりを1つ の単位として保存したもの です。曲データを曲番号単位 で曲ファイルと言います。
- セーブ = 保存する
- ・ メモリーとは ... クラビノーバ内部の、データ を保存したり作業をしたり する場所のことです。
- ・ デリート = 削除する
- リネーム = 名前を付け替える
- ・ フォーマット(初期化)とは ... (CLP-170)


フロッピーディス クは、パー ソナルコンピューターなど のいろいろな機器で、いろい ろなデータの収納場所とし て使われます。その際、フ ロッピーディスクのデータ の収納方式にはいくつかの 種類があるため、その機器で 対応している収納方式を最 初にフロッピーディスクに 指定する必要があります。こ のことを「フォーマットす る]と言います。(たとえば、 白い紙に縦書きの線を入れ るか横書きの線を入れるか というようなことです。)

- キャラクターコード = 文字の
- プリセット=あらかじめセッ トされた
- カレント = 現在

Rint。コピー機能は、個人的 な使用の範囲でのみご利用くだ さい。

ファイル画面の基本操作

操作中、操作をスムーズに導くために、画面に各種のメッセージ(情報や確認など)が表示されることがあり ます。その意味や対処の方法については、「メッセージ一覧」(P113)をご覧ください。



操作

1. 選曲する / ディスクを用意する(CLP-170)

保存/曲名変更する曲を選びます。

またはコピー/フォーマットするディスクをディスクドライブに差し 込みます。(CLP-170)

2. ファイル操作モードに入る

【FILE】を押します。



これ以降操作を中止してファイル操作モードを抜ける場合は、 【EXIT】を1回か2回押します。

3. 項目を選ぶ

 ${\tt CPLE}$ または ${\tt A}$ ${\tt CPLE}$ または ${\tt A}$ ${\tt CPLE}$ または ${\tt A}$ ${\tt CPLE}$ を何度か押して、設定したい項目を選びます。 項目:[SaveToMemory]/[SaveToDisk](CLP-170)/[DeleteSong]/ [RenameSong]/[CopyDisk] (CLP-170)/[FormatDisk] (CLP-170)/ [FloppyDiskSongAutoOpen] (CLP-170)/[CharacterCode]

4. 設定または実行する

B(-(NO))(+(YES))/C(-)(+)/D(-)(+)で設定/実行します。 ここの操作について詳しくは、それぞれ該当する項目を参照してくだ さい。

ファイル操作モードを抜ける

【EXIT】を押します。

録音した曲やその他の曲をクラビノーバの保存用 メモリーに保存する[SaveToMemory]

録音した曲は、そのままでは電源を切ると消えてしまいます。電源を切っても残しておきたい場合は、クラビ ノーバ内部の保存用メモリーか、フロッピーディスク(CLP-170)に保存する必要があります。(フロッピー ディスクに保存する操作は、次項の[SaveToDisk]で行ないます。)プリセットソングやディスクソング、ある いはそれに追加/上書き録音(P61)した曲を、保存用メモリーに保存することもできます。



操作

基本操作は、65ページをご覧ください。 手順4の部分は、下記に従って操作します。

4-1 曲名を付ける

C【-】【+】でカーソル(下線)を移動します。 同時押しでスペースが挿入されます。

D【-】【+】でカーソルの位置の文字を選択します。

同時押しで文字が削除されます。

最大58文字までの曲名が付けられます。画面からはみだした文字は、 C【-】【+】でカーソル(下線)を移動し、順次表示させることができま す。

4-2 実行する

[Execute? →]の隣にある B【+(YES)】を押します。

このあと $[Sure? \rightarrow]$ が表示され、もう一度B【+(YES)】を押すと実行さ れます。(中止する場合はB(-(NO))を押します。)

実行中は[Executing]が表示され、完了すると[Completed]に変わり ます。

曲番号は[M-]のあとに自動で付けられます。[M]は[Memory(メモ $|U-\rangle |O[M|C_{\sigma}]$

Point ?

保存用メモリーの中に既にいくつか曲ファイルがあった場合、新たに曲を保存すると、 自動的に全曲アルファベット/アイウエオ順などに分類されて、番号が付け直されます。

(Bint)。 曲名表示について ...

- ・ [CharacterCode]で、表示文 字の種類を切り替えること ができます。
- あとでこの曲を選曲画面で 選ぶと、ここで付けた曲名に 「.MID |が自動的に付加され て表示されます。

\mathbb{Q}

[Execute?-->]= 実行しますか? [Sure?-->]= いいですか? [Executing]= 実行中 [Completed] = 完了しました

***** [Executing]の表示中は、 決して電源を切らないでくださ L١٥

録音した曲やその他の曲をフロッピーディスクに 保存する[SaveToDisk](CLP-170)

録音した曲や、メモリーソング、あるいはそれに追加/上書き録音(P61)した曲を、フロッピーディスクに保存 します。



操作

基本操作は、65ページをご覧ください。 手順4の部分は、下記に従って操作します。

フォーマット(P71)したフロッピーディスクがディスク ドライブに差し込まれているか確認します

あとは[SaveToMemory]の場合と同様の操作(P66)で、曲名を付け、実

曲番号は[D-]のあとに自動で付けられます。[D]は[Disk](ディス ク)」の「**D**」です。

Rint。曲データは、SMF (フォーマット 0)の形式でディ スクに保存されます。このディ スクは SMF (フォーマット 0) に対応した他の楽器でも再生す ることができます。

Rint。ディスクの中のフォル ダーを保存先として指定したい 場合 ...

[Sure? -->]が表示されたら C 【一】【十】のどちらかを押して、 フォルダーを表示させます。C 【一】【十】でフォルダーを選びま す。

D【十】でフォルダーの中に入る ことができます。元に(上の階層 に)戻るときは D【一】を押しま

** [Executing]の表示中は、 決して電源を切ったり、フロッ ピーディスクを取り出したりし ないでください。

クラビノーバの保存用メモリーやフロッピーディスクの曲(CLP-170)を削除する[DeleteSong]

メモリーソングやディスクソング (CLP-170) を削除します。プリセットソングやカレントソングは削除できません。



操作

基本操作は、65ページをご覧ください。 手順4の部分は、下記に従って操作します。

- **4-1** 削除する曲を選ぶ C【-】【+】で削除する曲を選びます。
- 4-2 実行する $\mathbb{E}^{\text{Interpolation}}$ [Execute? \rightarrow] の隣にある B【-(NO)】【+(YES)】を押します。 あとは画面の指示に従って操作します。

(を加え)。メモリーソングやディスクソングを選んでいる場合、その曲を削除しても、カレントメモリーに読み込まれている曲データは削除されません。ただし、その時点で読み込んだ元データがなくなったため、選曲画面に戻ると、曲名以外は[-----]で表示されます。

Rinc。削除後、残った曲の番号は自動的に詰められます。

(Pinc)。ディスクの中にあるフォルダーを削除すると、フォルダーの中のファイルがすべて削除されます。(CLP-170)

(Martical Description Content of the Content of

リネームソング

曲名を変更する[RenameSong]

曲名を変更します。プリセットソングと[P-000: NewSong]は変更できません。



操作

基本操作は、65ページをご覧ください。 手順4の部分は、下記に従って操作します。

セーブ トゥーメモリー [SaveToMemory]の場合と同様の操作(P66)で、曲名 を付け、実行します

決して電源を切ったり、フロッ ピーディス クを取り出したりし ないでください。

Rint。曲名変更後、自動的に 全曲アルファベット / アイウエ オ順などに分類されて、番号が 付け直されます。

フロッピーディスクを別のフロッピーディスクに コピーする[CopyDisk](CLP-170)

フロッピーディスクの内容を一括して別のフロッピーディスクにコピーします。



操作

基本操作は、65ページをご覧ください。 手順4の部分は、下記に従って操作します。

- 4-1 コピー元のフロッピーディスクがディスクドライブに差し込まれて いるか確認します。
- 4-2 [Execute? \rightarrow]の隣にある B【-(NO)】【+(YES)】を押します。
- 4-3 [InsrtTargetDisk] が表示されたらコピー元のディスクを抜き、コ ピー先のディスクを差し込みます。 コピーが完了すると[Completed]が表示されます。

Rint。コピー先のディスク は、コピー元のディスクと同じ タイプのもの(2DD/2HD)をご 使用ください。

InsrtTargetDisk= コピー先のディスクを差し込ん でください。

② [Executing]の表示中は、 決して電源を切ったり、フロッ ピーディスクを取り出したりし ないでください。

フロッピーディスクをフォーマットする [FormatDisk] (CLP-170)

フロッピーディスクをクラビノーバ用にフォーマットします。



操作

基本操作は、65ページをご覧ください。 手順4の部分は、下記に従って操作します。

- 4-1 フロッピーディスクがディスクドライブに差し込まれているか確認 します。
- **4-2** [Execute? \rightarrow]の隣にある B【-(NO)】【+(YES)】を押します。 あとは画面の指示に従って操作します。

「Executing」の表示中は、 決して電源を切ったり、フロッ ピーディス クを取り出したりし ないでください。

ディスクを入れたとき曲を自動呼び出しする [FloppyDiskSongAutoOpen](CLP-170)

ディスクを入れたとき、曲を自動呼び出しする/しないを切り替えます。



操作

基本操作は65ページをご覧ください。 手順4の部分は、下記に従って操作します。

D【-】【+】で ON/OFF を選びます。

キャラクターコード

表示文字の種類を切り替える[CharacterCode]

曲名を表示/入力する際の文字の種類を切り替えます。

通常はカタカナ表示/入力ができる[Japanese]になっていますが、プリセットソング名などを原題で表示させ たいときに[International]に切り替えてください。



選択範囲:Japanese、International 文字一覧

ジャパニーズ

Japanese

 $|0\sim9|A\sim Z|a\sim z|P\sim y|r\sim x|$

International

| 0~9 | A~Z | a~z | Ä | Ë | Ï | Ö | Ü | ä | ë | Ï | Ö | Ü | å | è | ì | ò | ù | á | é

録音した曲や市販の ミュージックデータを再生する

録音機能(P61)を使って録音した曲や市販のミュージックデータを再生しま す。再生しながら、ご自身で演奏することもできます。


(Binc)。曲データの容量が大きいとクラビノーバ本体に読み込めず、選曲できないことがありま す。容量の上限の目安としては、およそ200KB~300KBですが、曲データの内容により異なります。

Rint。 再生できる曲データの -種類については、75 ページをご 覧ください。

化int。 クラビノーバの文字の 種類([CharacterCord])を再生 する曲のファイル名に適した種 類に設定してください。

再生する

CLP-170 でフロッピーディスクの曲を再生する場合は、フロッピーディスクをディスクドライブに差し込ん でください。



操作

選曲画面を表示させる

SONG SELECT【I◀】【▶】」のどちらかを押します。 選曲画面



選曲する

プリセットソング 2-1 A[-][+]T. [PresetSong] [MemorySong] [DiskSong] (CLP-170)の種類を選びます。

> 「MemorySong」は、クラビノーバ内部の保存用メモリーに曲がある場 合に、「DiskSong」(CLP-170)は、曲データの入っているフロッピーディ スクがディスクドライブに差し込まれている場合に表示されます。

2-2 C【-】【+】またはSONG SELECT【 \blacktriangleleft 】【 \Longrightarrow 】で、曲を選びます。

(Rint)。「連弾や2台のピアノの ための曲の一方のパートを録音 し、それを再生しながら自分で もう一方のパートを弾く」とい う方法で、1人でアンサンブルを 楽しむこともできます。

(SONG SETTING) [SongRepeat] (P93)で、全曲を 連続再生させたり、1曲だけを繰 り返し再生させたりすることが できます。

(Rint)。ディスクソングでフォ ルダーが表示されている場合 (CLP-170)は、画面右下に「↑/↓」 が表示されます。この場合、D 【十】でフォルダーの中に入るこ とができます。元に(上の階層に) 戻るときは D【一】を押します。

◇ フォルダー

ファイルを種類別に分けて入れ ておく入れ物。CLP-170/150 で はフォルダーを作ることができ ません。

Rint。 曲名が画面の表示範囲 を超えている場合、D【十】で1文 字ずつ右へずらすことができま す。元に戻す(1 文字ずつ左へず らす)ときは、D【一】を押します。

3. 再生をスタートさせる

SONG【START/STOP】を押します。

弾くと同時に再生をスタートする(シンクロスタート)

曲を再生させながらご自身も演奏する場合、鍵盤を弾くと同時に再生 をスタート(シンクロスタート)させることができます。

「TOP」を押したまま SONG 【START/ STOP】を押すと、SONG 【START/STOP】のランプが点滅し、シンクロスタート待機状態になりま す。

このあと鍵盤を弾くと、同時に再生もスタートします。 待機状態で【TOP】を押すと、シンクロスタートは解除されます。

選曲画面の B【一】【+】で、再生中でもストップ中でも、小節を進めた り(早送り)戻したり(巻き戻し)することができます。

再生中の小節数表示



再生しながら、演奏することもできます。この場合、録音された音色と は違う音色をパネルで選ぶと、再生音と違う音色で演奏することがで きます。その場合、SONG BALANCEで手弾き音と再生音の音色バラン スを調節することができます。(P63)

SONG SELECT【 [◆ 】【 ▶ ▶ 】を押すと、選曲画面に戻ります。

テンポを調節する

再生スタート前でも再生中でも、TEMPO【DOWN】【UP】を押してテン ポを変更することができます。【DOWN】【UP】を同時に押すと、録音さ れた曲に設定されているテンポに戻ります。

SONG SELECT【【★】【▶】を押すと、選曲画面に戻ります。

4. 再生をストップする

再生が終了すると、自動的にストップし、曲の先頭に戻ります。 途中でストップする場合は、【TOP】を押します。SONG【START/STOP】 を押すと、押した位置でストップします。

(Rint)。 再生といっしょにメト ロノームを使うこともできま す。この場合、再生をストップす ると、メトロノームも同時に止 まります。

(Rint)。 選曲画面で ...

- · 曲の途中で停止中に、SONG SELÉCT[►]» C[-] & 押すと、現在の曲の先頭に戻 ります。ただし、ディスクソ ング(CLP-170)を選んでい て、その曲の前にフォルダー がある場合は、曲の再生中に SONG SELECT[►]
 - 【**▶**】か C【一】【十】を押す と、前にあるフォルダーが表 示されます。
- 曲の再生中に、SONG SELECT【┡◀】か C【一】を押 すと、現在の曲の先頭に戻 り、再生がスタートします。
- ・曲の再生中に、SONG SELECT【▶▶】か C【十】を押 すと、次の曲の再生がスター トします。

基本画面に戻る

【EXIT】を押します。

フロッピーディスクの曲を再生していた場合(CLP-170)は、フロッ ピーディスクをディスクドライブから取り出します。

オン/オフ トラックの再生を ON/OFF する

選曲した時点では、データが入っているトラックボタン(【TRACK1】 【TRACK2】 [EXTRA TRACKS])のランプが緑に点灯しています。

再生中でも停止中でも、ランプが点灯しているトラックのボタンを押すと、ラ ンプが消灯し、そのトラックのデータが再生されなくなります。ボタンを押す ごとに再生の ON/OFF が切り替わります。

再生を OFF にしたパートをご自身で弾くこともできます。

Ring. [SONG SETTING] O [FromToRepeat](P92)や [PhraseMark] (P93)を使って、 部分練習をすることもできま

再生できる曲データの種類

CLP-170/150 で再生できる曲データの各種フォーマット

CLP-170/150は、下記の基準に該当する曲データを再生することができます。

フロッピーディスクのフォーマット(CLP-170)

MS-DOS 720KB(キロバイト)フォーマットの3.5インチ 2DDディスク

シーケンスフォーマット

 $SMF(X \not P) \not P - F MIDI T r T n) T r T n P$ **ESEO**

CLP-170 で録音した演奏データをディスクに保存すると SMF (スタ ンダード MIDI ファイル) フォーマット 0 になります。

♠ ディスクのフォーマット とは...(CLP-170) データが書き込まれているディ

② シーケンスフォーマット とは...

スクの書式の種類です。

演奏データの記録方式の種類で

音色配列フォーマット

XG音色配列

GM システムレベル 1音色配列

DOC 音色配列(CLP-170)

CLP-170/150 のパネルの XG 音色を使って録音した演奏データは、 XG 対応の他の楽器でも再生することができます。XG 音色一覧 は133ページに掲載されています。


各フォーマットについて詳しくは、「データの互換性について」(P123) をご覧ください。

❷ 音色配列フォーマットとは... 音色を指定する番号のつけ方の 種類です。


他の機器と接続する

端子について

外部のオーディオ機器と接続するときは、すべての機器の電源を切った上で行なってください。また、電源を入れたり切ったりする前に、必ず機器のボリュームを最小(0)にしてください。 感電または機器の損傷のおそれがあります。



CLP-150



1 AUX PEDAL 端子

別売のフットコントローラーFC7 や、フットスイッチ FC4/FC5 を接続する端子です。FC7 を使うと、演奏中に手弾き音のボリュームをコントロールして演奏に抑揚を付けたり、いろいろな機能を設定して度合いをコントロールしたりすることができます。FC4/FC5 を使うと、いろいろな機能を設定して、ON/OFFをコントロールすることができます。機能の設定は、【VOICE SETTING】の [AuxPedal]で行ないます、(P101)。

また、SONG【START/STOP】の機能を割り当てることもできます(P111)。

② MIDI (IN) (OUT) (TĤRU)端子

MIDI 接続専用のケーブルを使って外部 MIDI 機器と接続する端子です。 MIDI端子を使う場合は上記HOST SELECTスイッチを【MIDI】に設定してください。

3 HOST SELECT スイッチ

MIDI機器やパーソナルコンピューターを接続する場合に、機器やパーソナルコンピューターの種類に応じて切り替えるスイッチです。

(詳しくは次項「パーソナルコンピューターと接続する」をご覧ください。)

4 (TO HOST)端子

パーソナルコンピューターに直接接続する端子です。 (詳しくは次項「パーソナルコンピューターと接続する」をご覧ください。)


⑥【USB】端子

パーソナルコンピューターに直接接続する端子です。 (詳しくは次項「パーソナルコンピューターと接続する |をご覧ください。) ● ペダルの抜き差しは、電源を切った状態で行なってください。

⑥ AUX IN 【R】【L/L+R】端子

他の楽器や外部機器の音をクラビノーバ本体のスピーカーから出すことができます。オーディオ接続コードを使って図のように接続します。


クラビノーバのAUX INを使う場合、電源を入れるときは、外部機器→クラビノーバの順に、電源を切るときは、クラビノーバ→外部機器の順に行なってください。



⑦ AUX OUT 【L】【R】(ピン端子)、【L/L+R】【R】(標準フォーン端子)

クラビノーバをステレオなどに接続してより大きな音を出したり、カセット テープレコーダーなどに接続して演奏を録音したりできます。オーディオ接 続コードを使って図のように接続します。

クラビノーバの AUX OUT を使う場合、電源を入れるときは、クラビノーバ→外部オーディオ機器の順に、電源を切るときは、外部オーディオ機器→クラビノーバの順に行なってください。



Bin: AUX IN からの入力音にはクラビノーバ本体の [MASTER VOLUME] は効きますが、【REVERB】や コーラス [CHORUS]、【BRILLIANCE】 (P48) は効きません。

低in。 モノ入力、モノ出力に は、 AUX IN【L/L+R】、 AUX OUT【L/L+R】をご使用くだ さい。

AUX OUT から出力した音を、AUX IN に戻さないでください。(AUX OUT から外部オーディオ機器に接続した場合、その機器から再びクラビノーバのAUX IN に接続しないでください。)

クラビノーバの AUX IN から入力された音はそのままクラビノーバの AUX OUT から出力されますので、オーディオ系の発振が起こり、正常な再生がなされないばかりでなく、両機器の故障の原因になります。

(Bin)。 クラビノーバの 【MASTER VOLUME】は AUX アウト レベルフィックスト OUT (LEVEL FIXED) からの出 力音には効きません。

(を) ポーディオ接続コード 及び変換プラグは抵抗のないものをお使いください。

パーソナルコンピューターと接続する

パーソナルコンピューター用の音楽ソフトを、クラビノーバの【TO HOST】/MIDI【IN】【OUT】【THRU】/【USB】 端子とパーソナルコンピューターをつないで楽しむことができます。

「パソコン活用マニュアル(こんなことできます!クラビノーバ+パソコン」について

クラビノーバとパーソナルコンピューターを接続してどんなことができるのか、また接続に必要なもの や接続の仕方などについて、わかりやすく説明したオンラインマニュアル(PDF)を、インターネットの ホームページ(下記)に掲載しております。閲覧/ダウンロードしてぜひご活用ください。

ヤマハマニュアルライブラリー(電子楽器) http://www2.yamaha.co.jp/manual/japan/ (クラビノーバのページに掲載してあります。)

クラビノーバとコンピューターを接続する場合、3つの方法があります。

- 1. コンピューターのシリアルポートと、クラビノーバの【TO HOST】端子を使った接続方法(P80)
- 2. MIDI インターフェース機器と、クラビノーバの MIDI 端子を使った接続方法(P82)
- 3. コンピューターの USB 端子と、クラビノーバの [USB] 端子を使った接続方法 (P83)

詳しくは次ページ以降をご覧ください。

促血。 パーソナルコンピューターと接続する場合は、最初に、クラビノーバとコンピューターの電源を切った状態で、ケーブル接続、 HOST SELECT スイッチの設定を行ない、その後コンピューター → クラビノーバの順番で、電源を入れてください。

(Bing)。 クラビノーバとパーソナルコンピューターをつないで使用しない場合は、必ず(TO HOST)端子と(USB)端子からケーブルを 抜いてください。ケーブルを接続したままだと、クラビノーバが正常に動作しないことがあります。

(Bind)。 HOST SELECT スイッチの設定によって、使える端子が異なります。

HOST SELECT スイッチの設定 使える端子

[MIDI] 【MIDI】端子(【IN】【OUT】【THRU】共)


[PC-2], [Mac] 【TO HOST】端子 [USB] 【USB】端子

1. コンピューターのシリアルポートと、クラビノーバの【TO HOST】端子を使った接続方法 コンピューターのシリアルポート (RS-232C端子やRS-422端子) とクラビノーバの【TO HOST】端子を接続 します。

この方法では、クラビノーバが MIDI インターフェース機器 (コンピューターと MIDI 機器の仲立ちをする 機器)の役割も果たすため、専用の MIDI インターフェース機器は不要です。

接続方法

コンピューターのシリアルポート (RS-232C 端子や RS-422 端子)を、専用のシリアルケーブルで、クラビノー バの【TO HOST】端子に接続します。



Windows をご使用のお客様へ(MIDI ドライバーについて)

コンピューターのシリアルポートと CLP-170/150 の【TO HOST】端子を接続して、データのやり取りをす るためには、指定の MIDI ドライバー (YAMAHA CBX Driver [Windows 対応]) をコンピューターにインス トールする必要があります。


YAMAHA CBX Driver は、インターネットのヤマハホームページ/ XG ライブラリー→ http://www.yamaha.co.jp/xg

からダウンロードするか、同梱のアクセサリーCD-ROM からインストールすることができます。


接続するシリアルケーブルの種類と内部配線図

接続するコンピューターの種類に合わせて、下記のシリアルケーブルを使用してください。

Windows 用(シリアル端子が D-SUB9 ピンの場合) 8 ピンミニ DIN \rightarrow D-SUB 9 ピンケーブル (YAMAHA CCJ-PC2 または同等品)




Macintosh 用 システムペリフェラル→8ケーブル (YAMAHA CCJ-TG または同等品)



・ プラグのピン番号

各プラグのピン番号は下記のとおりです。

オモテから見たピン番号



ホスト セレクト クラビノーバの HOST SELECT スイッチの設定

ホスト セレクト

接続するパーソナルコンピューターの種類によって、クラビノーバのHOST SELECTスイッチを切り替えます。 マッキントッシュ

Macintosh:

【Mac】(ボーレート =31,250bps、1MHz のクロックを使用)

- ウィンドウズ
- · Windows:


[PC-2] (ボーレート=38,400bps)

(Pint)。使用するソフトウェアの種類によって、上記の設定では動作しないものがあります。お使いになるソフトウェアの取扱説明書を ご覧いただき、適合するボーレートの位置に HOST SELECT スイッチを設定してください。

2. MIDI インターフェース機器と、クラビノーバの MIDI 端子を使った接続方法

接続方法

MIDIインターフェース機器を通じてクラビノーバの MIDI端子に接続します。専用のMIDIケーブルを使います。



クラビノーバの HOST SELECT スイッチの設定

クラビノーバの HOST SELECT スイッチを【MIDI】に設定します。


3. コンピューターの USB 端子と、クラビノーバの USB 端子を使った接続方法

クラビノーバとコンピューターを接続することにより、コンピューターとクラビノーバの間で MIDIデー タをやり取りすることができます。また、付属のファイルユーティリティ(コンピューター用ソフトウェ ア)を使って、コンピューターとクラビノーバの保存用メモリーとの間でファイルのやり取りをすること もできます。

接続方法

コンピューターの USB 端子を、USB ケーブルで、クラビノーバの【USB】端子に接続します。

コンピューター



🤎 USB端子には A 端子と B 端子の 2種類がありますが、クラビノーバの USB端子は B 端子になります。USB ケーブルの A タイプ のコネクターをコンピューターの USB 端子に、B タイプのコネクターをクラビノーバの USB 端子に接続してください。

ホスト セレクト クラビノーバの HOST SELECT スイッチの設定

クラビノーバの HOST SELECT スイッチを【USB】に設定します。

USB ドライバーについて

コンピューターの USB 端子とクラビノーバの USB 端子を接続してデータのやりとりをするためには、指定 の USB ドライバー (YAMAHA USB MIDI Driver) をコンピューターにインストールする必要があります。

YAMAHA USB MIDI Driver は同梱のアクセサリーCD-ROM からインストールすることができます。

YAMAHA USB MIDI Driver は、下記の OS に対応しています。

Windows 98/98SE/Me/2000/XP Home Edition/XP Professional

Mac OS8.6 ~ 9.2.2 (Mac OS X および Classic 環境は未対応)

USB に関するご注意

- コンピューターで MIDI を扱う場合、お使いのコンピューターや目的にあった MIDI アプリケーション ソフトが必要になります。
- クラビノーバとコンピューターをUSBケーブルで接続する場合は、必ずUSBケーブルを接続してから クラビノーバの電源を入れてください。

また、USB MIDI を扱うアプリケーションソフトが立ち上がった状態で、クラビノーバの電源を入れた り切ったりしないでください。

- クラビノーバは USB 接続後しばらくしてから通信を開始します。
- ▶ クラビノーバとコンピューターをUSB ケーブルで接続する場合は、ハブを経由せずに直接接続してく ださい。
- コンピューターの状態によっては、クラビノーバの状態が不安定になることがあります。コンピュー ターが不安定になるような使い方をしないでください。
- 以下の状態でクラビノーバの電源オン/オフまたはUSBケーブルの抜き差しをすると、コンピューター のシステムに異常が発生し停止したり(ハングアップ)、クラビノーバの機能が停止したりする恐れが あります。
 - ドライバーインストール中
 - OS 起動中または終了途中
 - サスペンド(スリープ)中
 - MIDIアプリケーションが起動している状態
- 以下の行為をすると、同様にコンピューターがハングアップしたりクラビノーバの機能が停止したり する恐れがあります。
 - 頻繁な電源のオン / オフやケーブルの抜き差し
 - MIDI データ転送中の省電力(スリープ)モードへの移行、スリープモードからの復帰
 - クラビノーバが電源オンの状態でのケーブルの抜き差し
 - 大量にデータが流れている状態でのクラビノーバの電源オン / オフ、コンピューターの起動、または ドライバーのインストール

詳細設定編

詳細設定について

音の高さの微調整やメトロノームの音色選択、曲の繰り返し再生など、クラビノーバをさらに便利に使いこ なすための詳細設定ができます。各設定項目の基本操作については、89ページをご覧ください。

設定項目の一覧表

以下の項目が用意されています。

曲の録音 / 再生に関する詳細設定【SONG SETTING】

項目	表示	ページ
音符のタイミングのずれを修正する	אלקלעק Quantize	(P91)
最初の発音からすぐにスタートさせるかどうかを決める	วหาววามา QuickPlay	(P92)
各チャンネルの中身を聞いて確かめる	チャンネルリッスン ChannelListen	(P92)
1 チャンネル単位でデータを消去する	דּאיטאָער ChannelClear	(P92)
範囲指定して繰り返し再生する	フロムトゥーリピート FromToRepeat	(P92)
フレーズマークを使って再生する	フレーズマーク PhraseMark	(P93)
曲単位で繰り返し再生する	ソングリビート SongRepeat	(P93)

メトロノームに関する詳細設定 METRONOME【SETTING】

項目	表示	ページ
メトロノームの拍子設定	gイムシグネチャー TimeSignature	(P94)
メトロノームの音量設定	メトロノームポリューム MetronomeVolume	(P94)
メトロノームの音色設定	メトロノームサウンド MetronomeSound	(P94)

音色に関する詳細設定【VOICE SETTING】

*が付いている項目は、デュアルの場合、第1音色と第2音色についてそれぞれ設定します。

項目	表示	ページ
オクターブの設定 *	^{オクターフ} Octave	(P96)
音量の設定 *	πυューΔ Volume	(P96)
左右の音の位置の設定 *	Pan	(P96)
音の高さの微調整(デュアルの場合のみ)	デチューン Detune	(P96)
リバーブタイプの設定	עול–קלקל ReverbType	(P97)
リバーブのかかり具合の設定 *	リバーブセンド ReverbSend	(P97)
コーラスタイプの設定	コーラスタイプ ChorusType	(P97)
コーラスのかかり具合の設定 *	コーラスセンド ChorusSend	(P97)
コーラス ON/OFF の設定	コーラスオンオフ ChorusOnOff	(P98)
DSP タイプの設定 *	DSP Type(DSP)	(P98)
ビブラフォンのビブラート効果のスピードの設定 *	バイブロータースピード VibeRotorSpeed(RotorSpeed)	(P98)
ビブラフォンのビブラート効果 ON/OFF の設定*	VibeRotorOnOff(RotorOnOff)	(P99)
ロータリースピーカーの回転スピードの設定 *	□-ಶリースピード RotarySpeed(Rot.Speed)	(P99)
DSP 効果のかかり具合の設定 *	DSPDepth	(P99)
音の明るさを調節する *	ಶಾಗ್ರಾಸನ Brightness	(P99)
レゾナンス効果を調節する *	ಗ–ಕ=್ರುರವರ್ಭನು HarmonicContent(Harmonic)	(P99)
イコライザーの低域周波数を調節する *	EQ LowFreq.(EQ L.Freq)	(P100)
イコライザーの低域ゲイン値 (増幅量)を調節する *	イーキューローゲイン EQ LowGain	(P100)
イコライザーの高域周波数を調節する *	EQ HighFreq. (EQ H.Freq)	(P100)
イコライザーの高域ゲイン値 (増幅量)を調節する *	イーキューハイゲイン EQ HighGain	(P100)
タッチに対する音量変化度合の設定 *	タッチセンス TouchSense	(P100)
右ペダルの機能設定	รุสหลัฐม RPedal	(P101)
まん中のペダルの機能設定	MPedal	(P101)
左ペダルの機能設定	บวรหรัม LPedal	(P101)
外部ペダルの機能設定	AuxPedal	(P101)

iAFC に関する詳細設定【iAFC SETTING】(CLP-170)

項目	表示	ページ
iAFC タイプの選択	iAFC Type	(P102)
iAFC のかかり具合の設定	iAFC Depth	(P102)
iAFC のキャリブレーション(自動調整)をする	キャリブレーション Calibration	(P103)
iAFC の設定を基本設定に戻す	iAFC Default	(P103)


ミディ MIDI に関する詳細設定【MIDI SETTING】

項目	表示	ページ
MIDI 送信チャンネルの設定	ミディアウトチャンネル MidiOutChannel	(P105)
MIDI 受信チャンネルの設定	^{ミディインチャンネル} MidilnChannel	(P105)
ローカルコントロール ON/OFF の設定	ת-פזעבעתל LocalControl	(P106)
手弾き音か曲再生音のどちらを MIDI 送信するかの設定	ミディアウトセレクト MidiOutSelect	(P106)
ミディ MIDI 受信するデータの種類の設定	ರ್ಲ-ಶಗತಸ–9– ReceiveParameter	(P106)
ミティ MIDI 送信するデータの種類の設定	トランスミットパラメーター TransmitParameter	(P106)
パネル初期設定データの送信	イニシャルセットアップ InitialSetup	(P107)
音色設定データのバルクダンプの実行	#ฯวเทงสงาว VoiceBulkDump	(P107)

その他の詳細設定【OTHER SETTING】

項目	表示	ページ
タッチ感度の選択	^{タッチレスポンス} TouchResponse	(P108)
音の高さの微調整	^{₹ュ−ン} Tune	(P108)
ピアノ音色の調律曲線の選択	ピアノチューニングカーブ PianoTuningCurve	(P108)
音律の選択	スケール Scale	(P109)
スプリットポイントを決める	スプリットポイント SplitPoint	(P109)
キー(調)を変える	トランスポーズ Transpose	(P109)
ソフトペダルのかかり具合の設定	^{ソフトペダルデプス} SoftPedalDepth	(P110)
弦共鳴音(ストリングレゾナンス)のかかり具合の設定	ストリングレゾナンスデプス StringResonanceDepth	(P110)
ダンパーペダル使用時の共鳴効果(サステインサンプリング)のかかり具合の設定	שלבקרטידעטליטטליליג SustainSamplingDepth	(P110)
キーオフ音の音量設定	+-オフサンプリングデブス KeyOffSamplingDepth	(P110)
ビブラフォンのペダル機能の選択	ピブラフォンペダルモード VibraphonePedalMode	(P110)
ソング SONG【START/STOP】機能のペダルへの割り当て	ベダルスタート/ストップ PedalStart/Stop	(P111)
外部ペダルのタイプ選択	^яльялт AuxPedalType	(P111)
ダンパーペダルが効き始めるポイントの設定	ハーフペダルポイント HalfPedalPoint	(P111)
ピッチベンド幅の設定	PitchBendRange	(P111)
スピーカーの ON/OFF を切り替える設定	Speaker	(P111)
電源 OFF 時に保存する項目の設定	メモリーバックアップ MemoryBackUp	(P112)
基本設定に戻す	ファクトリーセット FactorySet	(P112)

詳細設定の操作



操作

1. セッティングモードに入る

設定したい内容に応じて、セッティングボタン [SONG SETTING], METRONOME[SETTING], [VOICE SETTING], [iAFC SETTING] (CLP-170), 【MIDI SÉTTING】、【OTHÉR SÉTTING】を押し、それぞれのセッ ティングモードに入ります。 これ以降いつでも【EXIT】を押すとセッティングモードを抜けること ができます。

設定する項目または音色パートを選ぶ

セッティングボタン、A【-】【+】、C【-】【+】を必要な回数押します。

3. 選択または設定する

選んだ項目、パートによってさらに項目が画面に表示されますので、 B(-(NO))(+(YES)),C(-)(+),D(-)(+)を押して選択または設定します。


設定値については【一】と【+】を同時に押すと、基本設定に戻ります。

4. データを書き込む/実行する/記憶させる

項目によって次の方法があります。

エクセキュート [Execute?->] または[Start?->]が表示される場合

B【+(YES)】を押すと[Sure?-->](いいですか?)と確認表示が出ます。 もう一度 B【+(YES)】を押すと[Executing](実行中)の表示になり、 データが書き込まれる(または実行が完了する)と[Completed](完了) の表示が3秒間出て元の画面に戻ります。中止する場合は[Sure?-->]の ところでB(-(NO))を押します。



[Set?->]が表示される場合

B[+(YES)]を押すと $[\sum_{j>j}^{x_j} Executing]$ (実行中)の表示になり、データが 記憶されると[Completed](完了)の表示が3秒間出て元の画面に戻り ます。

ただし、[Calibration] (P103)、[VoiceBulkDump] (P107)終了時に表示さ れる[Completed]は、3 秒たっても元の画面に戻りません。パネル上の 好きなボタンを押して、元の画面に戻してください。



セッティングモードを抜ける

【EXIT】を押します。

曲の録音 / 再生に関する詳細 設定【SONG SETTING】

現在選ばれている曲について詳細設定ができます。まず、詳細設定をしたい曲を、[PresetSong]、 [MemorySong]、[DiskSong] (CLP-170)の中から選んでおきます(P73)。

操作

曲を選んでから、【SONG SÉTTING】を押して、ソングセッティングモード に入ります。



(SONG SETTING)

筒符のタイミングのずれを修正する [Quantize]


Quantize=音符などのタイミングを補正する機能

音符のタイミングのずれを修正することができま す。たとえば、録音した曲の音符を正確に 8 分音符 や 16 分音符に修正したり、曲全体のノリを跳ねた 感じ(スイング感のあるリズム)に変えたりするこ とができます。

- ・ 修正や変更は1曲単位で実行されます。
- ・ 再生して音を確認しながら設定を変更すること ができます。[Execute?-->]でデータを書き替え ます。

操作は P89 を参照してください。

修正したデータを書き込む



修正する音符の単位を選ぶ

修正する音符の単位の選択範囲:

OFF 1/4..... 4 分音符 1/8..... 8 分音符 1/12..... 8 分 3 連音符 16 分音符 1/16..... 16 分 3 連音符 1/24.....

修正する音符の単位で[1/8]と[1/16]を選んだ場合 は、[SwingRate=**%]が表示され、全体的に跳ねた 感じ(スイング感のあるリズム)に変更することが できます。

設定範囲:

 $0\% \sim 100\%$

修正する音符の単位[1/8]の場合




Bint)。修正した曲データは、[MemorySong]か[DiskSong] (CLP-170)に保存してください(P65)。

最初の発音からすぐにスタートさせるかど うかを決める [QuickPlay]

弱起の曲や最初の音の前に空白がある曲を再生す る場合に、実際に音が鳴るところから再生するか、 休符や空白を含めて曲のデータどおりに再生する かを選びます。

操作はP89を参照してください。



選択範囲:

On... 実際に音が鳴るところから再生

Off.. 休符や空白を含めて曲のデータどおりに再生

🔷 弱起の曲:小節の途中から始まる曲

各チャンネルの中身を聞いて確かめる チャンネルリッスン [ChannelListen]

チャンネル別の中身を確認するために、1 チャンネ ルだけを選んで再生させることができます。 実際の音が鳴るところからすぐに再生されます。 操作はP89を参照してください。

> 押している間選んだチャン ネルだけが再生される



聞きたいチャンネルを選ぶ

選択範囲:


 $Ch1 \sim Ch16$


Bint。データのないチャンネルは表示されません。ただし曲 データによって、データのないチャンネルも含めて全チャンネ ル表示される場合もあります。

1 チャンネル単位でデータを消去する [ChannelClear]

1~16チャンネルの中から、1チャンネルずつ選ん でデータを消去することができます。

操作は P89 を参照してください。





消去したいチャンネルを選ぶ

選択範囲:

 $Ch1 \sim Ch16$ 、ALL(すべてのチャンネル)

Point?


- データのないチャンネルは表示されません。ただし曲データ によって、データのないチャンネルも含めて全チャンネル表 示される場合もあります。
- 変更した曲データは、[MemorySong]か[DiskSong] (CLP-170)に保存してください(P65)。

範囲指定して繰り返し再生する [FromToRepeat]

再生する範囲を自由に指定して、曲の繰り返し再 生をすることができます。再生する範囲は1拍単位 で指定できます。

- 終わりの位置に指定した拍の直前で繰り返しま
- · [Repeat On] にして曲の再生をスタートすると、カ ウント音に続いて、指定した範囲の再生がスター トします。【TOP】を押すまで繰り返し再生されま
- [Repeat Off]の場合は、通常どおりの再生になり ます。

操作は P89 を参照してください。



繰り返しの始まりの 位置を指定する

繰り返しの終わりの 位置を指定する

(Rint)。 曲の再生中には、下記のボタンを押して繰り返し位置 を指定することができます。

C【一】【十】......繰り返しの始まりの位置

D【一】【十】......繰り返しの終わりの位置


(Rint)。新しい曲を選ぶと、指定した範囲は自動的に解除され、 リピートモードも Off になります。

フレーズマークを使って再生する [PhraseMark]

「ピアノ アンサンブル」(P125)の曲が選ばれている 場合、楽譜に書いてあるフレーズ番号を指定して、 フレーズマークの位置から再生したり、そのフ レーズだけ繰り返し再生させることができます。

- · [Repeat On]の場合は、曲の再生をスタートする と、カウント音に続いて、指定したフレーズの再 生がスタートします。【TOP】を押すまで繰り返 し再生されます。
- · [Repeat Off]の場合は、フレーズ番号の位置から の通常再生になります。

操作は P89 を参照してください。



フレーズ番号を指定する

フレーズ番号の指定範囲:

Off(指定なし)

- 1~その曲の最終フレーズ番号
- ・「ピアノアンサンブル」以外の曲が選ばれている 場合は、Offに固定となります。

曲単位で繰り返し再生する [SongRepeat]

ピアノ50曲(プリセットソング)やフロッピーディ スク(CLP-170)に入っている曲全曲を連続再生さ せたり、1 曲を繰り返し再生させることができま

・曲の再生をスタートすると、現在パネル上で選 ばれている曲が再生されたあと、指定した範囲 の曲の連続再生が始まります。【TOP】を押すま で繰り返し再生されます。

操作はP89を参照してください。



繰り返し再生する範囲を指定する

選択範囲:

ディスクソングズ DiskSongs.......現在ディスクドライブに入ってい るフロッピーディスクの中の全曲

メモリーソングズ MemorySongs....現在クラビノーバの本体メモリー

に入っている全曲 メチリー Disk+Memory ... [DiskSongs] と

[MemorySongs]の全曲

プリセットソングズ PresetSongs.......ピアノ 50曲(プリセットソング)全

ディスクソングズ [DiskSongs] \(\) [MemorySongs] \(\)

[PresetSongs]の全曲

ワンソング OneSong現在パネル上で選ばれている 1 曲

メトロノームに関する詳細設 定 METRONOME [SETTING]

メトロノームの拍子、音量、音色を設定することができます。

操作

METRONOME【SETTING】を押して、メトロノームセッティングモードに 入ります。

メトロノームセッティング 【METRONOME SETTING】



メトロノームの拍子設定 gτωνσάξτο [TimeSignature]

♣ TimeSignature= 拍子記号

操作はP89を参照してください。



拍子の分子の数字 を指定する

拍子の分母の数字 を指定する

たとえば、3/4 拍子にしたい場合は、C(-)(+)で [3]、D(-)(+)で[4]を選びます。

分子の設定範囲:

 $1 \sim 16$

分母の設定範囲:

2,4,8

メトロノームの音量設定 メトロノームボリューム [MetronomeVolume]

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

 $0 \sim 127$

メトロノームの音色設定 メトロノームサウンド [MetronomeSound]

操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

BellOff......カチカチというメトロノームの音

EnglishVoice.. カチカチ音+英語で「1、2、3、4」

GermanVoice.. カチカチ音+ドイツ語で「1、2、3、4 |

JapaneseVoice カチカチ音+日本語で「1、2、3、4 |

FrenchVoice ... カチカチ音 + フランス語で「1、2、3、4」

SpanishVoice.. カチカチ音 + スペイン語で「1、2、3、4」

BellOnカチカチ音+ベル音

(Rint)。メトロノームを無拍子で鳴らしたい場合は、[BellOff] を選びます。

音色に関する詳細設定 [VOICE SETTING]

デュアルやスプリット音色に関する諸設定や、音色効果に関する細かい設定をすることができます。音色(ま たは音色の組み合わせ)ごとに個別に設定します。鍵盤を弾いて音を確認しながら変更することができます。

操作

音色を選んでから、【VOICE SETTING】を押して、ボイス セッティングモードに入ります。



続いて A【-】【+】を押して設定や変更をする音色パート を選びます。

表示される音色パートの範囲は、現在選ばれている音色によって変わ

メイン

MAIN 側の音色(単音色、スプリットのときに表示さ Main

れます)

Main × Layer MAIN 側の第1音色と第2音色(MAIN 側がデュアル

のときに表示されます)

レフト

LEFT 側の音色(スプリットのときに表示されます) Left

レフト

Left × Layer LEFT 側の第1音色と第2音色(LEFT 側がデュアルの

ときに表示されます)



(Rint)。*がついている項目は、デュアルの場合、第1音色と第 2音色についてそれぞれ設定します。

(Rint)。()の中の設定名は、デュアルのときの表示です。

オクターブの設定 * [Octave]

同じ鍵盤の音の高さをオクターブ単位で上下にシ フトさせることができます。

操作はP89を参照してください。



デュアルの場合



設定の対象となる音色(第1音色または第2音色)

設定範囲:

 $-2(2 オクターブ下) \sim 0(シフトしない) \sim +2(2$ オクターブ上)

音量の設定 * [Volume]

音色パートごとに音量を設定することができま す。

操作はP89を参照してください。



デュアルの場合



設定の対象となる音色(第1音色または第2音色)

設定範囲:

 $0 \sim 127$

左右の音の位置の設定 *[Pan]

Pan = 左右に動かす

音が左右のどのあたりから聞こえてくるようにす るかを設定します。

操作は P89 を参照してください。



デュアルの場合



設定の対象となる音色(第1音色または第2音色)

設定範囲:

L64(左寄り)~ C(中央)~ R63(右寄り)

音の高さの微調整(デュアルの場合のみ) [Detune]

♦ Detune = チューニングをずらす

デュアルで選んだ 2 音色の音の高さを微妙にずら すことができます。

操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

- 20~+20(+方向で第1音色の音が高く第2音 色の音が低くなる。-方向はその逆)

詳細設定編

リバーブタイプの設定 [ReverbType]

Bin2。 音色パートの [Left] と[Left × Layer] には設定できません。 操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

Room.. 部屋のような残響

Hall1 ... コンサートホールのような残響

Hall2 ... Hall1 より少し長めの残響

Stage ... ソロ楽器向きの残響

Plate 金属板の振動を利用したような残響


リバーブのかかり具合の設定* [ReverbSend]

Bint ReverbSend の設定が 0 の場合はリバーブ効果はかか りません。

操作は P89 を参照してください。



デュアルの場合



設定の対象となる音色(第1音色または第2音色)

設定範囲:

 $0 \sim 127$

コーラスタイプの設定[ChorusType]

Bin2。音色パートの[Left]と[Left×Layer]には設定できませ

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

Chorus.....豊かな広がりを加える効果

Celeste うねりと広がりを加える効果


Flanger....ジェット機の上昇、下降音のようなうね りを加える効果

コーラスのかかり具合の設定 * [ChorusSend]

操作はP89を参照してください。



デュアルの場合



設定の対象となる音色(第1音色または第2音色)

設定範囲:

 $0 \sim 127$

コーラス ON/OFF の設定 コーラス ayyat [ChorusOnOff]

音色ごとにパネルの【CHORUS】ボタンの ON/OFF を設定することができます。音色を選ぶと、ここでの設定に従って自動的に【CHORUS】の ON/OFF が切り替わります。

(Binc)。 ここで ON になっていても、Chorus Send の設定が 0 の場合はコーラス効果はかかりません。

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

オン/オフ On/Off

DSP タイプの設定 * [DSP Type (DSP)]

リバーブ、コーラス以外の音色効果をここで選んでかけることができます。

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

ディレイ

DelayLCR......左、中央、右の3つの位置でかかる ディレイ(音を遅らせる)効果

DelayLR.....左右 2 つの位置でかかるディレイ

効果

Echo......「こだま」のようなディレイ効果

CrossDelay左右2つのディレイを交差してか

けた効果

Symphonic........豊かで奥行きのある響きを作る効

コータリースピーカー 果

RotarySpeaker ロータリースピーカー(回転ス

ピーカー)を使っているようなビ

ブラート感が得られる効果

Tremolo.....音量が周期的に変化する効果

バイブローター

VibeRotorビブラフォン特有のビブラート

AutoPan.....音が左右、前後に揺れ動くような

効果

Phaser位相を周期的に変化させ、音にう

ねりを持たせる効果

AutoWahワウフィルターの中心周波数を周

期的に変化させる効果

SoundBoardRev...ピアノの響板の響き

ビブラフォンのビブラート効果のスピード の設定 *

「VibeRotorSpeed(RotorSpeed)]

♠ Rotor= 電動機などの回転子

上記の DSP Type で VibeRotor を選んだときだけ表示されます。

ビブラフォン バイブローター

Vibraphone を選んでいてVibeRotorペダルを使っている場合の、ビブラート効果の音揺れのスピードを設定します。

操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

 $1 \sim 10$

ビブラフォンのビブラート効果 ON/OFF の設定 *[VibeRotorOnOff (RotorOnOff)]

上記のDSPTypeでVibeRotorを選んだときだけ表示 されます。

VibeRotor ペダルを使っている場合の、ビブラート 効果の ON/OFF を設定します。

操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

オン/オフ On/Off

ロータリースピーカーの回転スピードの設 定 *[RotarySpeed(Rot.Speed)]

上記の DSPTypeでRotarySpeaker を選んだときだけ 表示されます。

ロータリースピーカーエフェクトの回転スピード を設定します。

操作は P89 を参照してください。



設定範囲: Slow/Fast

DSP 効果のかかり具合の設定 * [DSPDepth]

DSP効果(P98)のかかり具合を設定します。 DSPType の中には DSPDepth の設定ができないも のがあります。

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

1(ほどんどエフェクトのかかっていない元の音だ けを出力)~ 127(エフェクトのかかった音だけを 出力)

プライトネス 音の明るさを調節する * [Brightness]

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

 $-64 \sim +63$

レゾナンス効果を調節する * ハーモニックコンテント ハーモニック [HarmonicContent(Harmonic)]

操作はP89を参照してください。




設定範囲:

 $-64 \sim +63$

Rint。レゾナンスの値を上げると、音に独特のクセを付ける ことができます。

イコライザーの低域周波数を調節する * [EQ LowFreq.(EQ L.Freq)]

音を 2 つの周波数帯域に分け、それぞれのバンドごとにゲイン 値(増幅量)を上げ下げして好みの音質を作る機能です。



操作はP89を参照してください。



設定範囲:

 $32\,\mathrm{Hz}\,\sim2.0\,\mathrm{KHz}$

イコライザーの低域ゲイン値(増幅量)を調 節する * [EQ LowGain]

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

 $-12 \sim +12 \text{ dB}$

イコライザーの高域周波数を調節する * [EQ HighFreq.(EQ H.Freq)]

操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

 $500 \text{ Hz} \sim 16.0 \text{ KHz}$

イコライザーの高域ゲイン値(増幅量)を調 節する* [EQ HighGain]

操作は P89 を参照してください。




設定範囲:

 $-12 \sim +12 \, dB$

タッチに対する音量変化度合の設定 * [TouchSense]

タッチに対する音量変化幅/音量の出やすさを設定 します。ハープシコードやパイプオルガンは、タッ チによる音量変化がない楽器ですので、基本設定 は127(音量が出やすく一定音量)になっています。 操作は P89 を参照してください。



デュアルの場合



設定の対象となる音色(第1音色または第2音色)

設定範囲:

0(音量が出にくい)~64(音量変化幅が最大)~127 (音量が出やすく一定音量)

ライトベダル 右ペダルの機能設定 [RPedal]

操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

Sustain...... ON/OFFスイッチ式のダンパー (P47)

SustainCont 踏み込むほど音が長く伸びるダ

ンパー(P47)

ソステヌート

Sostenuto ソステヌート(P47)

Soft ソフト(P47)

Expression..........演奏中に音の強弱を付ける機能

PitchBend Up...... 音の高さを連続的に上げる機能

PitchBend Down.. 音の高さを連続的に下げる機能

RotarySpeed JazzOrgan のロータリースピー

カーの回転数の変化(踏むごとに

速い/遅いが切り替わる)

バイブローター

Viberotor...... Vibraphone のビブラートの

ON/OFF(踏むごとに ON/OFF が

切り替わる)

Off...... 機能なし

基本設定:

SustainCont

まん中のペダルの機能設定 [MPedal]

操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

「右ペダルの機能設定」(上記)と同じ。

基本設定:

Sostenuto

たペダルの機能設定 [LPedal]

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

「右ペダルの機能設定」(左記)と同じ。

基本設定:

Soft

ただし、JazzOrgan の場合は RotarySpeed

Vibraphone の場合は VibeRotor

外部ペダルの機能設定 [AuxPedal]

【AUX PEDAL】に接続したペダルの機能を設定し ます。

操作はP89を参照してください。



「右ペダルの機能設定」(左記)と同じ。

基本設定:

Expression

(Rint)。 別売ペダル

- ・ YAMAHA フットコントローラーFC7
- ・ Expression、SustainCont、PitchBend Up/Down をコント ロールするのに適したフットコントローラーです。
- · YAMAHA フットスイッチ FC4
- YAMAHA フットスイッチ FC5 Sustain、Sostenuto、Soft、RotarySpeed、VibeRotor をコント ロールするのに適したフットスイッチです。

iAFC に関する詳細設定 【iAFC SETTING】 (CLP-170)

iAFC のタイプやかかり具合などを設定することができます。また、楽器の設置環境に合わせて、iAFC 効果が最適にかかるように自動調整することもできます。

操作

【iAFC SETTING】を押して、iAFC セッティングモードに入ります。



(iAFC SETTING)

(Ring)。 クラビノーバの電源を初めて入れたときとクラビノーバを移動したあとは、自動調整を行なってください。(P103)

iAFC タイプの選択[iAFC Type]

操作はP89を参照してください。



(Linc)。 iAFC タイプの特徴をつかむには・・・ iAFC タイプごとのデモ曲を聞いてみてください。(P41) 設定対象:

SpatialEnsEfx (Spatial Ensemble Effect)

ステージ上で演奏したときの音の響き、残響音が体験できます。また、共演者の演奏にも音の響き、 残響音が加わるので、ステージ上で合奏しているような雰囲気が味わえます。楽器本体の音と、周り で演奏する他の楽器音や歌声をマイクで拾い、ステージで共演しているような仮想空間を実現しています。

NaturalSndBrd(Natural Soundboard)

生楽器(グランドピアノなど)が持つ楽器の響きを作り出し、音に奥ゆき感を持たせることができます。楽器本体の音をマイクで拾い、擬似的なサウンドボード(共鳴板)を作り上げています。

$DynDmpEfx \left(Dynamic \ Damper \ Effect \right)$

グランドピアノのダンパーペダルを踏んだときのような、弦の共鳴効果が得られます。マイクは使用せず、クラビノーバ内部の音を信号処理して擬似的な音の広がりを作り出しています。

この設定はGrand Piano 1の音色グループに有効です。

設定範囲:

DynDmpEfx GrandPiano,

SemiConcert,
FullConcert

NaturalSndBrd/SpatialEnsEfx Small, Medium,

Large

基本設定:

DynDmpEfx SemiConcert NaturalSndBrd/SpatialEnsEfx Medium

iAFC のかかり具合の設定 [iAFC Depth]

操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

 $0 \sim 127$

基本設定:

106

(Enc). iAFC タイプで[DynDamEfx] を選んだ場合は、クラビノーバの背面が壁に近いときは Depth 値を少し下げ、クラビノーバの背面が壁から離れているときは Depth値を少し上げると、より効果的です。

iAFC のキャリブレーション(自動調整)を する [Calibration]

iAFC 各タイプの効果が最適になるように、部屋の環境に合わせてiAFCの感度や特性を自動調整します。

自動調整が始まると、大きめのハープシコード音が一定の間隔を空けて 4 回鳴ります。自動調整は、約2分半で終わります。

自動調整中はクラビノーバの周りで音を出さないようにしてください。

操作は P89 を参照してください。



- **Ring**。以下の場合は iAFC を使うことができません。
- Speakerの設定がNormalで、ヘッドフォンが接続されているとき。
- ・ Speakerの設定が Off のとき。

(Birt)。 自動調整中は、鍵盤を弾いても音が出ません。また、クラビノーバの音量を調節することもできません。

(Bin)。 自動調整中にクラビノーバの周りで音を出してしまったときは、自動調整が中断され、基本設定値に設定されることがあります。このような場合は、自動調整をやり直すことをおすすめします。

(Binc)。自動調整中に、クラビノーバの周りに低音域の騒音(エアコンの運転音、交通騒音など)がある場合には、自動調整が中断され、基本設定値に設定されることがあります。このような場合は、騒音を遮断した状態で自動調整をやり直すことをおすすめします。

(Ring)。 自動調整をしたあとでクラビノーバを移動させるときは、移動前にiAFCの設定を基本設定に戻してください。(右記参照)

iAFC の設定を基本設定に戻す 『iAFC Default』

iAFCの設定を、基本設定に戻します。 操作はP89を参照してください。



ミディ MIDIに関する詳細設定 [MIDI SETTING]


送受信チャンネルの設定など、MIDI に関する細かい設定をすることができます。

MIDI について

MIDI (Musical Instrument Digital Interface)とは、MIDI端子を備えたMIDI機器間や、MIDI機器とパーソナル コンピューター間で演奏データや命令を送受信しあうための、各種送受信データ様式についての統一規 格です。

MIDI 機器間(MIDI 機器とパーソナルコンピューター間)でMIDI データを送受信することにより、クラビ ノーバから外部の MIDI 機器の演奏をコントロールしたり、外部の MIDI 機器やパーソナルコンピュー ターからクラビノーバをコントロールしたりすることができます。

MIDI 端子



MIDI(IN): MIDI データを受信する端子です。

MIDI【OUT】: MIDI データを送信する端子です。

MIDI【THRU】:MIDI【IN】から入ってきたデータをそのまま送信する端子です。

(Bint)。 MIDI 接続専用のケーブルをご用意ください。

YAMAHA MIDI ケーブル

MIDI01(長さ1m)

MIDI03(長さ3m)

MIDI15(長さ 15m)

【TO HOST】端子


クラビノーバとパーソナルコンピューターを接続する場合に使います。



(Rinc)。接続ケーブルは、コンピューターの種類によって異なります。詳しくは「パーソナルコン ピューターと接続する | (P79) をご覧ください。

【USB】端子

クラビノーバとパーソナルコンピューターを接続する場合に使います。



(Ring)。 MIDI では、演奏デー タや命令を、数値に置き替え たデータで送受信します。

MIDI 機器の中でも、機種ごと に送受信できる MIDI データ の内容が同じではないため、 接続している MIDI 機器間で 共通に扱えるデータや命令だ けが送受信できることになり ます。共通に扱えるデータや 命令は、各機種の「MIDIイン プリメンテーションチャー ト」を照合して調べることが できます。クラビノーバの MIDI インプリメンテーショ ンチャートは P159 に掲載さ れています。

Point.

- MIDI 端子を使う場合は、 HOST SELECT スイッチ を【MIDI】に設定してくだ さい。(P80)
- ·【TO HOST】端子を使う場 合は、HOST SELECT ス イッチを接続するコン ピューターの種類に応じ て、正しく設定してくださ い。(P80)
- 【USB】端子を使う場合は、 HOST SELECTスイッチを USBに設定してください。

MIDI についての詳しい知識 は、各種の音楽雑誌や書籍で 得ることができます。

操作

【MIDI SETTING】を押して、MIDI セッティングモードに入ります。

MIDI 送信チャンネルの設定 [MidiOutChannel]

クラビノーバから MIDI データを送信するときの チャンネルを設定します。

操作は P89 を参照してください。



音色パートを選ぶ

チャンネルを指定する

設定対象:

Main, Left, Layer, Left Layer

設定範囲:

Ch1 ~ Ch16、Off(送信しない)

基本設定:

Main.....Ch1 LeftCh2 Layer.....Ch3

LeftLayerCh4

MIDI 受信チャンネルの設定 ≅รัสสาบรัชบลัม [MidiInChannel]

MIDI(IN)と、【TOHOST】、【USB】から受信したデー タについて、受信するかどうかを、チャンネルごと に設定することができます。

操作はP89を参照してください。



チャンネルを選ぶ

MIDI受信パート設定する

ミディセッティング 【MIDI SETTING】

設定対象:


Ch1 \sim Ch32

設定範囲:

ンフト レイヤー レフトレイヤー キーボード オ

Song、Main、Left、Layer、LeftLayer、Keyboard、Off

基本設定:



ローカルコントロール ON/OFF の設定 ローカルコントロール [LocalControl]

クラビノーバの鍵盤を弾くとクラビノーバの「音 源部」から音が鳴る状態を、「ローカルコントロー ルON」と呼びます。「ローカルコントロールOFF」に すると「鍵盤 |と「音源 |が切り離され、鍵盤を弾い てもクラビノーバからは音が出なくなります。一 方、鍵盤を弾いたデータはMIDI送信されますので、 クラビノーバでは音を鳴らさずにMIDI接続した外 部音源を鳴らしたいときなどに、ローカルコント ロールを OFF にします。

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

On/Off

基本設定:

On

手弾き音か曲再生音のどちらを MIDI 送信 するかの設定 [MidiOutSelect]

手弾き音のデータと曲再生音のデータ(デモ曲も 含む)のどちらを MIDI 送信するかを設定します。 操作はP89を参照してください。



設定範囲:

Keyboard 手弾き音のデータ

基本設定:

Keyboard

MIDI 受信するデータの種類の設定 [ReceiveParameter]

MIDI データの種類ごとに、受信するかしないかを 設定することができます。

操作は P89 を参照してください。



データの種類:

プログラム ピッチベンド システムエクスクルーシブ

Note, Control, Program, PitchBend, SysEx

設定範囲:

On/Off

基本設定:

すべてのデータが On

MIDI 送信するデータの種類の設定 トランスミットパラメーター [TransmitParameter]

MIDI データの種類ごとに、送信するかしないかを 設定することができます。

操作は P89 を参照してください。



データの種類:

プログラム ピッチベンド

Note, Control, Program, PitchBend, SystemRealTime,

SysEx

設定範囲:

On/Off

基本設定:

すべてのデータが On

パネル初期設定データの送信 イニシャルセットアップ [InitialSetup]

クラビノーバに接続したシーケンサーなどへ、音 色選択などのパネル設定データを送信することが できます。外部シーケンサーに演奏データを録音 する際、演奏データの頭に、録音データを再生しな がら自分で演奏するためのパネル設定データを送 信して記録しておくと、再生しながらの演奏の際、 便利です。

操作は P89 を参照してください。



音色設定データのバルクダンプの実行 **マスソリクタシンフ [VoiceBulkDump]

ボイス セッティング

【VOICE SETTING】(P95)で設定した音色設定のデータを、MIDI のバルクデータとして送信することができます。

送信中でも B(-(NO)) を押すと中止することができます。

操作は P89 を参照してください。



その他の詳細設定 「THER SETTING」

タッチ感やチューニング、音律などの細かい設定をすることができます。

操作

アザーセッティングを押して、アザーセッティングモードに入ります。



アザーセッティング | 【OTHER SETTING】

タッチ感度の選択 [TouchResponse]

鍵盤を弾く強さに対する音の強弱の付き方(タッチ感度)を選ぶことができます。

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

ᆳᄹ

Light..........弱いタッチで大きい音を出すことができます。比較的音のつぶがそろいやす いタッチです。

ミディアム

Medium標準的なタッチです。

vicuit

Heavy強いタッチで弾かないと大きい音が出 にくい設定です。ピアニッシモから フォルティッシモまで表情豊かな演奏 ができます。

ックスト

Fixedタッチによる強弱は付かず一定のボリュームが出ます。そのボリュームはB

【一】【+】で設定します。

Fixed のボリュームの設定範囲:

 $1 \sim 127$

ーーー 音の高さの微調整 [Tune]

楽器全体の音の高さを微調整することができます。ほかの楽器との合奏や CD の再生に合わせて演奏するときなど、ほかの楽器や CD の再生音などと音の高さを正確に合わせたい場合に使います。 操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

A3=427.0Hz ~ 453.0Hz(0.1Hz 単位)

ピアノ音色の調律曲線の選択 「PianoTuningCurve]

ランドピアノ 1 グランドピアノ 2

[Grand Piano 1]と[Grand Piano 2]の音色の調律曲線を選ぶことができます。多重録音をしたときなど、ピアノ特有の調律カーブが他の楽器の音の高さと微妙に合わないと感じた場合に、[Flat]を選ぶと解消されます。

操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

ストレッチ

Stretch ピアノ特有の調律曲線


Flat 全音域に渡ってオクターブで周波数が倍 になる調律曲線

ョファイル スケール スケール **音律の選択 [Scale**]

♣ Scale = 音階

音律(調律法)を選ぶことができます。現在もっとも一般的なピアノの調律法「平均律」が完成するまでには、時代と共に様々な音律が考えられ、またそれによる音楽が誕生しました。当時の調律法で演奏することで、その曲が誕生したときの響きを味わうことができます。

操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

イコール

Equal (平均律)

1 オクターブを12の間隔で等分した音律。現在もっともポピュラーなピアノの調律法。

ピュアメジャー ピュアマイナー

PureMajor/PureMinor(純正律[長調]/[短調])

自然倍音を基準とするため、主要3和音が美しく純粋に響くのが特長。現在でも合唱のハーモニーなどで見られる。

ピタゴリアン

Pythagorean(ピタゴラス音律)

ギリシャ時代の哲学者ピタゴラスによって考えられた5度音程だけの組み合わせからできた音律。3度はうなりが生じるが4度と5度の音程が美しく、旋律の演奏に向いている。

ミーントーン

MeanTone (中全音律)

ピタゴラス音律の 3 度のうなりをなくすために改良された音律。16 世紀後半から 18 世紀後半までにかけて広く普及し、ヘンデルも使用した。

ヴェルクマイスター キルンベルガー

WerckMeister/KirnBerger

中全音律とピタゴラス音律を組み合わせた音律で、両者はその組み合わせ方が異なる。転調により曲想が変化するのが特長。バッハやベートーベン時代に使用され、現在でもその時代の音楽をハープシコード(= チェンバロ)などで演奏するときにしばしば用いられる。

基本設定:

イコール

Equal

イコール

Equal以外の音律を選んだときは、基音(演奏する曲の調の主音)を設定する必要があります。B[-] 【+】で設定します。



設定範囲:

 $C_{\bullet}C^{\sharp}_{\bullet}, D_{\bullet}E^{\flat}_{\bullet}, E_{\bullet}F_{\bullet}F^{\sharp}_{\bullet}, G_{\bullet}A^{\flat}_{\bullet}, A_{\bullet}B^{\flat}_{\bullet}B$

スプリットポイントを決める[SplitPoint]

スプリットポイント(鍵盤の右手領域と左手領域 の境め)を決めることができます。

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

 $A-1 \sim C7$


トランスボーズ キー(調)を変える [Transpose]

◆ TRANSPOSE= 移調する

移調:曲全体の音の高さを上げたり下げたりしてキー(調)を変えること。

弾く鍵盤を変えずに、ほかの楽器や歌う人の声の 高さにキー(調)を合わせたり、演奏する曲や再生 する曲を移調したりすることができます。

たとえば、トランスポーズ量を「5」に設定すると、「ド」を弾いたときに「ファ」の音がでることになり、「ハ長調」を弾いて「ヘ長調」の演奏ができます。 操作は P89 を参照してください。



設定対象:

Master.......楽器全体の音(手弾き音、再生曲)

Keyboard手弾きの音

Song......再生する曲

設定範囲:

 $-12(-1 オクターブ) \sim 0$ (標準音程) $\sim +12(+1)$ オクターブ)

ソフトペダルのかかり具合の設定 [SoftPedalDepth]

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

 $1 \sim 10$

弦共鳴音(ストリングレゾナンス)のかかり 具合の設定 ストリングレゾナンスデプス

[StringResonanceDepth]

♠ StringResonance=弦共鳴音

Grand Piano 1の音色などに有効です。

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

Off, $1 \sim 10$

ダンパーペダル使用時の共鳴効果(サステ ンサンプリング)のかかり具合の設定

サスティンサンブリングデブス [SustainSamplingDepth]

GRAND PIANO1の音色グループに有効です。 操作はP89を参照してください。



設定範囲:

Off, $1 \sim 10$

キーオフ音の音量設定 キーオフサンプリングデプス [KeyOffSamplingDepth]

キーオフ音(鍵盤を離したときの微妙な発音)の音 量を変えることができます。

GRAND PIANO1, HARPSICHORD, E. CLAVICHORD の音色グループと E. PIANO2 の音色に有効です。 操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

 $Off_1 \sim 10$

ビブラフォンのペダル機能の選択 [VibraphonePedalMode]

Vibraphone が選ばれている場合、ピアノと同じよう に鍵盤を押しているあいだ音が伸びる(PianoLike) か、ビブラフォン本来の動きと同じようにサステ インペダルを踏んだときだけ音が伸びる(Normal) かを選択します。

操作は P89 を参照してください。



設定範囲:

PianoLike, Normal

基本設定:

PianoLike

ンング SONG[START/STOP]機能のペダルへ の割り当て[PedalStart/ Stop]

Bint。ここで SONG[START/STOP]の機能を割り当て、ON にして使っている間は、【VOICE SETTING】でそのペダルに設 定したペダル機能(P101、101)は無効になります。

操作は P89 を参照してください。



設定対象:

Left, Middle, AUX

設定範囲:

On/Off


基本設定:

どのペダルも Off

外部ペダルのタイプ選択[AuxPedalType]

【AUX PEDAL】に接続したペダルによって、踏んだ ときの効果(ON/OFF や強弱など)が逆になる場合 があります。

そのような場合に切り替えてください。 操作は P89 を参照してください。



設定範囲:


Make

Break

ダンパーペダルが効き始めるポイントの設 定[HalfPedalPoint]

ペダル(右、まん中、左、AUX)をどのくらい踏み込 めば効果(ダンパーやソステヌートなど、各ペダル に割り当てられる効果<P101>。Expressionは除く。) が効き始めるのかを設定することができます。効

果がON/OFF式のときは、ペダルをどのくらい踏み 込めば効果が ON/OFF するのかを設定することが できます。



設定範囲:

-2(浅い位置で効く)~0~+2(深い位置で効く)

ピッチベンド幅の設定 [PitchBendRange]

音の高さを連続的に変化させるピッチベンド機能 の変化幅を設定します。

- ・ この設定は手弾き音に対して有効です。
- ・ 半音単位で設定できます。
- ・ 音の高さを上げるか下げるかはペダルの機能設 定(P101)で設定できます。

操作はP89を参照してください。



設定範囲:

0~+12(ペダルを踏むと12半音<1オクターブ> 上がる/下がる)

基本設定:

2

スピーカーの ON/OFF を切り替える設定 [Speaker]

スピーカーの ON/OFF を切り替えることができま す。

操作はP89を参照してください。



ヘッドフォン

Normal (Headphone SW)

......ヘッドフォンが接続されていないときだ

けスピーカーが鳴ります。 Qn......常にスピーカーが鳴ります。

Offスピーカーは鳴りません。

電源 OFF 時に保存する項目の設定 x_{EU-バックアップ} [MemoryBackUp]

音色選択やメトロノームに関する設定などご自身 で設定した内容を、電源をOFFにしても消さずに残 しておくようにする(=バックアップする)ことが できます。

・本体メモリーに保存した[MemorySong]とここ でのバックアップ ON/OFF の設定自体、および [CharacterCode]の設定(P72)は、常にバックアッ プされます。

操作はP89を参照してください。



設定対象の項目を選ぶ

設定対象:

リバーブオンオフ

Transpose, Brilliance, ReverbOnOff, iAfc OnOff(CLP-

170) Split Point, Main/Left Voice,

MetronomeSetting, SongSetting, iAfc Setting (CLP-

170), MidiSetting, OtherSetting (Transpose,

SplitPoint は除く)

設定範囲:

On/Off

基本設定:

メイン/レフトボイズ

Transpose, Main/LeftVoice, MetronomeSetting, OtherSetting (Transpose、Split Point は除く) は Off

その他は On

基本設定に戻す[FactorySet]

クラビノーバを、基本設定(工場出荷時の状態=初 めて電源を入れたときの状態)に戻すことができ ます。

- 【FILE】操作の[CharacterCode]の設定は変わりま
- ・ [MemoryBackUp] (P112)の On/Off 設定も基本設 定に戻ります。
- · 本体メモリーに保存した[MemorySong]につい ては、消去するかしないかを選択できます。

操作は P89 を参照してください。



メモリーソング [MemorySong] について選択する

MemorySong についての選択:

MemorySongExcluded....... 消去しない

MemorySongIncluded....... 消去する


基本設定に戻す他の方法

右端の白鍵(C7)を押したまま電源をON

(【POWER】を押す)にしても、基本設定に戻すこと ができます。この場合、本体メモリーに保存した

[MemorySong]は消去されません。

[MemorySong]も同時に消去したい場合は、右端の 白鍵(C7)と右端の黒鍵(B b 6)を押したまま電源を ON(【POWER】を押す)にします。



メッセージ一覧

ABC 順に掲載しています。

	メッセージ	内容
•	バルクデータレシービング コンプリーテッド BulkDataReceiving Completed	「バルクデータの受信が完了しました」: 「BulkDataReceiving Voice」のメッセージに続いて表示されます。バルクデータの受信が完了したというお知らせです。このメッセージを確認したら、次の操作に移ることができます。
	バルクデータレシービング エラー BulkDataReceivin9 Error	「バルクデータ受信に失敗しました」: バルクデータの受信に失敗したというメッセージです。この場合は、もう一度受信操作をし直してみてください。
•	バルクデータレシービング ボイス BulkDataReceivin9 Voice	「音色設定のバルクデータを受信しています」: 音色設定のバルクデータを受信している間、表示されます。この間は次の操作に移ることはできません。しばらくお待ちください。
•	(CLP-170) キャリブレーションエラー デフォルトリセット Calibration Error DefaultReset.	「キャリブレーションが中断され、基本設定値に戻りました」: iAFC の自動調整中にクラビノーバの周りで音を出してしまったとき、自動調整が中断され、基本設定値に設定された場合の表示です。このような場合は、自動調整をやり直してください。
•	(CLP-170) キャリブレーション ヘッドフォンズアーコネクテッド Calibration HeadPhones are connected	「ヘットマフォンが接続されていて、自動調整ができません」:[Speaker]の設定が Normal でヘッドフォンが接続されているとリアスピーカーから音が出ないので、iAFC の自動調整ができないというメッセージです。この場合、ヘッドフォンのプラグを抜いてください。
	(CLP-170) キャリブレーション スピーカーサウンドイズオフ Calibration Speaker sound is off	「スピーカーがOFFになっていて、自動調整ができません」:リアスピーカーから音が出ない状態になっているので、iAFCの自動調整ができないというメッセージです。この場合、[Speaker]の設定が Off」になっているときは[Speaker]をOnにしてください。[Speaker]の設定がNormalでヘッドフォンが接続されているときは、ヘッドフォンのプラグを抜いてください
	キャンセルド Canceled	「キャンセルされました」: [VoiceBulkDump] (P107)で、データを送信中に B 【-(NO)】を押して中止した場合に、中止されたことを確認するメッセージです。
•	(CLP-170) コンプリーテッド Completed	「完了しました」:「Executing(実行中)」のメッセージに続いて表示されます。保存用メモリー/ ディスクへの書き込みや操作の実行が、完了したというお知らせです。このメッセージを確認したら、次の操作に移ることができます。
•	(CLP-170) デリートファイル? DeleteFile?>	「フォルダー内のファイルをすべて削除しますか?」: フォルダーを削除するときに、そのフォルダー内のファイルをすべて削除するかどうかの確認です。ファイル内のフォルダーをすべて削除する場合は D【+ (YES)】ボタン、中止する場合は D【- (NO)】ボタンを押してください。

メッセージ 内 容 (CLP-170) 「ディスクへの書き込みや読み込みが失敗しました!: ディスクへの書き込みや読 ディスクエラ-み込みに失敗したというメッセージです。この場合は、もう一度操作をし直してみ てください。それでもこのメッセージが表示される場合は、ディスクが壊れている DiskError かディスクドライブの故障が考えられます。新しいディスクの場合でもこのメッ セージが表示される場合は、ディスクドライブの故障と考えられます。その場合は、 お買い上げの楽器店またはヤマハ電気音響製品サービス拠点(巻末)に修理をご依 頼ください。 (CLP-170) 「ディスクがいっぱいです」: フロッピーディスクの容量がいっぱいで曲が保存で ディスクブル きないときに表示されます。この場合、新しいディスクに保存する(P66)か、すで DiskFull. にあるフロッピーディスクの曲を削除(P68)してから、改めてフロッピーディス クに保存してください。 (CLP-170) 「ディスクが取り出されました」: ディスクに書き込み中や、ディスクから読み込み ディスクリムーブド 中に、ディスクがディスクドライブから取り出されてしまったときに表示されま す。この場合、書き込みや読み込みが完了していませんので、もう一度操作をやり直 DiskRemoved してください。 デュプリケートネーム 「曲名が重複しています」: [RenameSong](P69)で、曲名を変更して保存しよう DuplicateName とした場合、その曲がある保存用メモリー/フロッピーディスクに、既に同じ名前の 曲がある場合に表示されます。表示3秒後に元の画面に戻りますので、名前を付け直 してください。 「実行しますか?」: 各種ファイル操作で、実行を促すメッセージです。実行する場合 Tクヤキュート?--> は B【+(YES)】ボタンを、中止する場合は【EXIT】ボタンを押してください。 Execute?—> [実行中です]: クラビノーバの内部で処理を実行している間、表示されます。この エクセキューティング 間は次の操作に移ることはできません。しばらくお待ちください。 Executing | ファクトリーセット コンプリーテッド メモリーソングエクスクルーデッド 「基本設定に戻しました(メモリーソング以外)」: [FactorySet](P112)の実行 (メモリーソング以外)が完了したというメッセージです。「C7の鍵盤を押したまま |FactorySet| Completed 電源を ON にする」操作(P112)でも表示されます。 MemorySon9Excluded ファクトリーセット コンプリーテッド メモリーソングインクルーデッド 「基本設定に戻しました(メモリーソング含む)!: [FactorySet](P112)の実行 (メモリーソング含む)が完了したというメッセージです。「C7 と B b 6 の鍵盤を |FactorySet| Completed 押したまま電源を ON にする」操作(P112)でも表示されます。 MemorySon9Included フラッシュメモリーライフタイム エグジット --> 「保存用メモリーの寿命が来ています |: クラビノーバの保存用メモリーの寿命が 来ていることを示しています。お買い上げの楽器店またはヤマハ電気音響製品サー |FlashMemoryLifeTime ビス拠点(巻末)にご連絡ください。このメッセージが表示された場合、保存用メモ リーの曲や各種設定はバックアップされません。【EXIT】を押すと元の画面に戻り

Exit-

ます。

メッセージ

内 容

ホストエラー

HostError

「TO HOST / USB 端子に関する不具合です |:

CLP-170/150 をパーソナルコンピューターと接続してお使いの場合 … コンピューターの電源が切れているか、ケーブルが正しく接続されていない、または、 HOST SELECT スイッチが正しく設定されていないか、コンピューター側のドライバーや MIDI アプリケーションが正しく機能していません。この場合は、いったん CLP-170/150 とコンピュータの電源を切り、ケーブルの接続、HOST SELECT スイッチの設定を確認してください。その後、コンピューター CLP-170/150の順番で電源を入れ直し、コンピューター側のドライバーやMIDIアプリケーションが正しく機能しているか確認してください。

CLP-170/150 を単独でお使いの場合 ...

CLP-170/150の[TO HOST] / [USB]端子にケーブルが接続されたままになっていると、このメッセージが表示されることがあります。この場合は、CLP-170/150 の電源を切った上でケーブルを接き、再度電源を入れてください。ケーブルを接続したままだと、CLP-170/150 が正常に動作しないことがあります。

(CLP-170) インサートソースディスク

InsrtSourceDisk

「コピー元のディスクを差し込んでください」: [CopyDisk] (P70)で、あらかじめコピー元のディスクがディスクドライブに差し込まれていなかった場合に表示されます。コピー元のディスクを差し込んでください。

(CLP-170) インサートターゲットディスク

InsrtTar9etDisk

「コピー先のディスクを差し込んでください」: [CopyDisk] (P70)で、コピー先のディスクを差し込んでくださいという指示です。コピー先のディスクを差し込んでください。

ラストパワーオフイリーガル メモリーソングチェッキング

LastPowerOffIlle9al MemorySongChecking

「前回不正に電源が OFF されました 保存用メモリーをチェックしています」: 曲を保存用メモリーに書き込み途中に電源をOFFにしてしまって、次回電源をONにしたときに表示されます。この場合、保存用メモリーの修復が可能かどうかがチェックされます。

ラストパワーオフイリーガル メモリーソングエラーリカバード

LastPowerOffIlle9al MemorySon9ErrorRecovered

「メモリーソングは可能な分だけ修復されました」: [LastPowerOffillegal/MemorySongChecking] に続いて表示されます。この場合は、保存用メモリーの修復作業の結果、メモリーソングが可能な分だけ修復されたことを示します。

ラストパワーオフイリーガル メモリーソングイレーズド

LastPowerOffIlle9al MemorySon9Erased

「メモリーソングは削除されました」: [LastPowerOffillegal/MemorySong Checking]に続いて表示されます。この場合は、保存用メモリーの修復が不可能だったため、メモリーソングがすべて削除されたことを示します。

メモリーエラー

「メモリーに不具合があります」:

MemoryError

プリセットソングを読み込むとき、メモリーの不具合が発見されると表示されます。このような場合は、曲データのバックアップを取ってから [FactorySet] (P112)を[MemorySongIncluded]で行ないます。

メモリーエラー

MemoryError #

「メモリーに不具合がある可能性があります」: 曲を選んだときなどに、メモリーに不具合がある可能性があると表示されます。

そのまま操作しても何度も表示される場合は、曲データのバックアップを取ってから[FactorySet] (P112) を[MemorySongIncluded]で行ないます。

メッセージ 内容

メモリーフル

MemoryFull

「メモリーがいっぱいです」: 保存用メモリーの残り容量が少ないため、曲が保存できないときに表示されます。この場合、フロッピーディスクに保存する(P66)か、すでにある保存用メモリーの曲を削除(P68)してから、改めて保存用メモリーに保存してください。

(CLP-170) ノーディスク

NoDisk

「ディスクが差し込まれていません」: ディスクが必要とする操作のときに、ディスクがディスクドライブに差し込まれていないときに表示されます。ディスクを差し込んで、操作を続けてください。

ノーソング

NoSon9

「保存する曲がありません」: [SaveToMemory] (P66)、 [SaveToDisk] (P67) で保存対象となる曲がない場合に表示されます。この場合、曲の保存はできません。

ノーソングトゥーデリート

NoSon9ToDelete

デリートソング

「削除する曲がありません」: [DeleteSong] (P68)で、削除対象となる曲(メモリーソングやディスクソング)がない場合に表示されます。この場合、曲の削除はできません。

オーバーライト?

「上書きしますか?」:

OverWrite?

すでにデータがある曲に追加録音した場合、前の曲を消して上書きするかどうか確認を求めるメッセージです。上書きする場合は B【+(YES)】ボタンを、中止する場合は B【-($\stackrel{\frown}{NO}$)】ボタンを押してください。

プリーズウェイト **PleaseWait**

「お待ちください |:

曲を選んですぐ、読み込み中に曲をスタートさせようとしたり、他の操作をしようとしたりしたときに表示されます。このメッセージが消えるまでお待ちください。

(CLP-170) プロテクテッドディスク

「保護されているディスクです」:

ProtectedDisk

- 1. ライトプロテクトタブが書き込み不可になっているディスクや内部的に保護されいるディスクに、書き込みやコピー/削除をしようとした場合に表示されます。ライトプロテクトタブを書き込み可の位置にして(P16)操作し直してください。それでもさらにこのメッセージが出る場合は、内部的に保護されているディスク(市販のミュージックデータの一部など)ですので、そのディスクには書き込みやコピーはできません。
- 2. 内部的に保護されているディスクを [CopyDisk] (P66) で別のディスクにコピー しようとした場合に表示されます。そのディスクは別のディスクにコピーすること はできません。

プロテクテッドファイル

ProtectedFile

「保護されているファイルです」: 内部的に保護されているファイル(市販のミュージックデータの一部など)に対して、書き込みやコピー/削除などをしようとした場合に表示されます。そのファイルに対しては、書き込みやコピー/削除などはできません。

プロテクテッドソング

ProtectedSon9

「保護されている曲です」: 内部的に保護されている曲(市販のミュージックデータの一部など)をクラビノーバのカレントメモリーや保存用メモリーに読み込んだあと、さらにそれを別のディスクに保存しようとした場合に表示されます。 このような曲は別のディスクに保存し直すことはできません。

メッセージ

内 容

セット?-->

Set?—>

「記憶させますか?」:各種セッティング操作で、設定を記憶させるかどうかを確認するメッセージです。実行する場合は B【+(YES)】ボタンを、中止する場合は【EXIT】ボタンを押してください。

ソングチェンジドセーブ?

Son9Changed Save?

「曲が書き替えられています 保存しますか?」: 曲を録音したあと、保存用メモリー/フロッピーディスクに保存する前にほかの操作をしようとした場合、その操作をするとその曲が消えてしまうときに表示されます。消していいときは B【ー(NO)】ボタンを押します。保存しておきたいときは、B【+(YES)】ボタンを押すと [SaveToMemory] (P66)または[SaveToDisk] (P67)の画面に移ります。必要に応じて[SaveToMemory]または[SaveToDisk]を選び直して曲を保存してから、操作し直してください。

ソングエラー

Son9Error

- 1. 「曲データの不具合が発見されました」: 曲を選んだときや曲の再生中に、曲データの不具合が発見された場合に表示されます。この場合、もう一度曲を選び直し、再生してみてください。それでもこのメッセージが出る場合は、曲データが壊れている可能性があります。
- 2. 曲名を付けたときと違う [CharacterCode] (P72) が設定されている場合に表示されます。この場合、[CharacterCode] を切り替えてから曲を選び直し、再生してください。

ソングトゥービッグ

「曲データが大きすぎます」:

Son9TooBi9

- 1. 録音中にカレントメモリーの容量がいっぱいになってしまった場合に表示されます。そこで自動的に録音がストップします。それまで録音したデータは残ります。追加録音しようとして録音モードに入ろうとしたときに、その曲の容量がすでにカレントメモリーの容量いっぱいになっている場合にも表示されます。その場合は追加録音はできません。既に録音した不要なトラックがある場合は[ChannelClear] (P92) で不要なトラックを削除すると、その容量分さらに録音できるようになります。
- 2. 曲を選んだときに、その曲がカレントメモリーの容量(P120)より大きいため読み込めない場合に表示されます。その曲は CLP-170/150 では読み込めず、再生できません。ほかの曲を選んでください。

ソングトゥービッグ

「曲データが大きすぎます |:

Son9TooBi9

曲を編集したときに、その曲がカレントメモリーの容量 (P120) より大きいため編集できない場合に表示されます。その曲は CLP-170/150 では編集できません。

スタート?-->

Start?-->

シュア ?-->

Sure?-->

「いいですか?」:処理実行の確認を求めるメッセージです。実行していい場合は B + (YES) 】ボタンを、中止する場合は B + (NO) 】ボタンを押してください。

(CLP-170) アンフォーマッテッドディスク

UnformattedDisk

「フォーマットされていないディスクです」: フォーマットされていないディスクでファイル / ディスク操作をしようとした場合に表示されます。いったんディスクを取り出し、[FormatDisk] (P71)でフォーマットしてから操作し直してください。

メッセージ

(CLP-170) アンフォーマッテッドディスク フォーマット?

UnformattedDisk Format?

「フォーマットされていないディスクです フォーマットしますか?]: フォーマットされていないディスクでファイル / ディスク操作をしようとした場合に表示されます。操作を中止する場合は、B【ー(NO)】ボタンを押します。ディスクをフォーマットして操作し直す場合は、B【+(YES)】ボタンを押すと[FormatDisk](P71)の画面に移りますので、フォーマットしてから操作し直してください。

容

内

ボイスバルクダンプ エラー

VoiceBulkDump Error

「ボイスバルクデータ送信に失敗しました」:ボイスバルクデータの送信に失敗したというメッセージです。この場合は、コンピューターの電源が切れていないか、ケーブルが正しく接続されているか、HOST SELECT スイッチが正しく設定されているか、コンピューター側のドライバーが正しく機能しているか確認してから、もう一度送信操作をし直してください。

(CLP-170) ロングディスク

|Wron9Disk

「ディスクが不適切です」: [CopyDisk] (P66)で、違うタイプのディスク(2DD→2HD、2HD→2DD)にコピーしようとした場合や、コピー元のディスクと同じディスクをコピー先のディスクとして差し込んでしまった場合などに表示されます。そのディスクを取り出し、適切なディスクを差し込み直してください。

ロングネーム

Wron9Name|

「曲名が不適切です」: [RenameSong] (P69) [SaveToMemory] (P66) [SaveToDisk] (P67) で、曲名の先頭にピリオドやスペースが使われた場合や、CLP-170/150が対応していない文字が使われている既存の曲の曲名を変更したとき、内部的に処理ができず結果的に不適になってしまう場合に表示されます。表示 3 秒後に元の画面に戻りますので、名前を付け直してください。

118 CLP-170/150

操作や機能についての疑問がわいたら

②。ボタンを押しても動作しない

他の機能の動作中にはできない操作がいくつかあります。

曲の再生中の場合は曲の再生を止めて、その他の場合は【EXIT】で基本画面に戻ってから操作してください。

②。ソステヌートペダルを使うと音が鳴り 続ける

【CHURCH ORGAN】【JAZZORGAN】【STRINGS】 【CHOIR】グループの音色および【XG】グループの一部の音色では、ソステヌートペダルを使うと、音が減衰せず踏んでいる間鳴り続ける効果になります。

②。トランスポーズやオクターブを設定したときに、高い方や低い方の音がおかしい

トランスポーズやオクターブを設定した場合、発音する音域は $C-2 \sim G8$ (クラビノーバの 88 鍵は $A-1 \sim C7$)です。C-2 より低くなる場合は 1 オクターブ上の音で、G8 より高くなる場合は 1 オクターブ下の音で鳴ります。

②。 曲の録音 / 再生時の、録音 / 選曲画面への戻り方は

SONG SELECT【【★】【▶】のどちらかを1回押してください。

②。テンポを変更して録音したのにテンポ が変わらない

テンポ変更をしたタイミングによって、変更したテンポが録音(記録)されずに元のテンポで再生されることがあります。

録音するトラックが選ばれていて、トラックの赤いランプが点滅している状態のときにテンポを変更してください。録音後にテンポデータだけを変更する場合も同じです。

②。 デュアル/スプリットで録音したはずの音が録音されていない

② 思わぬトラックのデータが消えてしまった

デュアル / スプリット音色を使った録音では、デュアルの第 2 音色 / スプリットの左側の音色の録音トラックは自動的に決められます(P56)。したがって、それらのトラックに既存のデータがあった場合は、上書きされて消えてしまいます。また、曲の途中でのデュアル/スプリットへの切り替えは録音されませんので、第 2 音色 / スプリットポイント以下の鍵域で弾いた音は録音されません。

②. 録音(記録)されるデータの種類は

トラックごとに録音されるデータ

- ・ ノートデータ(弾いた音)
- · 音色選択
- ・ペダル / 外部ペダルの ON/OFF
- ・【REVERB】のかかり具合[ReverbSend]
- ・【CHORUS】のかかり具合[ChorusSend]
- ・ DSP エフェクトのかかり具合[DSP Depth]
- · 音の明るさ [Brightness]
- レゾナンス効果の設定 「Harmonic Content」
- イコライザーの低域周波数の設定 「EQ LowFreg.]
- イコライザーの低域ゲイン値の設定 [EQ LowGain]
- イコライザーの高域周波数の設定 「EQ HighFreq.]
- イコライザーの高域ゲイン値の設定 「EQ HighGain」
- · 音色のオクターブ設定[Octave]
- · 音色ごとの音量の設定[Volume]
- ・ 音色ごとの左右の音の位置の設定[Pan]
- 2 つの音色の音の高さの微調整(デュアルのみ)[Detune]
- ・ 音色ごとのタッチに対する音量変化度合の 設定「TouchSense」

全トラックで共通に録音されるデータ

- ・テンポ
- ・拍子。」
- ・【REVERB】のタイプ
- ・【CHORUS】のタイプ
- · DSP エフェクトのタイプ
- ※ ノートデータ以外は、録音後に変更するこ とができます。
- ※ 拍子の設定は、曲の先頭か、曲の先頭からB 【-】【+】で移動した位置で停止中のとき だけ変更することができます。

②。録音したあとで曲途中の拍子が変更で きない

【TOP】を押して曲の先頭に戻り、B(-)(+)で拍子を変更したい小節の位置に移動して から、変更してください。

②。 録音容量は

- ・ カレントメモリー(P66)... 約 800KB
- 保存用メモリー(P66)... 約750KB
- 2DDフロッピーディスク (CLP-170) (P16) ... 約 720KB
- ・ 2HDフロッピーディスク (CLP-170) (P16) ... 約 1.4MB

② AUX PEDAL 端子に接続したペダル の ON/OFF(強/弱)が逆になる

接続するペダルの種類によって、ON/OFF (強/弱)の動作が逆になる場合があります。 【OTHER SETTING】の外部ペダルのタイプ 選択[AuxPedalType](P101)で、設定を切り 替えてください。

② 曲名表示がおかしい

名前を付けたときと違う[CharacterCode]が 設定されていたり、ほかの楽器で録音した 曲の場合、正しく表示されない場合があり ます。

【FILE】の[CharacterCode] (P72) で設定を切 り替えてください。ただし、ほかの楽器で録 音した曲の場合は、[CharacterCode]を切り 替えても正しく表示されない場合がありま す。

②。 メトロノームが鳴らない

SONG【TOP】を押して曲を先頭に戻してか ら、METRONOME【START/STOP】を押して ください。SONG【START/STOP】で曲を停止 すると、曲は一時停止になります。

曲が一時停止の状態でメトロノームを鳴ら すことはできません。

② [TouchResponse] & [TouchResponse] の MIDI データの違いは

[TouchSense] はタッチに対する音量変化幅 /音量の出やすさの音色ごとの設定です。 MIDI出力されるノートオンのベロシティー データは一定で、ベロシティーが同じとき の音量が変わります。[TouchResponse] は楽 器としてのタッチ感度の選択です。同じ強 さで鍵盤を弾いたとき、MIDI 出力される ノートオンのベロシティーデータが変わり ます。

付錄



故障かな?と思ったら

現象	考えられる原因	解決法
クラビノーバの電源が入らな	電源プラグが差し込まれていません	電源プラグを本体と家庭用(AC100V)コンセ
U).	(本体側と家庭用コンセント側)。	ントに、確実に差し込んでください。(P21)
【POWER】を押して電源を入	電気が流れたためです。	異常ではありません。
れたとき、または切ったとき、		
「カチッ」と音がする。	6-1",	L-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
クラビノーバから雑音が出る。	クラビノーバの近くで携帯電話を使っ	クラビノーバの近くでは、携帯電話の電源を
	ています(または呼び出し音が鳴って	切ってください。クラビノーバの近くで携帯電
	います)。	話を使ったり、呼び出し音が鳴ったりすると、 雑音が出る場合があります。
全体的に音が小さい。まったく	【MASTER VOLUME】が下がってい	【MASTER VOLUME】を上げてください。
音が出ない。	ます。	(P22)
	ヘッドフォンを接続しています(ただ	ヘッドフォンのプラグを抜いてください。
	し、スピーカーの設定が Normal	
	(HeadphoneSW)の場合)。(P22)	
	スピーカーの設定が Off になっていま	[SPEAKER] を Normal または On にしてくだ
	す。	さい。(P111)
	ローカルコントロールが OFF になっ	ー ローカルコントロールを ON にしてください。
	ています。	(P106)
	右、まん中、左ペダルのうち、どれかに	ェクスプレッション ペダルの機能を [Expression]以外に設定して
	「Expression]が設定されている。	ください。
鍵盤で弾く音が曲の再生音に	 手弾き音の音量が下がっている。	ソングバランス *-ボード 【SONG BALANCE】を"KEYBOARD"の方向
比べて小さい。		へ動かしてください。
ヘッドフォンを差してもス	オッ スピーカーの設定が On になっていま	スピーカー ノーマル [SPEAKER] をNormal にしてください。
ピーカーからの音が切れない。	す。	(P111)
iAFC をON にしても、効果が	iAFC マイクコードのプラグが、端子に	iAFC マイクコードのプラグを端子に確実に差
かからない。	差し込まれていません。	IAI 6 マイクコートのクラクを騙了に確実に戻し し込んでください。(P164)
オン		* 7
iAFC をON にしているとき	iAFC が適切に自動調整されていませ ,	iAFC を OFF にして、自動調整(P102)を行
ハウリングが起こる。(CLP- 170)	<i>ω</i> .	なってください。
ダンパーペダルが効かない、またはダンパーペダルを踏んで	ペダルコードのプラグが【PEDAL】端 子に差し込まれていません。	ペダルコードのプラグを【PEDAL】端子に確実 に差し込んでください。(P161 からの「CLP-
いないのに音が長く響いてし	一丁に左し込みれていません。	150 の組み立て方 \ P163 からの CLP-
まう。		170 の組み立て方」を参照してください。)
6 J。 特定の音域でピアノ音色の音	 ピアノ音色では、ピアノ本来の音をで	異常ではありません。
の高さ、音質がおかしい。	きる限り忠実に再現しようとしており	7 (10.00)
3, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13	ます。その結果、音域により倍音が強調	
	されて聞こえるなど、音の高さや音域	
	が異質に感じる場合があります。	
鍵盤を弾くと、機構音がカタカ	クラビノーバの鍵盤機構は、ピアノの	異常ではありません。
夕鳴る。	鍵盤機構をシミュレートして設計され	
	ています。ピアノの場合でも機構音は	
	実際に出ているものです。	

データの互換性について

ここでは、CLP-170/150 で録音したデータを、他の MIDI 機器で再生できるかどうか、あるいはその逆の、市販のいろいろな種類のミュージックデータや、電子楽器などで録音した曲データ、パーソナルコンピューターなどで作成した曲データを CLP-170/150 で再生できるか、といった各種演奏データの互換性について考える上での、一般的な基礎知識の一端をご紹介します。実際は、再生できる場合でも、そのまま再生できる場合、再生するためにいくつかの特殊な作業が必要となる場合など、再生する MIDI 機器やデータの特性により異なってきますので、事例ごとに、下記を参考にしてお考えください。

基本的な確認事項

下記項目について、演奏データと、再生する MIDI機器が対応しているタイプが一致していないと再生できません。

- ・ ディスクのフォーマット(CLP-170)
- ・ シーケンスフォーマット
- ・ 音色配列フォーマット

ディスクのフォーマット(CLP-170)

フロッピーディスクは、パーソナルコンピューターなどのいろいろな機器で、いろいろなデータの収納場所として使われます。その際、フロッピーディスクのデータの収納方式にはいくつかの種類があるため、その機器で対応している収納方式を、フロッピーディスクに最初に指定する必要があります。このことを「フォーマットする」と言います。(たとえば、白い紙に縦書き線を入れるか横書きの線を入れるかというようなことです。)

- フロッピーディスクには MF2DD(両面倍密度タイプ)と MF2HD(両面高密度タイプ)というタイプがあり、それぞれのタイプによってもフォーマット形式が異なってきます。
- ・ CLP-170 では両タイプのフロッピーディスクを 使って録音も再生もすることができます。
- CLP-170 でフロッピーディスクをフォーマット すると、2DDディスクは720KB、2HDディスクは 1.44MB にフォーマットされます。(「720KB」 「1.44MB」はデータの記憶可能容量を示す言葉 ですが、フォーマットの種類を表すときに、この ように言います。)
- 再生したいディスクのフォーマットと、再生したい MIDI 機器が対応しているディスクのフォーマットが一致していないと、再生できません。

シーケンスフォーマット

演奏データを記録する書式のことをシーケンス フォーマットと言います。

再生したい演奏データのシーケンスフォーマットと、再生したい MIDI 機器が対応しているシーケンスフォーマットが一致していないと、再生できません。

主なシーケンスフォーマットを紹介します。

■ SMF (スタンダード MIDI ファイル)

代表的なシーケンスフォーマットの1つです。

- 一般的な SMF には「フォーマット0」と「フォーマット1」があります。
- 多くの MIDI 機器が「SMF フォーマット 0」に 対応しています。また、市販のミュージックデー タの多くが、「SMF フォーマット0」で作られて います。
- ・ CLP-170/150 は、「SMF フォーマット 0 と 1」に 対応しています。
- ・ CLP-170/150 で録音した演奏データをディスク に保存すると「SMF フォーマット 0」になりま す。

Teses

ヤマハの多くの機器やミュージックデータで 採用されている代表的なシーケンスフォーマットの1つです。

· CLP-170/150 は「ESEQ」に対応しています。

音色配列フォーマット

MIDI では音色を番号で指定します。(プログラム チェンジナンバーと言います。)その番号の付け方 (音色を並べる順番)の規格を「音色配列フォー マット」と言います。

・ 再生したい演奏データの音色配列フォーマット と、再生したい MIDI 機器が対応している音色配 列フォーマットが一致していないと、音色が正 しく再生されません。

主な音色配列フォーマットを紹介します。

■ GM システムレベル 1: **Mi**□

代表的な音色配列フォーマットの1つです。

- 多くの MIDI 機器が「GM システムレベル 1」に 対応しています。また、市販のミュージックデー タの多くが「GM システムレベル 1」で作られて
- ・ CLP-170/150 は GM システムレベル1 に対応し ています。

■ XG : **X**€

「GM システムレベル 1」をさらに拡張し、豊か な表現力とデータの継続性を可能にしたヤマ ハの音源フォーマットの音色配列です。

- · CLP-170/150 は「 XG 」に対応しています。
- · CLP-170/150 のパネル音色を使って録音した演 奏データは、XG 対応の他の楽器でも再生す ることができます

■ DOC (Disk Orchestra Collection)

クラビノーバをはじめとするヤマハの多くの MIDI 機器で対応している音色配列です。ヤマハ 別売ミュージックデータ「ピアノアンサンブ ル」の DOC ファイルなどで使われています。 CLP-170 は「DOC」に対応しています。

- これらの条件を満たしていても、機器の仕 様や、演奏データの特殊な作り方により、 完全な互換性が実現できない場合もあり ます。
- ■「再生できる曲データの種類」(P75)もご覧 ください。次項でCLP-170で再生できる「別 売ミュージックデータのご紹介」を掲載し ています。

別売ミュージックデータの ご紹介(CLP-170)

パッケージソフト

フロッピーディスクで販売されているミュージックデータです。(株)ヤマハミュージックメディアから発売されています。

「ピアノアンサンブル」

データタイプ: SMF/XG、DOC、PSP

- ・オーケストラをバックにピアノパートを弾いたり、気軽にアンサンブル演奏が楽しめます。
- クラシック、ポピュラー、ジャズ、ファミリーの4 ジャンルがあります。

伴奏くんレパートリー集「楽器でうたおう」

データタイプ:SMF/XG

カラオケ感覚でどんな楽器でも気軽にアンサンブルが楽しめる楽譜付きミュージックデータです。

Muma II ソフト

ヤマハのお店に設置したコンピューターを使って ミュージックデータが購入できる新システムで す。4,500 タイトル、38,000 曲を超えるリストからお 好きなデータを選び、その場でディスクに収録で きます。データの試聴も可能です。



月刊「Piano」掲載楽譜対応データ

データタイプ: SMF / XG、DOC、PSP

・最新のヒット曲がすぐに弾ける月刊「Piano」のマンスリーベスト5を収録したデータです。CLP-170でお使いになる場合は、SMF/XGのデータをお買い求めください。楽譜は、月刊「Piano」掲載楽譜(毎月20日発売)が対応しています。





上記およびその他のミュージックデータについて詳しくは、ソフトカタログをご覧ください。

ヤマハのミュージックデータのほかにも、「データの互換性について」(P123)で説明したフォーマットに該当する、市販の多くのソフトがご利用いただけます。

各データタイプについて簡単に説明します。

PS(ピアノソフト)

イーシー ク

ファイルフォーマット: ESEQ (音色はピアノに固定) ・ピアノ演奏のリスニング&レッスンソフトで す。フリーテンポのデータです。

PSP(ピアノソフトプラス)

イーシーク ェックスジーファイルフォーマット:ESEQ/ XG

- · バック演奏付き「PS(ピアノソフト)」です。
- ピアノにバックバンド / バックオーケストラの 伴奏が付いたアンサンブルソフトです。
- ・フリーテンポのデータです。

DOC(ディスクオーケストラコレクション)

ファイルフォーマット: ESEQ/ DOC

ピアノとバックバンド/オーケストラのアンサンブルソフトです。

SMF/XG(スタンダードMIDIファイル/XG)

ファイルフォーマット: SMF / XG

基本設定一覧

機能		基本設定値	参照ページ		
音色選択		^{グランドピアノ 1} Grand Piano 1	P46		
スプリット機能		Off	P53		
スプリットポイント		F#2	P54		
リバーブ ON/OFF		گ [†] ک ON	P49		
コーラス ON/OFF		音色ごと	P49		
ブリリアンス機能		⁄ – マル Normal	P48		
iAFC ON/OFF (CLP-170)		ay ON	P50		
	拍子	4/4			
メトロノーム	音量	100	P55		
	音色	ਨੁਪਸ਼ਤ BellOff			
テンポ		120	P43,55,74		
トランスポーズ		0	P109		
ソングセレクト		ニューソング プリセットソング [NewSong]	P41,43,45		
ソングバランス		電源を入れたときの設定	P63		
		エキストラトラックチャンネル:3	P61		
録音モード		スタート:Normal	P59		
		エンド :Replace	P59		
キャラクターコード		ジャパニーズ Japanese	P72		

ソングセッティング

機能	基本設定値	参照ページ
ਰਸ਼ਹਰਮਤ 音符のタイミングのずれを修正する(Quantize)	Off	P91
スイングレート(SwingRate)	50%	101
最初の発音からすぐにスタートさせるかどうかを決める (QuickPlay)	مار On	P92
各チャンネルの中身を聞いて確かめる(ChannelListen)	_	P92
チャンネル単位でデータを消去する (ChannelClear)	_	P92
プロムトゥーリピート 範囲指定して繰り返し再生する(FromToRepeat)	リピートォフ RepeatOff	P92
フレーズマークを使って再生する(PhraseMark)	リピートオフ RepeatOff	P93
カングリピート 曲単位で繰り返し再生する(SongRepeat)	Off	P93

機能	基本設定値	参照ページ
メトロノームの拍子設定 (TimeSignature)	4/4	P94
メトロノームの音量設定 (MetronomeVolume)	100	P94
メトロノームの音色設定 (MetronomeSound)	ベルオフ BellOff	P94

ボイスセッティング

機能	基本設定値	参照ページ
^{オクターブ} オクターブの設定(Octave)	音色ごと	P96
_{ボリューム} 音量の設定 (Volume)	音色ごと	P96
左右の音の位置の設定(Pan)	音色ごと	P96
デチューン 音の高さの微調整(デュアルのみ) (Detune)	音色ごと	P96
リバーブタイプの設定(Reverb Type)	音色ごと	P97
リバーブのかかり具合の設定 (ReverbSend)	音色ごと	P97
コーラスタイプの設定(ChorusType)	音色ごと	P97
コーラスのかかり具合の設定 (Chorus Send)	音色ごと	P97
コーラス ON/OFF の設定 (ChorusOnOff)	音色ごと	P98
DSP タイプの設定 [DSP Type(DSP)]	音色ごと	P98
バイフロータースピード ビブラフォンのビブラート効果のスピードの設定(VibeRotorSpeed)	音色ごと	P98
ビブラフォンのビブラート効果 ON/OFF の設定 [VibeRotorOnOff(RotorOnOff)]	音色ごと	P99
ロータリースピーカーの回転スピードの設定 [RotarySpeed(Rot.Speed)]	音色ごと	P99
DSP 効果のかかり具合の設定 (DSPDepth)	音色ごと	P99
音の明るさを調節する(Brightness)	音色ごと	P99
ハーモニックコンテント バーモニック レゾナンス効果を調節する [HarmonicContent(Harmonic)]	音色ごと	P99
イコライザーの低域周波数を調節する [EQ LowFreq.(EQ L.Freq)]	音色ごと	P100
イコライザーの低域ゲイン値 (増幅量)を調節する (EQ LowGain)	音色ごと	P100
イーキューバイフリケンシー イコライザーの高域周波数を調節する [EQ HighFreq.(EQ H.Freg)]	音色ごと	P100
イコライザーの高域ゲイン値 (増幅量)を調節する (EQ HighGain)	音色ごと	P100
タッチに対する音量変化度合の設定(TouchSense)	音色ごと	P100
右ペダルの機能設定 (RPedal)	音色ごと	P101
まん中ペダルの機能設定 (MPedal)	音色ごと	P101
左ペダルの機能設定 (LPedal)	音色ごと	P101
外部ペダルの機能設定(AuxPedal)	音色ごと	P101

iAFC セッティング(CLP-170)

機能	基本設定値	参照ページ
iAFC タイプの選択(iAFC Type)	SpatialEnsEfx/NaturalSndBrd: \$\frac{2\pi \pi \pi \pi}{\pi \pi \pi \pi \pi}}{\text{Medium}}\$ DynDmpEfx: SemiConcert	P102
iAFC のかかり具合の設定(iAFC Depth)	106	P102
iAFC のキャリブレーション(自動調整)をする(Calibration)	_	P103
iAFC の設定を基本設定に戻す(iAFC Default)	_	P103

MIDI セッティング

機能	基本設定値	参照ページ
ミティ MIDI 送信チャンネルの設定 (Midiout Channel)	Main: Ch1, Left: Ch2, \(\frac{\nu_{7}}{\nu_{7}}\) \(\frac	P105
MIDI 受信チャンネルの設定 (MIDIIn Channel)	Ch1 ~ 16 :Song、Ch17: $^{+-\pi-F}$ Keyboard、Ch18: Main、 Ch19: Left、Ch20: Layer、 $^{+}$ Ch21: LeftLayer、他: Off	P105
ローカルコントロール ON/OFF の設定(LocalControl)	ช่ว On	P106
ミディアウトセレクト 手弾き音か曲再生音のどちらを MIDI 送信するかの設定(MidiOutSelect)	^{≠−π−} κ Keyboard	P106
ドディ MIDI 受信するデータの種類の設定 (ReceiveParameter)	すべてのデータが On	P106
ドランスミットパラメーター MIDI 送信するデータの種類の設定 (TransmitParameter)	すべてのデータが On	P106
パネル初期設定データの送信(InitialSetup)	_	P107
ждалуць эвугт 音色設定データのバルクダンプの実行(Voice Bulk Dump)	_	P107

アザーセッティング

機能	基本設定値	参照ページ
タッチレスポンス タッチ感度の選択(TouchResponse)	≅೯ィア᠘ Medium	P108
¬ィックスト Fixed のボリューム	64	P106
_{チューン} 音の高さの微調整 (Tune)	A3=440.0Hz	P108
ピアノ音色の調律曲線の設定 (PianoTuningCurve)	ストレッチ Stretch	P108
ます。 音律の選択 (Scale) 基音	r⊐-lu Equal C	P109
スプリットポイントを決める (SplitPoint)	F#2	P109
キー(調)を変える(Transpose) トランスポーズ量	₹Z∮- Master O	P109
ソフトペダルのかかり具合の設定(SoftPedalDepth)	5	P110
弦共鳴音(ストリングレゾナンス)のかかり具合の設定 ストリングレゾナンス)のかかり具合の設定 (StringResonanceDepth)	5	P110
ダンパーペダル使用時の共鳴効果 (サステインサンプリング)の サスティンサンプリング かかり具合の設定 (Sustain Sampling Depth)	5	P110
キーオフ音の音量設定(KeyOffSamplingDepth)	5	P110
ビブラフォンのペダル機能の選択(VibraphonePedalMode)	ピアノライク PianoLike	P110
スタート/ストップ SONG【START/STOP】機能のペダルへの割り当て(PedalStart/Stop)	どのペダルも Ōff	Plll
外部ペダルのタイプ選択(AuxPedalType)	Make	Plll
バーフペダルが効き始めるポイントの設定(HalfPedalPoint)	0	P111
ピッチベンドロの設定(PitchBendRange)	2	Plll
スピーカーの ON/OFF を切り替える設定(Speaker)	ノーマル Normal (HeadphoneSW)	Plll
電源 OFF 時に保存する項目の設定(MemoryBackUp)	トランスポーズ メイン/ レフトポイス メトロノーム Transpose、Main/LeftVoice、Metronome セッティング アザーセッティング オフ オン Setting、OtherSetting:Off、他:On	P112
基本設定に戻す (Factorysetting)	メモリーソングエクスクルーディッド MemorySongExcluded	P112

パネル音色のご紹介

音色グループ	音色名	ステレオ サンプリング	タッチ センス	ダイナミック サンプリング	キーオフ サンプリング	ストリング レゾナンス	音色紹介
グランドピアノ 1 GRANDPIANO 1	ศร⊳หะฅ/ 1 Grand Piano 1	0	0	0	0	0	フルコンサートグランドピアノからサンプリングしました。3段階のダイナミックサンプリング、ダンパーペダル使用時の音色変化、鍵盤を離した時の微妙な発音まで、アコースティックピアノに極限まで近づけたぜいたくな音作りです。また、生ピアノ独特の、弦どうしの共鳴(ストリングレゾナンス)も再現しました。クラシックはもちろん、どんなジャンルのピアノ曲にも合います。
	Mellow Piano	0	0	0	0	0	暖かみのあるメローなピアノの音です。クラ シック音楽に最適です。
	Rock Piano	0	0	0	0	0	明るい響きを持ったブライトピアノの音で す。ロック系の音楽に最適です。
	ホンキートンクピアノ Honky Tonk Piano	0	0	0	0	×	ホンキートンク風のピアノの音です。グランドピアノと異なったキャラクターをお楽しみください。
GRANDPIANO2	ਰੁਤੁਮੁਸ਼ਟਾ 2 Grand Piano 2	0	0	×	×	×	明るい響きを持った広がりのあるクリアなピアノの音です。ポピュラー音楽に最適です。
	ਰਤਸਮਦਾਸ਼ Bright Piano	0	0	×	×	×	広がりのある明るいピアノの音です。ポピュ ラー、ロックなどの音楽に最適です。
エレクトリックピアノ 1 E.PIANO 1	ェレクトリックピアノ 1 E.Piano 1	×	0	0	×	×	FM シンセサイザーによる電子ピアノの音です。タッチの強弱に応じて音色の変化も楽しめます。ポピュラー音楽に最適です。
	Synth Piano	×	0	×	×	×	ポピュラー音楽でよく耳にするシンセサイ ザーによる電子ピアノの音です。ピアノとの デュアルでも楽しめます。
エレクトリックピアノ2 E.PIANO2	E.Piano 2	×	0	0	0	×	金属片をハンマーでたたいて発音させる電気 ピアノの音です。弱く弾いたときは柔らか く、強く弾くと芯のある音がします。
	ビンテージェレクトリックピアノ Vintage E.Piano	×	0	0	×	×	異なるタイプの電気ピアノの音です。ロック、ポピュラー音楽によく使われています。
HARPSICHORD	Harpsichord 8'	0	×	×	0	×	バロック音楽でよく使われる楽器の音です。 タッチによって音量は変わらず、鍵盤を離し たときには独特の発音があります。
	ハープシコード 8'+4' Harpsichord 8'+4'	0	×	×	0	×	オクターブ上の音がミックスされたハープシ コードの音です。より華やかさが感じられま す。
エレクトリッククラビコード E.CLAVICHORD	エレクトリッククラビコード E.Clavichord	×	0	×	0	×	電磁ピックアップの付いた鍵盤式打弦楽器です。ファンキーなサウンドはブラックコンテンポラリー音楽などでおなじみです。その構造から、鍵盤を離したときには独特の発音があります。
	^{ภรภภระ} Wah Clavi.	×	0	×	0	×	個性的なエフェクトをプリセットしています。
VIBRAPHONE	Vibraphone	0	0	0	×	×	比較的柔らかなマレットでたたいたビブラ フォンの音です。強く弾くほど金属的な音に なります。
	ี Marimba	0	0	×	×	×	ステレオサンプリングによる広がり感と臨場 感あるマリンバの音です。
	ਦਮਕੁਜ਼ Celesta	0	0	0	×	×	セレステ(鍵盤を弾くと、ハンマーが金属製の音板をたたいて音を出す打楽器)の音です。チャイコフスキーの組曲「くるみ割り人形」の「こんぺいとうの踊り」での印象的なフレーズが有名です。

音色グループ	音色名	ステレオ サンプリング	タッチ センス	ダイナミック サンプリング	キーオフ サンプリング	ストリング レゾナンス	音色紹介
^{≠9−} GUITAR	ナイロンギター Nylon Guitar	(0)	0	(0)	×	×	暖かみのあるナチュラルなナイロンギターの音です。静かな曲で雰囲気を楽しんでください。 (CLP-170 では、ステレオサンプリングによる臨場感ある音です。強く弾くとハーモニクスの音が出てギターらしさを感じることができます。)
	Steel Guitar	×	0	×	×	×	明るく華やかな感じのするスチールギターの音 です。ポピュラー音楽に最適です。
CHURCH オルガン ORGAN	ארטאזעדי Pipe Organ אייניבערע Principal	0	×	×	×	×	パイプオルガンのプリンシパル系 (金管楽器系) の混合音栓の音 (8フィート+4フィート+2 フィート) です。バロック時代の教会音楽の演奏に適しています。
	radanabababa Pipe Organ Tutti	0	×	×	×	×	バッハの「トッカータとフーガ」で有名なパイ プオルガンのフルカプラーの音です。
	パイプオルガン Pipe Organ フルート 1 Flute 1	0	×	×	×	×	パイプオルガンのフルート系 (木管楽器系)の混合音栓の音 (8フィート+4フィート)です。 讃美歌の伴奏などに適した柔らかい音です。
	ולילאוואלי Pipe Organ אייירי Flute2	0	×	×	×	×	パイプオルガンのフルート系(木管楽器系)混合 音栓の音(8フィート+4フィート+1(1/ 3)フィート)です。PipeOrganFlute1より やや華やかな音色で、ソロ向きです。
ジャズオルガン JAZZORGAN	ಶ್ರಸಸ್ಕುಗ್ಗಳು Jazz Organ	×	×	×	×	×	歯車回転式電気オルガンの音です。ジャズ、 ロックなどの音楽でよく用いられます。
	при Огдан Rotary Organ	×	×	×	×	×	明るく華やかな感じのする電気オルガンの音で す。
	^{メローオルガン} Mellow Organ	×	×	×	×	×	メローな感じの電気オルガンの音です。落ち着 いた曲に最適です。
STRINGS	รหมว <i>ต</i> ร Strings	0	0	×	×	×	ステレオサンプリングでリアルな響きがする大編成弦楽アンサンブルの音です。ピアノとの デュアルでも楽しめます。
	องชุมหม่า Synth Strings	×	0	×	×	×	明るく広がりのあるストリングスの音です。ア ンサンブルのバックの通奏音に適しています。
	Slow Strings	0	0	×	×	×	立ち上がりの緩やかな弦楽アンサンブルの音で す。GRAND PIANO や E.PIANO とのデュア ルに向いています。
OHOIR	2917 Choir	×	0	×	×	×	空間に広がる心和む合唱の音です。スローな曲 で和音の広がりが得られます。
	Slow Choir	×	0	×	×	×	立ち上がりの緩やかな合唱の音です。 グランドピアノ GRAND PIANO や E.PIANO とのデュアルに 向いています。
	Scat	×	0	0	×	×	ジャズのスキャットが楽しめます。弾く強さ、 音域でいろいろな音が飛び出します。
SYNTH.PAD	Synth Pad l	×	0	×	×	×	暖かくメローで広がりのあるシンセ音です。ア ンサンブルのバックの通奏音に最適です。
	Synth Pad2	×	0	×	×	×	空間的広がりのあるクリアなシンセ音です。ア ンサンブルのバックの通奏音に最適です。
ウッドベース WOOD BASS	_{ウッドベース} Wood Bass	×	0	×	×	×	アップライトベースを指で弾く奏法の音です。 ジャズやラテン音楽などによく用いられます。
	Bass & Cymbal	×	0	×	×	×	シンバルの音を重ねてあります。ジャズのウ オーキングベースに用いると効果的です。
エレクトリックベース E.BASS	_{тирниурк-х} Electric Bass	×	0	×	×	×	エレクトリックベースの音です。ジャズ、ロック、ポピュラーなどの音楽によく用いられます。
	รมรุกมสักล Fretless Bass	×	0	×	×	×	フレッドレスベースの音です。ジャズ、フュー ジョンなどの音楽に向いています。

^{*(○)}はCLP-170のみです。

2つの音色の組み合わせ例 (デュアルとスプリット)

	MAIN + MAIN	グランドピアノ 1 エレクトリックピアノ 1 Grand Piano 1 + E.Piano 1 グランドピアノ 1 エレクトリックピアノ 2 Grand Piano 1 + E.Piano 2	ポピュラー音楽でよく使われる組み合わせです。	
	xay xay MAIN + MAIN	グランドピアノ シンセピアノ Grand Piano 1 + Synth Piano	ファンタジックな広がりのあるピアノの音です。	
デ	MÁIN + MÁIN	ਰੁਤਮੁਸਟਾਸਟ Grand Piano 2 + Grand Piano 2	自動的にオクターブ離れた音域で重ねて弾いているよ うになります。サルサ独特の伴奏などに合います。	
アル	MAIN + MAIN	エレクトリックピアノ1 スロークワイア E.Piano 1 + Slow Choir	ロマンチックなバラードなどに向いています。	
10	xay xay MAIN + MAIN	エレクトリックピアノ2 エレクトリッククラビコード E.Piano 2 + E.Clavichord	ファンクやリズム & ブルース、ソウルミュージックに 合います。	
	MAIN + MAIN	ハープシコード 8' ストリングス Harpsichord 8' + Strings	バロック音楽にピッタリの組み合わせです。	
	MÁÍN + MÁÍN	Celesta + Synth Strings	ストリングスにベルの音が加わったようなイメージです。 音が左右に揺れるディレイ効果が自動的にかかります。	
	MAIN / LEFT	グランドピアノ 1 ウッドベース Grand Piano 1 / Wood Bass ベース &シンバル または Bass & Cymbal	軽快なジャズを弾くのにお勧めです。ダンパーペダルは 右鍵域の音色だけに効きます。	
スプ	MÁIN / LEFT Celesta / Choir		ほのぼのとしたイメージの、かわいらしい曲によく合い ます。	
ノリット	MÁÍN / LEFT Choir / Grand Piano 1		ピアノアルペジオにのせてゆったり弾いてみてください。Choir は和音で弾くとより雰囲気が出ます。	
•	MAIN / LEFT Scat / Wood Bass	おしゃれなジャズコーラスのイメージです。Scat は タッチの強弱でいろいろな表情を見せる音色です。		
	MAIN / LEFT	エレクトリックピアノ2 スキャット EPiano 2 / Scat	スキャット Scat でベースのように弾いてもおもしろいです。	
デュア	MÁÍN + MÁÍN / LEFT	グランドピアノ 1 Grand Piano 1 + Synth Strings / グランドピアノ 1 Grand Piano 1	ピアノにストリングスが重なり厚みのあるサウンドに なります。	
ル・スプ	MAIN + MAIN / LEFT	グランドピアノ2 Grand Piano 2 + E.Piano 1 / エレクトリックベース Electric Bass	フュージョン向きのサウンドです。リバーブやコーラス を深めにかける(P97)と気分が出ます。ダンパーペダ ルは右鍵域の音色だけに効きます。	
フリット	MÁÍN + MÁÍN / LEFT + LEFT	ハープシコード8+4* Harpsichord 8'+4' + Strings / ハープシコード8+ストリングス Harpsichord 8' + Strings	とても華やかな演奏になります。	

エックスジー XG 音色一覧

■ Bank Select MSB=00

Instrument	D	Bank 0	D1 *		KSP Benk 1		Stereo	\neg	Single	\neg	Slow		Fast Decay	Double Attacl		Bright E	Da 1		Dark	_		Resonant		Attack
Group	Pgm#	Bank Select LSB=00		2		E	Bank 3	E	Bank 6	E	Bank 8	E	Bank 12 E	Bank 14	E	Bank 16 E	Bank 17	E	Bank 18 E	Ban	k 19	E Bank 20	E	Bank 24
ai iO		Acoustic Grand Piano Bright Acoustic Piano			GrndPnoK BritPnoK														wellour 2					
	3	Electric Grand Piano Honky-tonk Piano	HnkvTonk	2	ElGrPnoK HnkyTnkK	2		+		+					Н								Н	
	5	Electric Piano 1 Electric Piano 2	E.Piano1	2	El.Pno1K El.Pno2K	1		#		4									MelloEP1 2					
	7	Harpsichord	Harpsi.	1	Harpsi.K	1		#																
hromatic	9	Clavi Celesta	Celesta	1	Clavi K	1		+		+		Н			Н								Н	
ercussion		Glockenspiel Music Box	Glocken MusicBox	1 2				\mp		-														
	12	Vibraphone Marimba	Vibes		Vibes K MarimbaK	1		#		4														
	14	Xylophone	Xylophon	1	Walliban	ì		#																
	16	Tubular Bells Dulcimer	Dulcimer	1				+		+					Н								Н	
)rgan		Drawbar Organ 1 Percussive Organ	DrawOrgn PercOrgn	1				7		4														70sPcOr1
	19	Rock Organ	RockOran	2				#		1														70010011
	21	Church Organ 1 Reed Organ	ReedOrgn	1				1		1														
		Accordion Hamonica	Acordion Harmnica	2				+		4														
iuitar	24 25	Tango Accordion Acoustic Guitar (nylon) 1		2				7		4						NylonGt2 1								
Jones	26	Acoustic Guitar (steel)	SteelGtr	1				#								SteelGt2 1								
	28	Electric Guitar (jazz) Electric Guitar (clean)		1		Н		+		+					Н				MelloGtr 1				Н	
		Electric Guitar (muted) Overdriven Guitar	Mute.Gtr Ovrdrive	1				\mp		\blacksquare														
	31	Distortion Guitar	Dist.Gtr	1				#		1														
lass	33	Guitar Harmonics Acoustic Bass	Aco.Bass	1				1		1														
	35	Electric Bass (finger) Electric Bass (pick)	FngrBass PickBass	1		Н		+		+		Н			Н				FingrDrk 2				Н	
		Fretless Bass Slap Bass 1	Fretless SlapBas1	1				7		4														
	38	Slap Bass 2	SlapBas2	1				#											0 0 40			F 10 0		A : ID
	40	Synth Bass 1 Synth Bass 2	SynBass2	2				N	MelloSBa 1	1			Seq Bass 2						SynBa1Dk 1 ClkSynBa 2	SynBa2	Dk	FastResB	1	AcidBass
strings		Violin Viola	Viola	1				I			Slow VIn	1												
	43	Cello Contrabass	Cello	1						ı														
	45	Tremolo Strings	Trem.Str	1							SlwTrStr	1												
	46 47	Pizzicato Strings Orchestral Harp		1																				
nsemble	48	Timpani String Ensemble 1	Timpani	1			S.Strngs 2	2		Į.	Slow Str	1												Arco Str
	50	String Ensemble 2 Synth Strings 1	Strings2	1 2			S.SlwStr 2					2												.23 30
	52	Synth Strings 2	Syn.Str2	2				1		1														
	53 54	Choir Aahs Voice Oohs		1			S.Choir 2	2		+					Н	Ch.Aahs2 2				-				
		Synth Voice Orchestra Hit	SynVoice	1				#		4														
rass	57	Trumpet	Trumpet	1				#		#						Trumpet2 1	BriteTrp	2						
	59	Trombone Tuba	Tuba	1				+		+		Н			Н	Tuba 2 1			Trmbone2 2				Н	
	60	Muted Trumpet French Horn		1				Į,	rHrSolo 1	1														
	62	Brass Section 1	BrasSect	1 2									Quack Br 2									RezSynBr	2	DolyProc
	64	Synth Brass 1 Synth Brass 2	SynBrss2	1				#					Quack BI 2						Soft Brs 2			nezayiibi	_	rulyBiss
Reed		Soprano Sax Alto Sax	Alto Sax	1				+		+		Н			Н								Н	
	67	Tenor Sax Baritone Sax	TenorSax	1				#		4														
	69	Oboe	Oboe	2				#		1														
	71	English Horn Bassoon	Bassoon	1				+		1														
Pipe	72 73	Clarinet Piccolo	Clarinet Piccolo	1				7		4														
		Flute Recorder	Flute	1				#		1														
	76	Pan Flute	PanFlute	1				#																
		Blown Bottle Shakuhachi		2		Н		+		+		Н			Н								Н	
	79 80	Whistle Ocarina		1				7		1														
ynth Lead	81	Lead 1 (square)	SquareLd	2				5	SquarLd2 1 Saw Ld 2 1	1	MSquare	2							Hollow 1	Shroud	i i	2		
	83	Lead 2 (sawtooth) Lead 3 (calliope)	CaliopLd	2				1	odw LU Z		MRCYOILL	-							Dyna Saw 1	Digi Sa	AW.	2 Big Lead	-	HeavySyn
	85	Lead 4 (chiff) Lead 5 (charang)	CharanLd	2																				
	86	Lead 6 (voice) Lead 7 (fifths)	Voice Ld	2											F									SynthAah
	88	Lead 8 (bass+lead)	Bass&Ld	2				1								Big&Low 2								
Synth Pad	90	Pad 1 (new age) Pad 2 (warm)	Warm Pad	2												ThickPad 2	Soft Pad	2	Sine Pad 2					
	91	Pad 3 (polysynth) Pad 4 (choir)		2				T		1														
	93	Pad 5 (bowed) Pad 6 (metallic)	BowedPad	2						1														
	95	Pad 7 (halo)	Halo Pad	2																				
ynth Effects	97	Pad 8 (sweep) FX 1 (rain)	Rain	2																		Shwimmer	2	
	98	FX 2 (soundtrack) FX 3 (crystal)	SoundTrk	2									SynDrCmp 2	Popcorn	2				TinyBell 2					
	100	FX 4 (atmosphere)	Atmosphr	2									_, Z	. ороби	Ĺ					HollwF	RIs	2		
	102	FX 5 (brightness) FX 6 (goblins)		2																				
	103	FX 7 (echoes) FX 8 (sci-fi)	Echoes	2				T		I	Echoes 2	2		Echo Pan	2									
thnic	105		Sitar	1				1																
	107	Shamisen	Shamisen	1																				
		Kalimba	Kalimba	1																				
	110	Bagpipe Fiddle		2				T		1														
orouge:	112	Shanai	Shanai	1																				
ercussive	114	Tinkle Bell Agogo	Agogo	2																				
	116	Steel Drums Woodblock	Woodblok	2				I		I														
	117	Taiko Drum	TaikoDrm	1 2																				
	119	Melodic Tom 1 Synth Drum	Syn Drum	1																				
ound Effects	121	Reverse Cymbal Guitar Fret Noise	FretNoiz	1				I		I		I												
	122	Breath Noise	BrthNoiz	2																				
	124	Seashore Bird Tweet	Tweet	2																				
		Telephone Ring	Telphone	1						4														
	126	Helicopter Applause	Helicptr	1																				

録

Bank 0と同じ音色が入っています。

音は鳴りません。

E エレメント数

nstrument							Ve	lo-Switch	Xfade		other wave								
Group	Pgm#	Bank 0 Bank Select LSB=00	Bank 0	E Ba	ank 41	E Bank 42	E Ba	ank 43 E	Bank 45	E	Bank 64 E	Bank	65 E	Bank 66	E Bank 6	7 E Bank 68	E Bank 69	E Bank 70	E Bank
ano	1	Acoustic Grand Piano	GrandPno 2	2 Drea	am 2	2													
		Bright Acoustic Piano Electric Grand Piano	BritePno 2 El.Grand 2	2 Lay	erCP2 2	2				H			-						
	4	Honky-tonk Piano Electric Piano 1	HnkyTonk 2 E.Piano1 2	2					VX El.P1	2	60sEl.P1 1								
	6	Electric Piano 2	E.Piano2 2	2 DX+	+Analg 2	DXKotoEP	2			2	003E 1								
	7 8	Harpsichord Clavi	Harpsi. 1	2						H	PulseClv 1	PierceCl	2						
romatic	9	Celesta	Celesta	1															
rcussion		Glockenspiel Music Box	Glocken 1 MusicBox 2	1 2						H	Orgel 2								
	12	Vibraphone	Vibes :	1					HardVibe	2	SineMrmb 2								
		Marimba Xylophone		1						H	Siriewiring 2		-						
		Tubular Bells Dulcimer	TubulBel 1 Dulcimer 1	1						Н									
rgan	17	Drawbar Organ 1	DrawOrgn '								Organ Ba 1	70sDrOr	2 2	CheezOrg	2 DrawOrg3	2			
	18	Percussive Organ Rock Organ	PercOrgn 2							Н	RotaryOr 2	SloRota	2	FstRotar	2				
	20	Church Organ 1	ChrchOrg 2 ReedOrgn 1	2								TrmOrgF	1 2						
		Reed Organ Accordion	Acordion 2	2						H			-						
	23	Hamonica Tango Accordion	Harmnica 1 TangoAcd 2								TngoAcd2 2								
uitar	25	Acoustic Guitar (nylon) 1	NylonGtr :	1			Vel	GtHrm 2			Tigortoaz E								
	26 27	Acoustic Guitar (steel) Electric Guitar (jazz)	SteelGtr '	1 Stl&	kBody 2	2				Н			-						
	28	Electric Guitar (clean)	CleanGtr '																
		Electric Guitar (muted) Overdriven Guitar	Mute.Gtr '		teStIG 2	2		kGtr2 2 Pinch 2	Jazz Man	1			-						
	31	Distortion Guitar Guitar Harmonics	Dist.Gtr '	1 Fee	dbkG2 2	2						GtFeedb		GtrHrmo2	1				
ass	33	Acoustic Bass	Aco.Bass 1					_	VXUprght	2				GIMINOZ	1				
		Electric Bass (finger) Electric Bass (pick)	FngrBass 'PickBass '				Fng	rSlap 2	FngBass2	2		Mod.Bas	s 2						
	36	Fretless Bass	Fretless :	1															
		Slap Bass 1 Slap Bass 2	SlapBas1 SlapBas2	1			Velo	Slap 2											
	39	Synth Bass 1	SynBass1		Page		1				Orbiter 2	Sqr.Bass	1	RubberBa	2				
rings	41	Synth Bass 2 Violin	Violin '	2 DX	Bass 2						X WireBa 2								
	42	Viola Cello	Viola Cello	1						ø			Ŧ						
	44	Contrabass	Contrabs :	1						Н									
	45 46	Tremolo Strings Pizzicato Strings	Trem.Str Pizz.Str	1						Н									
	47	Orchestral Harp	Harp '																
nsemble	48	Timpani String Ensemble 1	Timpani Strings1	1 Orcl	hstr2 2	2 TremOrch	2		Velo.Str	2			-						
	50	String Ensemble 2	Strings2	1 King	gdom 2	2					70s Str 1	Strings3	1						
		Synth Strings 1 Synth Strings 2	Syn.Str1 2 Syn.Str2 2							Н	Syn Str4 2	Syn Str5	2						
	53	Choir Aahs	ChoirAah 1	1															
	55	Voice Oohs Synth Voice	SynVoice 1	1 Cho	oral 2	2					AnaVoice 1								
rass	56 57	Orchestra Hit Trumpet	Orch.Hit 2 Trumpet 1	2							Impact 2								
1400	58	Trombone	Trombone 1	1															
	59 60	Tuba Muted Trumpet	Tuba ' Mute.Trp '	1						H			-						
	61	French Horn	Fr. Horn 2	2 1 Hi B	2	M-II-D-	2												
	63	Brass Section 1 Synth Brass 1	SynBrss1 2	2		2 MelloBrs	2		AnVelBr1	2 .	AnaBrss1 2								
eed		Synth Brass 2 Soprano Sax	SynBrss2 'SprnoSax '	1 Cho	oirBrs 2	2			AnVelBr2	2	AnaBrss2 2		-						
000	66	Alto Sax	Alto Sax				Нур	rAlto 2											
		Tenor Sax Baritone Sax	TenorSax 'Bari.Sax '	1 Soft	tTenr 2	2				Н	TnrSax 2 1		-						
	69	Oboe		2															
		English Horn Bassoon	Bassoon '							H			-						
ipe	72 73	Clarinet Piccolo	Clarinet ' Piccolo '	1						Н									
.pc	74	Flute	Flute :	1															
	75 76	Recorder Pan Flute	Recorder 1	1						H			-						
	77	Blown Bottle Shakuhachi	Bottle 2																
	79	Whistle	Shakhchi 2 Whistle	1						Н									
ynth Lead	80	Ocarina Lead 1 (square)	Ocarina ' SquareLd 2	1						Н	Mellow 2	SoloSine	2	SineLead	1				
,	82	Lead 2 (sawtooth)	Saw Ld 2	2 Dr. l	Lead 2	2			VeloLead	2									
	84	Lead 3 (calliope) Lead 4 (chiff)	Chiff Ld 2	2						H	Rubby 2	PureLea							
	85	Lead 5 (charang)	CharanLd 2	2							DistLead 2	WireLea	d 2						
	87	Lead 6 (voice) Lead 7 (fifths)	Fifth Ld 2	2 2							Vox Lead 2								
ynth Pad	88 89	Lead 8 (bass+lead) Pad 1 (new age)	Bass&Ld 2 NewAgePd 2								Fat&Prky 2 Fantasy 2	Soft Wrl	2						
,	90	Pad 2 (warm)	Warm Pad 2								Horn Pad 2	RotarStr							
		Pad 3 (polysynth) Pad 4 (choir)	PolySyPd 2 ChoirPad 2	2							PolyPd80 2 Heaven 2	ClickPac	2	Ana. Pad Itopia	2 SquarPac 2 CC Pad	2			
	93	Pad 5 (bowed) Pad 6 (metallic)	BowedPad 2	2							Glacier 2 Tine Pad 2	GlassPa Pan Pad	d 2						
	95	Pad 7 (halo)	Halo Pad 2	2								an rao							
ynth Effects		Pad 8 (sweep) FX 1 (rain)	SweepPad 2 Rain 2						ClaviPad		PolarPad 2 HrmoRain 2	AfrenWn	d o		2				
	98	FX 2 (soundtrack)	SoundTrk 2	2	D						Ancestrl 2					0 1/2 - 2	0 D: 'F "	0 4:0 ::	
	99 100	FX 3 (crystal) FX 4 (atmosphere)		2 Clea	arBel 2	ChorBell	2				SynMalet 1 NylnHarp 2	SftCryst Harp Vo	2	LoudGlok AtmosPad	2 ChrstBel 2 Planet	2 VibeBell 2	2 DigiBell	2 AirBells	2 BellHar
	101	FX 5 (brightness)	Bright 2	2							FantaBel 2						2	Night	2 (3)
	103	FX 6 (goblins) FX 7 (echoes)	Goblins 2 Echoes 2	2							EchoBell 2	Creeper Big Pan	2	Ring Pad SynPiano	2 Ritual 2 Creation	2 ToHeaven 2 StarDust	2 Reso&Pan	Night 2	2 Glisten
hnic	104	FX 8 (sci-fi) Sitar	Sci-Fi 2 Sitar	2							Starz 2								
	106	Banjo	Banjo 1	1															
	107 108	Shamisen Koto	Shamisen '	1						H									
	109	Kalimba	Kalimba '	1															
	111	Bagpipe Fiddle	Fiddle '	1															
rcussive	112	Shanai	Shanai '	1							Shanai 2 1								
cussive	114	Tinkle Bell Agogo	Agogo 2	2															
	115	Steel Drums Woodblock	SteelDrm 2 Woodblok	2									T						
	117	Taiko Drum	TaikoDrm '	1															
	118	Melodic Tom 1 Synth Drum	MelodTom 2 Syn Drum	2							Mel Tom2 1 Ana Tom 1	Real Ton ElecPerd	1 2		2				
	120	Reverse Cymbal	RevCymbl :									_,001 610							
und Effects		Guitar Fret Noise Breath Noise	FretNoiz 2 BrthNoiz 2	2						H									
	123	Seashore	Seashore 2	2															
			Tweet 2	2															
	124 125	Telephone Ring		1															
	124 125 126	Telephone Ring Helicopter Applause	Telphone Helicptr Applause	1															

	SFX
Pch#	Bank 0
2	CuttngNz CttngNz2
4	Str Slap
6	
8	
9 10	
10 11 12	
13	
15	
16 17	Fl.KClik
18	
20	
22	
23 24	
25 26	
27	
29	
30 31	
32	Shower
34	Thunder Wind
36 37	
38	Bubble Feed
39 40	
41	
43	
45	
46 47	
48	Dog
50	Horse Tweet 2
51 52	.wodl 4
53 54	
55 56	Ghost Maou
57	
59 60	
61	
62 63	
64 65	PhonCall
66	DoorSqek
68	Door Slam ScratchC ScratchS WindChim
69 70	ScratchC ScratchS WindChim Telphon2
71 72	Telphon2
73	
75 76	
77	
78 79	
80 81	CarElont
82	CarElgnt CarTSqel Car Pass
84	
	Siren Train
87 88	JetPlane Starebin
89 90	Burst Coaster
91	Coaster Submarin
93	
94 95	
96 97	Laugh
98 99	Scream
100	Punch Heart Footstep
102	. Journal
103 104	
105	
107 108	
109	
111	
113	MchinGun
114 115 116	LaserGun Xplosion Firework
117	Firework
118 119	
120	
122	
124	
125 126	
127	

Instrument Group	Pgm#	Bank 0 Bank Select LSB=00	Bank 0	E	Bank 72	E	Bank 96	E	Bank 97	E	Bank 98	Ε	Bank 99	E	Bank 100	Ε	Bank 101	E
Piano	1 2	Acoustic Grand Piano Bright Acoustic Piano	GrandPno BritePno	2														F
	3 4	Electric Grand Piano Honky-tonk Piano	El.Grand HnkyTonk	2														I
	6	Electric Piano 1 Electric Piano 2	E.Piano1 E.Piano2	2														Ė
Chromatic	7 8 9	Harpsichord Clavi Celesta	Harpsi. Clavi. Celesta	1 2 1														Ė
Percussion	10	Glockenspiel Music Box	Glocken	1														F
	12 13	Vibraphone Marimba	Vibes Marimba	1				=	Balimba	2	Log Drum	2				F		F
	14 15	Xylophone Tubular Bells	Xylophon TubulBel	1			ChrchBel	2	Carillon	2								F
Organ	16 17	Dulcimer Drawbar Organ 1	Dulcimer DrawOrgn	1			Cimbalom	2	Santur	2								H
	18 19	Percussive Organ Rock Organ	PercOrgn RockOrgn	2														t
	20 21 22	Church Organ 1 Reed Organ Accordion	ChrchOrg ReedOrgn Acordion	1 2														Ė
	23	Hamonica Tango Accordion	Harmnica TangoAcd	1														F
Guitar	25 26	Acoustic Guitar (nylon) 1 Acoustic Guitar (steel)		1			Ukulele Mandolin	1 2								F		F
	27 28	Electric Guitar (jazz) Electric Guitar (clean)	Jazz Gtr CleanGtr	1		-												F
	29 30	Electric Guitar (muted) Overdriven Guitar	Mute.Gtr Ovrdrive	1														E
	31 32	Distortion Guitar Guitar Harmonics	Dist.Gtr GtrHarmo	1														H
Bass	33 34 35	Acoustic Bass Electric Bass (finger)	Aco.Bass FngrBass PickBass	1 1														l
	36 37	Electric Bass (pick) Fretless Bass Slap Bass 1	Fretless SlapBas1	1			SynFretl	2	SmthFrtl	2								F
	38	Slap Bass 2 Synth Bass 1	SlapBas2 SynBass1	1			Hammer	2										F
Strings	40	Synth Bass 2 Violin	SynBass2 Violin	2			Tidiiiiioi	Ì								E		F
-	42 43	Viola Cello	Viola Cello	1														E
	44 45	Contrabass Tremolo Strings	Contrabs Trem.Str	1														H
	46 47	Pizzicato Strings Orchestral Harp	Pizz.Str Harp	1														l
Ensemble	48 49 50	Timpani String Ensemble 1 String Ensemble 2	Timpani Strings1 Strings2	1 1														Ė
	51 52	Synth Strings 1 Synth Strings 2	Syn.Str1 Syn.Str2	2														Ħ
	53 54	Choir Aahs Voice Oohs	ChoirAah VoiceOoh	1														F
	55 56	Synth Voice Orchestra Hit	SynVoice Orch.Hit	1												F		F
Brass	57 58	Trumpet Trombone	Trumpet Trombone	1														E
	59 60	Tuba Muted Trumpet	Tuba Mute.Trp	1														I
	62	French Horn Brass Section 1	Fr. Horn BrasSect	1														H
Reed	63 64 65	Synth Brass 1 Synth Brass 2 Soprano Sax	SynBrss1 SynBrss2 SprnoSax	1														Ė
need	66 67	Alto Sax Tenor Sax	Alto Sax TenorSax	1														Ė
	68 69	Baritone Sax Oboe	Bari.Sax Oboe	1 2														F
	70 71	English Horn Bassoon	Eng.Horn Bassoon	1		4										F		F
Pipe	72 73	Clarinet Piccolo	Clarinet Piccolo	1														E
	74 75	Flute Recorder	Flute Recorder	1														H
	76 77	Pan Flute Blown Bottle Shakuhachi	PanFlute Bottle	2														l
	78 79	Whistle Ocarina	Shakhchi Whistle Ocarina	1														Ė
Synth Lead	81 82	Lead 1 (square) Lead 2 (sawtooth)	SquareLd Saw Ld	2			Seq Ana.	2										F
	83 84	Lead 3 (calliope) Lead 4 (chiff)	CaliopLd Chiff Ld	2			ooq7iia.	Ì										F
	85 86	Lead 5 (charang) Lead 6 (voice)	CharanLd Voice Ld	2		-												F
	87 88	Lead 7 (fifths) Lead 8 (bass+lead)	Fifth Ld Bass&Ld	2														E
Synth Pad	89 90	Pad 1 (new age) Pad 2 (warm)	NewAgePd Warm Pad	2														E
	91 92 93	Pad 3 (polysynth) Pad 4 (choir)	PolySyPd ChoirPad	2														l
	94 95	Pad 5 (bowed) Pad 6 (metallic) Pad 7 (halo)	BowedPad MetalPad Halo Pad	2														Ė
Synth Effects	96 97	Pad 8 (sweep) FX 1 (rain)	SweepPad Rain	2														F
-,	98	FX 2 (soundtrack) FX 3 (crystal)	SoundTrk Crystal	2	Gamelmba 2	2												F
	100	FX 4 (atmosphere) FX 5 (brightness)	Atmosphr Bright	2			Smokey	2										F
	102	FX 6 (goblins) FX 7 (echoes)	Goblins Echoes	2			BelChoir	2										H
Ethnic	104	FX 8 (sci-fi) Sitar	Sci-Fi Sitar	1			Tambra	2	Tamboura	2								t
	106 107 108	Banjo Shamisen	Shamisen	1			Rabab		Gopichnt	2	Oud	2						Ė
	109	Koto Kalimba Bagnine	Koto Kalimba Bagnine	1 2			Taisho-k	_	Kanoon	_								F
	111	Bagpipe Fiddle Shanai	Bagpipe Fiddle Shanai	1			Pungi	1	Hichriki	2								F
Percussive	113	Tinkle Bell Agogo	TnklBell Agogo	2					Altair		Gamelan	2	S.Gamlan	2	Rama Cym	2	AsianBel	2
	115 116	Steel Drums Woodblock	SteelDrm Woodblok	2			Castanet	1	GlasPerc	2	ThaiBell	2						ĺ
	117 118	Taiko Drum Melodic Tom 1	TaikoDrm MelodTom	1				1										ĺ
	119 120	Synth Drum Reverse Cymbal	Syn Drum RevCymbl	1														ĺ
Sound Effects	122	Guitar Fret Noise Breath Noise	FretNoiz BrthNoiz	2														ĺ
	123 124 125	Seashore Bird Tweet	Seashore Tweet	2														f
	125 126 127	Telephone Ring Helicopter Applause	Telphone Helicptr Applause	1														f

エックスジー

XGドラムキット一覧

- ・Key off 覧に「○」がついている楽器は、鍵盤を離したときに発音が止まります。
- ・ Alternate Group 欄の番号はグループを表し、同じグループ番号の中で、1 つの楽器を発音させると同じグループ の中の他の楽器の発音が止まります。

Standard Kit 1と同じ
音は鳴りません

Bank S	Select I	MSB (0-127)	127	127	127	127	127	127	127
Bank S	Select I	LSB (0	J-127)	0	0	0	0	0	0	0
Progra	ım Cha	nge (D-127)	0	1	8	16	24	25	27
MI Note#		Key Off	Alternate Group	Standard Kit1	Standard Kit2	Room Kit	Rock Kit	Electro Kit	Analog Kit	Dance Kit
13	C#-1		3	Surdo Mute						
14	D-1		3	Surdo Open						
15 16	D#-1 E-1			Hi Q Whip Slap						
17	F-1		4	Scratch H						
18	F#-1		4	Scratch L						
19	G-1			Finger Snap						
20	G#-1			Click Noise Metronome Click						
21	A-1 A#-1			Metronome Bell						
23	B-1			Seq Click L						
24	C0			Seq Click H						
25	C#0			Brush Tap						
26 27	D0 D#0	0		Brush Swirl Brush Slap						
28	E0	0		Brush Tap Swirl				Reverse Cymbal	Reverse Cymbal	Reverse Cymbal
29	F0	0		Snare Roll				Í	Í	Ĺ
30	F#0			Castanet				Hi Q 2	Hi Q 2	Hi Q 2
31	G0			Snare Soft	Snare Soft 2		Snare Noisy	Snare Snappy Electro	Snare Noisy 4	Snare Techno
32	G#0 A0			Sticks Kick Soft				Kick 3	Kick 3	Kick Techno Q
34	A#0			Open Rim Shot	Open Rim Shot H Short					Rim Gate
35	В0			Kick Tight			Kick 2	Kick Gate	Kick Analog Short	Kick Techno L
36	C1	\vdash		Kick	Kick Short		Kick Gate	Kick Gate Heavy	Kick Analog	Kick Techno
37	C#1			Side Stick	Side Stick Light	Sparo Spanny	Sparo Book	Spare Noisy 2	Side Stick Analog	Side Stick Analog
38	D1 D#1			Snare Hand Clap	Snare Short	Snare Snappy	Snare Rock	Snare Noisy 2	Snare Analog	Snare Clap
40	E1			Snare Tight	Snare Tight H	Snare Tight Snappy	Snare Rock Tight	Snare Noisy 3	Snare Analog 2	Snare Dry
41	F1			Floor Tom L		Tom Room 1	Tom Rock 1	Tom Electro 1	Tom Analog 1	Tom Analog 1
42	F#1		1	Hi-Hat Closed					Hi-Hat Closed Analog	Hi-Hat Closed 3
43	G1		_	Floor Tom H Hi-Hat Pedal		Tom Room 2	Tom Rock 2	Tom Electro 2	Tom Analog 2	Tom Analog 2
44 45	G#1 A1		1	Low Tom		Tom Room 3	Tom Rock 3	Tom Electro 3	Hi-Hat Closed Analog 2 Tom Analog 3	Hi-Hat Closed Analog 3 Tom Analog 3
46	A#1		1	Hi-Hat Open		Tom Hoom o	Tom Hock o	Tom Elections	Hi-Hat Open Analog	Hi-Hat Open 3
47	B1			Mid Tom L		Tom Room 4	Tom Rock 4	Tom Electro 4	Tom Analog 4	Tom Analog 4
48	C2			Mid Tom H		Tom Room 5	Tom Rock 5	Tom Electro 5	Tom Analog 5	Tom Analog 5
49	C#2			Crash Cymbal 1		Tam Daam C	Tam Dank C	Tem Fleetre C	Crash Analog	Crash Analog
50 51	D2 D#2			High Tom Ride Cymbal 1		Tom Room 6	Tom Rock 6	Tom Electro 6	Tom Analog 6	Tom Analog 6
52	E2			Chinese Cymbal						
53	F2			Ride Cymbal Cup						
54	F#2			Tambourine						
55	G2			Splash Cymbal					Cauchall Analan	Courball Apples
56 57	G#2 A2			Cowbell Crash Cymbal 2					Cowbell Analog	Cowbell Analog
58	A#2			Vibraslap						
59	B2			Ride Cymbal 2						
60	C3			Bongo H						
61 62	C#3			Bongo L Congo H Muto					Conga Analog H	Congo Apolog H
63	D#3			Conga H Mute Conga H Open					Conga Analog M	Conga Analog H Conga Analog M
64	E3			Conga L					Conga Analog L	Conga Analog L
65	F3			Timbale H						
66	F#3			Timbale L						
67 68	G3 G#3			Agogo H Agogo L						
69	A3			Cabasa						
70	A#3			Maracas					Maracas 2	Maracas 2
71	В3	0		Samba Whistle H						
72	C4	0		Samba Whistle L						
73 74	C#4 D4	0		Guiro Short Guiro Long						
75	D#4	Ť		Claves					Claves 2	Claves 2
76	E4			Wood Block H						
77	F4			Wood Block L						
78	F#4			Cuica Mute				Scratch H 2	Scratch H 2	Scratch H 2
79 80	G4 G#4		2	Cuica Open Triangle Mute				Scratch L 2	Scratch L 2	Scratch L 2
81	A4		2	Triangle Open						
82	A#4			Shaker						
83	B4			Jingle Bells						
84	C5			Bell Tree						
85 86	C#5									
87	D#5									
88	E5									
89	F5									
90	F#5									
91	G5		l							

Bank S	elect N	MSR (N-127)	127	127	127	126	126
	elect L			0	0	0	0	0
	m Cha			32	40	48	0	1
MI			Alternate	Jazz Kit	Brush Kit	Symphony Kit	SFX Kit1	SFX Kit2
Note#	Note	Off	Group					
13	C#-1		3					
14	D-1		3					
15	D#-1							
16 17	E-1 F-1		4					
18	F#-1		4					
19	G-1							
20	G#-1							
21	A-1 A#-1							
23	B-1							
24	CO							
25	C#0							
26	D0	0						
27	D#0 E0	0						
29	F0	0						
30	F#0							
31	G0			Snare Jazz H	Brush Slap 2			
32	G#0 A0					Kick Soft 2		
33	A0 A#0				Open Rim Shot Light	NICK SUIL 2		
35	B0					Gran Cassa		
36	C1			Kick Jazz	Kick Jazz	Gran Cassa Mute	Cutting Noise	Phone Call
37	C#1			Side Stick Light	Side Stick Light	D 10	Cutting Noise 2	Door Squeak
38	D1 D#1			Snare Jazz L	Brush Slap 3	Band Snare	String Slap	Door Slam Scratch Cut
40	E1			Snare Jazz M	Brush Tap 2	Band Snare 2	String Stap	Scratch H 3
41	F1				Tom Brush 1			Wind Chime
42	F#1		1					Telephone Ring 2
43	G1				Tom Brush 2			
44 45	G#1 A1		1		Tom Brush 3			
46	A#1		1		Tom Brasino			
47	B1				Tom Brush 4			
48	C2				Tom Brush 5			
49 50	C#2				Tom Brush 6	Hand Cymbal		
51	D#2				TOTT BLUST 6	Hand Cymbal Short		
52	E2					,	Flute Key Click	Car Engine Ignition
53	F2							Car Tires Squeal
54	F#2							Car Passing Car Crash
55 56	G2 G#2							Siren
57	A2					Hand Cymbal 2		Train
58	A#2							Jet Plane
59	B2					Hand Cymbal 2 Short		Starship
60 61	C3 C#3							Burst Roller Coaster
62	D3							Submarine
63	D#3							
64	E3							
65 66	F3 F#3							
66 67	G3							
68	G#3						Shower	Laugh
69	А3						Thunder	Scream
70	A#3	0					Wind	Punch Hoart Roat
71 72	B3 C4	0					Stream Bubble	Heart Beat Foot Steps
73	C#4						Feed	. 50, 6,6,6
74	D4	0						
75	D#4							
76 77	E4 F4							
78	F#4							
79	G4							
80	G#4		2					
81	A4 A#4		2					
82	A#4 B4							
84	C5						Dog	Machine Gun
85	C#5						Horse	Laser Gun
86	D5						Bird Tweet 2	Explosion
87 88	D#5 E5							Firework
88	F5							
90	F#5						Ghost	
91	G5						Maou	

XGエフェクトタイプ一覧

■リバーブ

パネルで設定できるリバーブタイプ

Type MSB	Type LSB	Effect Name
1	19	Hall1
1	17	Hall2
2	17	Room
3	17	Stage Plate
4	16	Plate

すべてのリバーブタイプ

Type MSB	Type LSB	Effect Name
0	0	No Effect
1	0	Hall 1
1	1	Hall 2
1	6	Hall M
1	7	Hall L
1	17	(Hall 2)
1	19	(Hall 1)
2	0	Room 1
2	1	Room 2
2	2	Room 3
2	5	Room S
2	6	Room M
2	7	Room L
2	17	(Room)
3	0	Stage 1
3	1	Stage 2
3	17	(Stage)
3	18	(Sound Board)
4	0	Plate
4	7	GM Plate
4	16	(Plate)
16	0	White Room
17	0	Tunnel
18	0	Canyon
19	0	Basement

■コーラス

パネルで設定できるコーラスタイプ

Type MSB	Type LSB	Effect Name
65	8	Chorus
66	8	Celeste
67	1	Flanger

すべてのコーラスタイプ

Type MSB	Type LSB	Effect Name
0	0	No Effect
65	0	Chorus 1
65	1	Chorus 2
65	2	Chorus 3
65	3	GM Chorus 1
65	4	GM Chorus 2
65	5	GM Chorus 3
65	6	GM Chorus 4
65	7	FB Chorus
65	8	Chorus 4
66	0	Celeste 1
66	1	Celeste 2
66	2	Celeste 3
66	8	Celeste 4
66	18	(Rotary Speaker)
67	0	Flanger 1
67	1	Flanger 2
67	7	GM Flanger
67	8	Flanger 3
68	0	Synphonic

■バリエーション / インサーション

パネルで設定できるバリエーション / インサー ション

1	Type MSB	Type LSB	Effect Name
Ī	5	16	Delay LCR
1	6	0	Delay LR
1	7	0	Echo
1	8	0	Cross Delay
1	68	16	Symphonic
1	66	18	RotarySpeaker
1	70	18	Tremolo
1	119	0	VibeRotor
1	71	26	AutoPan
1	72	19	Phaser
1	78	21	Auto Wah
Į	3	18	Sound Board

すべてのバリエーション/ インサーション

Type MSB	Type LSB	Effect Name
0	0	No Effect
1	0	Hall 1
1 1	1	Hall 2
1	6	Hall M
1 1	7	Hall L
1 1	17	
1	18	(Hall)
	_	(Hall)
2	0	Room 1
2	1	Room 2
2	2	Room 3
2	5	Room S
2	6	Room M
2	7	Room L
2	17	(Room)
3	0	Stage 1
3	1	Stage 2
3	17	(Stage)
3	18	(Sound Board)
4	0	Plate
4	7	GM Plate
4	16	(Plate)
5	0	Delay L,C,R
5	16	(Delay LCR)
6	0	Delay L,R
7	0	Echo
8	0	Cross Delay
9	0	ER1*
9	1	ER2*
10	0	Gate Reverb*
11	0	Reverse Gate*
16	0	White Room*
17	0	Tunnel*
18	0	Canyon*
19	0	Basement*
20	0	Karaoke 1*
20	1	Karaoke 2*
20	2	Karaoke 3*
21	0	Tempo Delay*
21	8	Tempo Echo*
22	l o	Tempo Cross*
64	0	THRU
65	0	Chorus1
65	1	Chorus2
65	2	Chorus3
65	3	GM Chorus 1
65	4	GM Chorus 2
65	5	GM Chorus 3
65	6	GM Chorus 4
65	7	FB Chorus
65	8	Chorus 4
66	0	Celeste 1
66	1	Celeste 2
66	2	Celeste 2 Celeste 3
66	8	Celeste 4
66	18	(Rotary Speaker)
67	0	
67	1	Flanger 1
67	7	Flanger 2 GM Flanger
67	8	_
68	0	Flanger 3
	l	Symphonic (Symphonic)
68	16	(Symphonic)

Type MSB	Type LSB	Effect Name
69	0	Rotary SP
69	1	DIST+ROT SP*
69	2	OD+ROT SP*
69	3	AMP SIM+ROT SP*
70	0	Tremolo
70	18	(Tremolo)
71	0	Auto Pan
71	19	(Tremolo)
71	26	(Auto Pan)
72	0	Phaser1
72	8	Phaser 2*
72	19	(Phaser)
73	0	Distortion*
73	1	COMP+DIST*
73	8	STEREO DIST*
74	0	Over Drive*
74	8	STEREO OD*
75	0	AMP SIM.*
75	8	STEREO A SIM*
76	0	3BAND EQ*
77	0	2BAND EQ*
78	0	AUTO WAH
78	1	AUTO WAH+DIST*
78	2	AUTO WAH+DIST
78	21	(AUTO WAH)
80	0	PITCH CHANGE*
80	1	PITCH CHANGE2*
81	0	HRM ENH*
82	0	TOUCH WAH1
82	1	TOUCH WAH+DIST*
82	2	TOUCH WAH+DIST
82	8	TOUCH WAH 2
83	0	COMPRESSOR*
84	0	NOISE GATE*
85	0	VOICE CANCEL*
86	0	2WAY ROT SP*
86	1	DIST+2ROTSP.*
86	2	OD + 2ROT SP*
86	3	A SIM + 2ROT SP*
87	0	ENS DETUNE*
88	0	AMBIENCE*
93	0	TALK MOD*
93		LO-FI*
94 95	0	DIST+DELAY*
95 95	1	OD+DELAY*
95	0	CMP+DIST+DLY*
96	1	CMP+DIST+DLT CMP+OD+DLY*
97	Ö	WAH+DIST+DLY*
97	1	WAH+OD+DLY*
98	0	V DIST HARD*
98	1	V DIST H+DLY*
98	2	V DIST SOFT*
98	3	V DIST S+DLY*
99	0	DUAL ROTSP1*
99	1	DUAL ROTSP2*
100	0	DIST+T DELAY*
100	1	OD+T DELAY*
100	0	CMP+DIST+TDLY*
101	1	CMP+DIST+TDLT
102	0	WAH+DIST+TDLY*
102	1	WAH+DIST+TDLT WAH+OD+T DLY*
102	0	V DIST H+TDLY*
103	1	V DIST S+T DLY*
119	0	VIBE VIBRATE**
119	U	VIDE VIDITALE

*バリエーションのみ ** インサーションのみ

XGエフェクトパラメータ

(Minus) Control 欄に●印がついているものは、ACI(アサイナブルコントローラ)などでコントロール可能なパラメーターであることを示します。 ただし、バリエーションエフェクト(インサーション選択時)およびインサーションエフェクトのみ有効です。

HALL1, HALL2 ROOM1, ROOM2, ROOM3 STAGE1, STAGE2 PLATE (reverb, variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Reverb Time	0.3-30.0s	0-69	table#4	
2	Diffusion	0-10	0-10		
3	Initial Delay	0.1mS-99.3mS	0-63	table#5	
4	HPF Cutoff	Thru-8.0kHz	0-52	table#3	
5	LPF Cutoff	1.0k-Thru	34-60	table#3	
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Rev Delay	0.1mS-99.3mS	0-63	table#5	
12	Density	0-4 (reverb, variation block)	0-4		
		0-2 (insertion block)	0-2		
13	Er/Rev Balance	E63>R - E=R - E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<>	1-127		
14	High Damp	0.1-1.0	1-10		
15	Feedback Level	-63+63	1-127		
16					

DELAY L, C, R (variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Lch Delay	0.1-1486.0ms	1-14860		
2	Rch Delay	0.1-1486.0ms	1-14860		
3	Cch Delay	0.1-1486.0ms	1-14860		
4	Feedback Delay	0.1-1486.0ms	1-14860		
5	Feedback Level	-63+63	1-127		
6	Cch Level	0-127	0-127		
7	High Damp	0.1-1.0	1-10		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td> • </td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12+12dB	52-76		

DELAY I R (variation insertion block)

DELAT E, H (Variation, insertion block)					
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Lch Delay	0.1-1486.0ms	1-14860		
2	Rch Delay	0.1-1486.0ms	1-14860		
3	Feedback Delay 1	0.1-1486.0ms	1-14860		
4	Feedback Delay 2	0.1-1486.0ms	1-14860		
5	Feedback Level	-63+63	1-127		
6	High Damp	0.1-1.0	1-10		
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
	,				
11					
12					
13	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12+12dB	52-76		
15	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
16	EQ High Gain	-12+12dB	52-76		

ECHO (variation, insertion block)

	20110 (variation, most active							
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control			
1	Lch Delay1	0.1-743.0ms	1-7430					
2	Lch Feedback Level	-63+63	1-127					
3	Rch Delay1	0.1-743.0ms	1-7430					
4	Rch Feedback Level	-63+63	1-127					
5	High Damp	0.1-1.0	1-10					
6	Lch Delay2	0.1-743.0ms	1-7430					
7	Rch Delay2	0.1-743.0ms	1-7430					
8	Delay2 Level	0-127	0-127					
9	-							
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•			
11								
12								
13	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3				
14	EQ Low Gain	-12+12dB	52-76					
15	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3				
16	EQ High Gain	-12+12dB	52-76					

CROSS DELAY (variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1 2	L->R Delay R->L Delay	0.1-743.0ms 0.1-743.0ms	1-7430 1-7430		
3 4	Feedback Level Input Select	-63-+63 L, R, L&R	1-127 0-2		
5 6 7 8	High Damp	0.1-1.0	1-10		
9	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11 12					
13	EQLow Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
14	EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
	EQ High Frequency EQ High Gain	500Hz-16.0kHz -12-+12dB	28-58 52-76	table#3	

EARLY REF1, EARLY REF2 (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Type	S-H, L-H, Rdm, Rvs, Plt, Spr	0-5		
2	Room Size	0.1-7.0	0-44	table#6	
3	Diffusion	0-10	0-10		
4	Initial Delay	0.1mS-200.0mS	0-127	table#5	
5	Feedback Level	-63-+63	1-127		
6	HPF Cutoff	Thru-8.0kHz	0-52	table#3	
7	LPF Cutoff	1.0k-Thru	34-60	table#3	
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Liveness	0-10	0-10		
12	Density	0-3	0-3		
13	High Damp	0.1-1.0	1-10		
14					
15					
16					

GATE REVERB

REVERSE GATE (variation block)			
No.	Parameter		
1	Type	TypeA Tyr	

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Туре	TypeA, TypeB	0-1		
2	Room Size	0.1-7.0	0-44	table#6	
3	Diffusion	0-10	0-10		
4	Initial Delay	0.1mS-200.0mS	0-127	table#5	
5	Feedback Level	-63-+63	1-127		
6	HPF Cutoff	Thru-8.0kHz	0-52	table#3	
7	LPF Cutoff	1.0k-Thru	34-60	table#3	
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Liveness	0-10	0-10		
12	Density	0-3	0-3		
13		0.1-1.0	1-10		
14					
15					
16					

WHITE ROOM TUNNEL

BASEMENT (reverb, variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1		0.3-30.0s	0-69	table#4	
2		0-10	0-10		
3	Initial Delay	0.1mS-99.3mS	0-63	table#5	
4	HPF Cutoff	Thru-8.0kHz	0-52	table#3	
5	LPF Cutoff	1.0k-Thru	34-60	table#3	
6	Width	0.5-10.2m	0-37	table#11	
7	Heigt	0.5-20.2m	0-73	table#11	
8	Depth	0.5-30.2m	0-104	table#11	
9	Wall Vary	0-30	0-30		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Rev Delay	0.1mS-99.3mS	0-63	table#5	
12	Density	0-4	0-4		
13	Er/Rev Balance	E63>R- E=R- E <r63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></r63<>	1-127		
14	High Damp	0.1-1.0	1-10		
15	Feedback Level	-63-+63	1-127		
16					

KARAOKE1, 2, 3 (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	0.1mS-400.0mS	0-127	table#7	
2	Feedback Level	-63-+63	1-127		
3	HPF Cutoff	Thru-8.0kHz	0-52	table#3	
4	LPFCutoff	1.0k-Thru	34-60	table#3	
5					
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13					
14					
15					
16					

TEMPO DELAY TEMPO ECHO (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	64th/3-4thx6	0-19	table#14	
2	Feedback Level	-63-+63	1-127		
3	Feedback High	0-1.0	0-10		
	Dump				
4	L/R Diffusion	1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)	1-127		
5	Lag	1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)	1-127		
6					
7					
8					
9					_
10	Dry/Wet	D63>W-D=W-D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td> • </td></w=63<>	1-127		•
11					
12					
13		32Hz-2.0kHz	4-40		
	EQLow Gain	-12-+12dB	52-76		
	EQ High Frequency	500 Hz-16.0kHz	28-58		
16	EQ High Gain	-12-+12dB	52-76		

TEMPO CROSS (variation block)

I EIVII	TEMPO CROSS (variation block)						
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control		
1	DelayTime L>R	64th/3-4thx6	0-19	table#14			
2	Delay Time R>L	64th/3-4thx6	0-19	table#14			
3	Feedback Level	-63-+63	1-127				
4	Input Select	L, R, L&R	0-2				
5	Feedback High	0-1.0	0-10				
	Dump						
6	Lag	1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)	1-127				
7							
8							
9							
10	Dry/Wet	D63>W-D=W-D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<>	1-127		•		
11							
12							
13	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40				
14	EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76				
	EQ High Frequency	500-16.0kHz	28-58				
16	EQ High Gain	_12-+12dB	52-76				

CHORUS1, 2, 3, 4 CFI FSTF1, 2, 3, 4 (chorus, variation, insertion block)

CELI	CELESTE1, 2, 3, 4 (chorus, variation, insertion block)						
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control		
1 2	LFO Frequency LFO Depth	0.00Hz-39.7Hz 0-127	0-127 0-127	table#1			
3 4	Feedback Level Delay Offset	-63-+63 0.0mS-50mS	1-127 0-127	table#2			
5 6 7		32Hz -2.0kHz 12-+12dB	4-40 52-76	table#3			
8	3	500Hz-16.0kHz _12-+12dB	28-58 52-76	table#3			
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•		
11	EQ Mid Frequency (variation block)	100Hz -10.0kHz	14-54	table#3			
12	EQ Mid Gain (varia- tion block)	-12-+12dB	52-76				
13	EQ Mid Width (variation block)	1.0-12.0	10-120				
14 15 16	Input Mode	mono/stereo	0-1				

FLANGER1, 2, 3 (chorus, variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0-127	0-127		
3	Feedback Level	-63-+63	1-127		
4	Delay Offset	0.0mS-50mS	0-127	table#2	
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
	EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
9		-12-+12dB	52-76		_
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
l		l			
11	EQ Mid Frequency	100Hz-10.0kHz	14-54	table#3	
1 40	(variation block)	10 10 10	F0 70		
12	EQ Mid Gain (varia- tion block)	-12-+120B	52-76		
13	EQ Mid Width (vari-	1.0-12.0	10-120		
13	ation block)	1.0-12.0	10-120		
14	LFO Phase Differ-	-180-+180deg(resolu-	4-124		
''	ence	tion=3deg.)			
15		",			
16					

SYMPHONIC (chorus, variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1	
2		0-127	0-127		
3	Delay Offset	0.0mS-50mS	0-127	table#2	
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12-+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	EQ Mid Frequency	100Hz-10.0kHz	14-54	table#3	
	(variation block)				
12	EQ Mid Gain (varia-	_12-+12dB	52-76		
	tion block)				
13	EQ Mid Width (vari-	1.0-12.0	10-120		
	ation block)				
14					
15					
16					

ROTARY SPEAKER (variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1	•
2	LFO Depth	0-127	0-127		
3					
4					
5					
6		32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	_12-+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12-+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	EQ Mid Frequency (variation block)	100Hz-10.0kHz	14-54	table#3	
12	EQ Mid Gain (varia- tion block)	-12-+12dB	52-76		
13	EQ Mid Width (vari-	1.0-12.0	10-120		
	ation block)	1 12.0			
14					
15					
16					

DISTORTION+ROTARY SPEAKER OVERDRIVE+ROTARY SPEAKER (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequenct	0.0-39.7Hz	0-127		•
2	LFO Depth	0-127	0-127		
3					
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40		
7	EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500-16.0kHz	28-58		
9	EQ High Gain	-12-+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W-D=W-D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w=63<>	1-127		
11					
12					
13					
	Drive	0-127	0-127		
	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60		
16	Output Level	0-127	0-127		

AMP SIM.+ROTARY SPEAKER (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequenct	0.0-39.7Hz	0-127		•
2	LFO Depth	0-127	0-127		
3	AMP Type	Off, Stack, Combo, Tube	0-3		
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40		
7	EQ Low Gain	-12+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58		
9	EQ High Gain	-12+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W-D=W-D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w=63<>	1-127		
11					
12					
13					
14	Drive	0-127	0-127		
15	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60		
16	Output Level	0-127	0-127		

TREMOLO (variation insertion block)

	i	1		1	
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1	•
	AM Depth	0-127	0-127		
3	PM Depth	0-127	0-127		
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12+12dB	52-76		
10					
11	EQ Mid Frequency	100Hz-10.0kHz	14-54	table#3	
l	(variation block)				
12	EQ Mid Gain (varia- tion block)	-12+12dB	52-76		
12	EQ Mid Width (vari-	1.0-12.0	10-120		
13	ation block)	1.0-12.0	10-120		
14	LFO Phase Differ-	_180-+180deg(resolu-	4-124		
	ence	tion=3deg.)			
15	Input Mode	mono/stereo	0-1		
16					

AUTO PAN (variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
_	LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1	•
	L/R Depth	0-127	0-127	table#1	
	F/R Depth	0-127	0-127		
1	PAN Direction	L<->R, L->R, L<-R, Lturn,	0-5		
1	1744 Bircotton	Rturn, L/R			
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12+12dB	52-76		
10					
11	EQ Mid Frequency	100Hz-10.0kHz	14-54	table#3	
	(variation block)				
12	EQ Mid Gain (varia-	-12+12dB	52-76		
	tion block)				
13		1.0-12.0	10-120		
	ation block)				
14					
15					
16					

PHASER 1 (variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
	LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0-127	0-127		
3	Phase Shift Offset	0-127	0-127		
4	Feedback Level	-63+63	1-127		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12+12dB	52-76		
	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
	EQ High Gain	-12+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td> • </td></w63<>	1-127		•
11	Stage	4-22 (chorus, variation block)	4-22		
		4-12 (insertion block)	4-12		
12	Diffusion	mono/stereo	0-1		
13					
14					
15					
16					

PHASER 2 (variation block)

_					
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0-127	0-127		
3	Phase Shift Offset	0-127	0-127		
4	Feedback Level	-63-+63	1-127		
5					
6	EQLow Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12-+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Stage	3-11	3-6		
12					
13	LFO Phase Differ-	-180deg-+180deg(resolu-	4-124		
	ence	tion=3deg.)			
14					
15					
16					

DISTORTION OVERDRIVE (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Drive	0-127	0-127		•
2	EQLow Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
3	EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
4	LPF Cutoff	1.0k-Thru	34-60	table#3	
	Output Level	0-127	0-127		
6					
7		100Hz-10.0kHz	14-54	table#3	
_	EQMid Gain	-12-+12dB	52-76		
9	EQMid Width	1.0-12.0	10-120		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0-127	0-127	mild-sharp	
12		0 .2.	0 .2.	iiiid oridip	
13					
14					
15					
16					

COMP+DIST (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Drive	0-127	0-127		•
2	EQLow Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
3	EQLow Gain	-12-+12dB	52-76		
4	LPF Cutoff	1.0k-Thru	34-60	table#3	
5	Output Level	0-127	0-127		
6					
7	EQMid Frequency	100Hz-10.0kHz	14-54	table#3	
8	EQMid Gain	-12-+12dB	52-76		
9	EQMid Width	1.0-12.0	10-120		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0-127	0-127	mild-sharp	
12	Attack	1ms-40ms	0-19	table#8	
13	Release	10ms-680ms	0-15	table#9	
14	Threshold	-48dB6dB	79-121		
15	Ratio	1.0-20.0	0-7	table#10	
16					

STEREO DISTORTION STEREO OVER DRIVE (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Drive	0-127	0-127		•
2	EQLow Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
3	EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
4	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60		
5	Output Level		0-127		
6					
7	EQMid Frequency	100Hz-10.0kHz	14-54	table#3	
8	EQMid Gain	-12-+12dB	52-76		
9	EQMid Width	1-12	10-120		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0-127	0-127		
12					
13					
14					
15					
16					

AMP SIMULATOR (variation block)

	D	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Malara	0 T.I.I.	0
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Drive	0-127	0-127		•
2	AMP Type	Off, Stack, Combo, Tube	0-3		
3	LPFCutoff	1.0k-Thru	34-60	table#3	
4	Output Level	0-127	0-127		
5					
6					
7	1				
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0-127	0-127	mild-sharp	
12		0 127	0 127	mild sharp	
13					
14					
15					
16					
1 10	1				

STEREO AMP SIMULATOR (variation block)

NI.	D	DiI	Malara	O T.L.	0
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Drive	0-127	0-127		•
2	AMP Type	Off, Stack, Combo, Tube	0-3		
3	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60		
4	Output Level	0-127	0-127		
5	•				
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Edge(Clip Curve)	0-127	0-127		
12	g-(p)	[· · - ·			
13					
14					
15					
16					

3BAND EQ(MONO) (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	EQLow Gain	-12-+12dB	52-76	000 10010	00111101
2	EQMid Frequency	100Hz-10.0kHz	14-54	table#3	
3	EQMid Gain	-12-+12dB	52-76		
4	EQMid Width	1.0-12.0	10-120		
5		-12-+12dB	52-76		
6	EQ Low Frequency	50Hz -2.0kHz	8-40	table#3	
7	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15	'	mono/stereo	0-1		
16					

2BAND EQ(STEREO) (variation, insertion block)

LDA	EDAND EQ(STEREO) (variation, insertion block)							
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control			
1	EQLow Frequency	32Hz -2.0kHz	4-40	table#3				
2	EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76					
3	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3				
4	EQ High Gain	-12-+12dB	52-76					
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

AUTO WAH (variation, insertion block)

		· ·			
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0-127	0-127		
3	Cutoff Frequency Offset	0-127	0-127		•
4	Resonance	1.0-12.0	10-120		
5					
6	EQLow Frequency	32Hz -2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12-+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Drive (variation block)	0-127	0-127		

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
12					
13					
14					
15					
16					

AUTO WAH+DIST

AU IU WAIITDIU I	
AUTO WHA+ODRV	(variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	LFO Frequency	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1	
2	LFO Depth	0-127	0-127		
3	Cutoff Frequency Offset	0-127	0-127		•
4 5		1.0-12.0	10-120		
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12-+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Drive	0-127	0-127		
12	EQ Low Gain(distortion)	-12-+12dB	52-76		
13	EQ Mid Gain(distor- tion)	_12-+12dB	52-76		
14	LPF Cutoff	1.0kHz-thru	34-60	table#3	
15 16	Output Level	0-127	0-127		

PITCH CHANGE 1 (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Pitch	-24-+24	40-88		
2	Initial Delay	0.1mS-400.0mS	0-127	table#7	
3	Fine 1	-50-+50	14-114		
4	Fine 2	-50-+50	14-114		
5	Feedback Level	-63-+63	1-127		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Pan 1	L63-R63	1-127		
12	Output Level 1	0-127	0-127		
13	Pan 2	L63-R63	1-127		
14	Output Level 2	0-127	0-127		
15					
16					

PITCH CHANGE 2 (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
INO.				See rable	Control
1	Pitch	-24-+24	40-88		
2	Initial Delay	0.1mS-400.0mS	0-127	table#7	
3	Fine 1	-50-+50cent	14-114		
4	Fine 2	-50-+50cent	14-114		
5	Feedback Level	-63-+63	1-127		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Pan 1	L63-R63	1-127		
12	Output Level 1	0-127	0-127		
13	Pan 2	L63-R63	1-127		
14	Output Level 2	0-127	0-127		
15					
16					

HARMONIC ENHANCER (variation block)

HAN	HARWONIC ENHANCER (Variation block)						
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control		
1	HPF Cutoff	500Hz-16.0kHz	28-58				
2	Drive	0-127	0-127				
3	Mix Level	0-127	0-127				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

TOUCH WAH 1 TOUCH WAH+DIST (variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Sensitive	0-127	0-127		
2	Cutoff Frequency Offset	0-127	0-127		•
3 4	Resonance	1.0-12.0	10-120		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12+12dB	52-76		
	EQ High Frequency EQ High Gain	500Hz-16.0kHz _12 +12dB	28-58 52-76	table#3	
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Drive (variation block)	0-127	0-127		
12					
13					
14					
15					
16					

TOUCH WAH 2 TOUCH WAH+ODRV (variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Sensitive	0-127	0-127		
2	Cutoff Frequency Offset	0-127	0-127		•
3 4 5	Resonance	1.0-12.0	10-120		
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQ Low Gain	-12+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
	EQ High Gain	-12+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11	Drive (variation block)	0-127	0-127		
12	EQ Low Gain (variation block) (distortion)	_12 +12dB	52-76		
13	EQ Mid Gain (variation block) (distortion)	-12+12dB	52-76		
14	LPF Cutoff (varia- tion block)	1.0kHz-thru	34-60	table#3	
15	Output Level (variation block)	0-127	0-127		
16	Release (variation block)	10-680mS	52-67	table#12	

COMPRESSOR (variation block)

COIVI	COMPRESSOR (Variation block)						
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control		
1	Attack	1-40ms	0-19	table#8			
2	Release	10-680ms	0-15	table#9			
3	Threshold	–48- –6dB	79-121				
4	Ratio	1.0-20.0	0-7	table#10			
5	Output Level	0-127	0-127				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

NOISE GATE (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Attack	1-40ms	0-19	table#8	
2	Release	10-680ms	0-15	table#9	
3	Threshold	_7230dB	55-97		
4	Output Level	0-127	0-127		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

VOICE CANCEL (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
١.,	Laura Aalbaak	0.00	0.00		
		0-26 0-26	0-26 0-26		
12		0-26	0-26		
13 14					
15					
16					

2WAY ROTARY SPEAKER (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Rotor Speed	0.0Hz-39.7Hz	0-127	table#1	•
2	Drive Low	0-127	0-127		
3	Drive High	0-127	0-127		
4	Low/High	L63>H - L=H - L <h63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h63<>	1-127		
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQLow Gain	-12-+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	-12-+12dB	52-76		
10					
1.1	Crossover Fre-	100Hz-10.0kHz	14-54	table#3	
''	quency	100HZ-10.0KHZ	14-34	table#3	
12	Mic L-R Angle	0deg-180deg(resolu-	0-60		
		tion=3deg.)			
13					
14					
15					
16					

DIST+2WAY ROTARY SPEAKER OD+2WAY ROTARY SPEAKER (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Rotor Speed	0.0-39.7Hz	0-127		•
2	Drive Low	0-127	0-127		
3	Drive High	0-127	0-127		
4	Low/High Balance	L63>H-L=H-L <h=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h=63<>	1-127		
5					
6		32-2.0kHz	4-40		
7	EQLow Gain	_12-+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58		
9	EQ High Gain	-12-+12dB	52-76		
10					
11	Crossover Fre-	100Hz-10.0kHz	14-54		
	quency				
	Mic L-R Angle	0-180deg	0-60		
13					
	Drive		0-127		
1 -	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60		
16	Output Level		0-127		

AMP SIM.+2WAY ROTARY SP (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Rotor Speed	0.0-39.7Hz	0-127		•
2	Drive Low	0-127	0-127		
3	Drive High	0-127	0-127		
4	Low/High Balance	L63>H-L=H-L <h=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h=63<>	1-127		
5					
6	EQLow Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40		
7	EQLow Gain	-12-+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58		
9	EQ High Gain	-12-+12dB	52-76		
10					
	_				
11	Crossover Fre-	100Hz-10.0kHz	14-54		
	quency				
	Mic L-R Angle	0-180deg	0-60		
13	AMP Type	Off, Stack, Combo,	0-3		
		Tube(AMPSIM only)			
14	Drive		0-127		
15	LPF Cuttoff	1kHz-Thru	34-60		
16	Output Level		0-127		

ENSEMBLE DETUNE (variation block)

ENGLINDED DETONE (Variation block)						
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control	
1	Detune	-50-+50cent	14-114			
2	Lch Init Delay	0.0mS-50mS	0-127	table#2		
3	Rch Init Delay	0.0mS-50mS	0-127	table#2		
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•	
11	EQLow Frequency	32Hz-2.0kHz (variation, inser-	4-40	table#3		
		tion block)				
12	EQ Low Gain	-12-+12dB (variation,	52-76			
		insertion block)				
13	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz (variation,	28-58	table#3		
		insertion block)				
14	EQ High Gain	-12-+12dB (variation, insertion	52-76			
		block)				
15						
16			1			

AMBIENCE (variation block)

	AMBIETOE (Variation block)							
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control			
1	Delay Time	0.0mS-50mS	0-127	table#2				
2	Output Phase	normal/invers	0-1					
3								
4								
5								
6		32Hz -2.0kHz	4-40	table#3				
7		-12-+12dB	52-76					
8	5 1,	500Hz -16.0kHz	28-58	table#3				
9		-12-+12dB	52-76		_			
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•			
11								
12								
13								
14								
15								
16								

TALKING MODULATION (variation block)

	TALKING MODULATION (VARIATION DIOCK)						
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control		
1	Vowel	a, i, u, e, o	0-4		•		
2	Move speed	1-62	1-62				
3	Drive	0-127	0-127				
4	Output Level	0-127	0-127				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

LO-FI (variation block)

LU-F	LO-FI (variation block)							
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control			
1	Sampling Freq Control	44.1kHz-345Hz	0-127	table#13				
2	Word Length	1-127	1-127					
3	Output Gain	-6-+12dB	0-18					
4	LPF Cutoff	63Hz -Thru	10-60	table#3				
5	Filter Type	Thru, PowerBass, Radio, Tel, Clean, Low	0-5					
6	LPF Resonance	1.0-12.0	10-120					
7	Bit Assign	0.6	0-6					
8		Off/On	0-1					
9								
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td> • </td></w63<>	1-127		•			
11								
12								
13								
14								
15	'	mono/stereo						
16								

DIST+DELAT OVERDRIVE+DELAT (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Lch Delay Time	0.1-1486.0ms	1-14860		
2	Rch DelayTime	0.1-1486.0ms	1-14860		
3		0.1-1486.0ms	1-14860		
	Time				
4	Delay Feedback Level	_63-+63	1-127		
5	Delay Mix	0-127	0-127		
6	Dist Drive	0-127	0-127		
7	Dist Output Level	0-127	0-127		
8	Dist EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
9	Dist EQ Mid Gain	-12-+12dB	52-76		
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13					
14					
15					
16					

COMP+DIST+DELAT COMP+OVERDRIVE+DELAT (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	0.1-1486.0ms	1-14860		
2	Delay Feedback Level	-63-+63	1-127		
3	Delay Mix	0-127	0-127		
4	Dist Drive	0-127	0-127		
5	Dist Output Level	0-127	0-127		
6	Dist EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
7	Dist EQ Mid Gain	-12-+12dB	52-76		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Comp. Attack	1ms-40ms	0-19	table#8	
12	Comp. Release	10ms-680ms	0-15	table#9	
13	Comp. Threshold	-48dB6dB	79-121		
14	Comp. Ratio	1.0-20.0	0-7	table#10	
15					
16					

WAH+DIST+DELAT WAH+OVERDRIVE+DELAT (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	0.1-1486.0ms	1-14860		
2	Delay Feedback	-63-+63	1-127		
	Level				
3	Delay Mix	0-127	0-127		
4	Dist Drive	0-127	0-127		
5	Dist Output Level	0-127	0-127		
6	Dist EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
7	Dist EQ Mid Gain	-12-+12dB	52-76		
8					
9					
10	Dry/Wet	D63>W - D=W - D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Wah Sensitive	0-127	0-127		
12	Wah Cutoff Freq	0-127	0-127		
	Offset				
13	Wah Resonance	1.0-12.0	10-120		
	Wah Release	10-680ms	52-67	table#12	
15					
16					

V DISTORTION HARD V DISTORTION SOFT (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Overdrive	0-100%	0-100		
2	Device	Transister/Vintage Tube/ Dist1/Dist2/Fuzz	0-4		
3	Speaker	Flat/Stack/Combo/Twin/ Radio/Megaphone	0-5		
4	Presence	0-20	0-20		
5	Output Level	0-100%	0-100		
6					
7					
8					
9					
10	Dry/Wet Balance	D63>W-D=W-D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11					
12					
13					
14					
15					
16					

V DISTORTION HARD+DELAY V DISTORTION SOFT+DELAY (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Overdrive	0-100%	0-100		
2	Device	Transister/Vintage Tube/ Dist1/Dist2/Fuzz	0-4		
3	Speaker	Flat/Stack/Combo/Twin/ Radio/Megaphone	0-5		
4	Presence	0-20	0-20		
5	Output Level	0-100%	0-100		
6	Delay Time L	0.1ms-1486.0ms	1-14860		
7	Delay Time R	0.1ms-1486.0ms	1-14860		
8	Delay Feedback Time	0.1ms-1486.0ms	1-14860		
9	Delay Feedback Level	-63-+63	1-127		
10	Dry/Wet Balance	D63>W-D=W-D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Delay Mix	0-127	0-127		
12					
13					
14					
15					
16					

DUAL ROTOR SPEAKER1, 2 (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Rotor Speed Slow	0.0-2.65Hz	0-63	table#1	
2	Horn Speed Slow	0.0-2.65Hz	0-63	table#1	
3	Rotor Speed Fast	2.69-39.7Hz	64-127	table#1	
4	Horn Speed Fast	2.69-39.7Hz	64-127	table#1	
5	Slow-Fast Time of R	0-127	0-127		
6	Slow-Fast Time of H	0-127	0-127		
7	Drive Low	0-127	0-127		
8	Drive High	0-127	0-127		
9	Low/High Balance	L63>H-L=H-L <h=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></h=63<>	1-127		
10					
11	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
12	EQ Low Gain	-12+12dB	52-76		
13	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
14	EQ High Gain	-12+12dB	52-76		
15	Mic L-R Angle	0-180deg	0-60		
16	Speed Control	Slow/Fast	0/1		•

DIST+TEMPO DELAY OVERDRIVE+TEMPO DELAY (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	64th/3-4thx6	0-19	table#14	
2	Delay Feedback Level	-63+63	1-127		
3	Delay Mix	0-127	0-127		
4		0-127	0-127		
5	Dist Output Level	0-127	0-127		
	Dist EQ Low Gain	-12+12dB	52-76		
7		-12+12dB	52-76		
8	L/R Diffusion	1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)	1-127		
9	Lag	1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)	1-127		
10	Dry/Wet	D63>W-D=W-D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<>	1-127		•
11					
12					
13					
14					
15					
16					

COMP+DIST+TEMPO DELAY COMP+OD+TEMPO DELAY (variation block)

00	OOMI +OD+1EMI O DEEAT (VARIATION BIOCK)						
No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control		
1	Delay Time	64th/3-4thx6	0-19	table#14			
2	Delay Feedback	-63+63	1-127				
	Level						
3	Delay Mix	0-127	0-127				
4	Dist Drive	0-127	0-127				
5	Dist Output Level	0-127	0-127				
6	Dist EQ Low Gain	-12+12dB	52-76				
7	Dist EQ High Gain	-12+12dB	52-76				
8	L/R Diffusion	1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)	1-127				
9	Lag	1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)	1-127				
10	Dry/Wet	D63>W-D=W-D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<>	1-127		•		
11	Comp. Attack	1ms-40ms	0-19				
12	Comp. Release	10ms-680ms	0-15				
13	Comp. Threshold	-48dB6dB	79-121				
14	Comp. Ratio	1.0-20.0	0-7				
15							
16							

WAH+DIST+TEMPO DELAY WAH+OD+TEMPO DELAY (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Delay Time	64th/3-4thx6	0-19	table#14	
2	Delay Feedback Level	-63+63	1-127		
3	Delay Mix	0-127	0-127		
4	Dist Drive	0-127	0-127		

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
5	Dist Output Level	0-127	0-127		
6	Dist EQ Low Gain	-12-+12dB	52-76		
7	Dist EQ High Gain	_12-+12dB	52-76		
8	L/R Diffusion	1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)	1-127		
9	Lag	1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)	1-127		
10	Dry/Wet	D63>W-D=W-D <w=63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w=63<>	1-127		•
11	Wah Sensitive	0-127	0-127		
12	Wah Cutoff Freq Offset	0-127	0-127		
10		1 0 1 0 0	40 400		
_	Wah Resonance	1.0-12.0	10-120		
	Wah Release	10-680mS	52-67		
15					
16					

V DIST HARD+TEMPO DELAY V DIST SOFT+TEMPO DELAY (variation block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Overdrive	0-100%	0-100		
2	Device	Transister/Vintage Tube/ Dist1/Dist2/Fuzz	0-4		
3	Speaker	Flat/Stack/Combo/Twin/ Radio/Megaphone	0-5		
4	Presence	0-20	0-20		
5	Output Level	0-100%	0-100		
6	Delay Time	64th/3-4thx6	0-19	table#14	
7	Delay Feedback Level	-63-+63	1-127		
8	L/R Diffusion	1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)	1-127		
9	Lag	1(-63ms)-64(0ms)-127(63ms)	1-127		
10	Dry/Wet Balance	D63>W-D=W-D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td>•</td></w63<>	1-127		•
11	Delay Mix	0-127	0-127		
12					
13					
14					
15					
16					

VIBE VIBRATE (insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1	Vibrate Speed	0.00Hz-39.7Hz	0-127	table#1	
2	Vibrate Depth(AM)	0-127	0-127		
3	Vibrate Depth(PM)	0-127	0-127		
4					
5					
6	EQ Low Frequency	32Hz-2.0kHz	4-40	table#3	
7	EQLow Gain	-12-+12dB	52-76		
8	EQ High Frequency	500Hz-16.0kHz	28-58	table#3	
9	EQ High Gain	_12-+12dB	52-76		
10	Dry/Wet Balance	D63>W-D=W-D <w63< td=""><td>1-127</td><td></td><td></td></w63<>	1-127		
11					
12					
13					
14	LFO Phase Differ-	-180-+180deg(resolu-	4-124		
	ence	tion=3deg.)			
	Input Mode	mono/stereo	0-1		
16	Vibrate SW	OFF, ON	0-1		•

NO EFFECT (reverb, chorus, variation, insertion block) THRU (variation, insertion block)

No.	Parameter	Display	Value	See Table	Control
1					
2					
3					
4					
5					
6 7					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					

^{*}パラメーター 10 (Dry/Wet) はインサーションエフェクトの場合のみ有効です。

エックスジー

XGエフェクトデータ アサインテーブル

Tabl	e#1
LFO	Frequency

Table#1 LFO Fre	auonov		
	quency	Data	Value
Data	Value	Data	Value
0	0.00	64 65	2.69
2	0.04		2.78
3	0.08	66	2.86
_	0.13	67	2.94
4	0.17	68	3.03
5	0.21	69	3.11
6	0.25	70 71	3.20
7	0.29	71	3.28
8	0.34	73	3.37
9	0.38	73	3.45
	0.42	75	3.53
11	0.46		3.62
12	0.51 0.55	76	3.70
13		77	3.87
14	0.59	78	4.04
15	0.63	79	4.21
16	0.67	80	4.37
17	0.72	81	4.54
18	0.76	82	4.71
19	0.80	83	4.88
20	0.84	84	5.05
21	0.88	85	5.22
22	0.93	86	5.38
23	0.97	87	5.55
24	1.01	88	5.72
25	1.05	89	6.06
26	1.09	90	6.39 6.73 7.07
27	1.14	91	6.73
28	1.18	92	7.07
29	1.22	93	7.40
30	1.26	94	7.74
31	1.30	95	8.08
32	1.35	96	8.41
33	1.39	97	8.75
34	1.43	98	9.08
35	1.47	99	9.42
36	1.51	100	9.76
37	1.56	101	10.1
38	1.60	102	10.8
39	1.64	103	11.4
40	1.68	104	12.1
41	1.72	105	12.8
42	1.77	106	13.5
43	1.81	107	14.1
44	1.85	108	14.8
45	1.89	109	15.5
46	1.94	110	16.2
47	1.98	111	16.8
48	2.02	112	17.5
49	2.06	113	18.2
50	2.10	114	19.5
51	2.15	115	20.9
52	2.19	116	22.2
53	2.23	117	23.6
54	2.27	118	24.9
55	2.31	119	26.2
56	2.36	120	27.6
57	2.40	121	28.9
58	2.44	122	30.3
59	2.48	123	31.6
60	2.52	124	33.0
61	2.57	125	34.3
62	2.61	126	37.0
63	2.65	127	39.7

Table#2

Data	Value	Data	Value
Dala 0		Data 64	6.4
	0.0	65	
1	0.1		6.5
2	0.2	66	6.6
3	0.3	67	6.7
4	0.4	68	6.8
5	0.5	69	6.9
6	0.6	70	7.0
7	0.7	71	7.1
8	0.8	72	7.2
9	0.9	73	7.3
10	1.0	74	7.4
11	1.1	75	7.5
12	1.2	76	7.6
13	1.3	77	7.7
14	1.4	78	7.8
15	1.5	79	7.9
		80	
16	1.6		8.0
17	1.7	81	8.1
18	1.8	82	8.2
19	1.9	83	8.3
20	2.0	84	8.4
21	2.1	85	8.5
22	2.2	86	8.6
23	2.3	87	8.7
24	2.4	88	8.8
25	2.5	89	8.9
26	2.6	90	9.0
27	2.7	91	9.1
28	2.8	92	9.2
29		93	
30	2.9	93	9.3
	3.0		
31	3.1	95	9.5
32	3.2	96	9.6
33	3.3	97	9.7
34	3.4	98	9.8
35	3.5	99	9.9
36	3.6	100	10.0
37	3.7	101	11.1
38	3.8	102	12.2
39	3.9	103	13.3
40	4.0	104	14.4
41	4.1	105	15.5
42	4.2	106	17.1
43	4.3	107	18.6
43	4.4	107	20.2
44	4.4	108	21.8
46	4.6	110	23.3
47	4.7	111	24.9
48	4.8	112	26.5
49	4.9	113	28.0
50	5.0	114	29.6
51	5.1	115	31.2
52	5.2	116	32.8
53	5.3	117	34.3
54	5.4	118	35.9
55	5.5	119	37.5
56	5.6	120	39.0
57	5.7	121	40.6
58	5.8	122	42.2
59			42.2
- 00	5.9	123	43.7
60	6.0	124	45.3
61	6.1	125	46.9
62 63	6.2	126	48.4
	6.3	127	50.0

Table#3

Data	Value
0	THRU (0)
1	22
2	25
3	28
4	32
5	36
6	40
-	
7	45
8	50
9	56
	63
10	
11	70
12	80
13	90
14	100
15	110
16	125
-	
17	140
18	160
19	180
20	200
21	225
22	250
23	280
24	315
25	355
26	400
27	450
28	500
29	560
30	630
31	700
32	800
33	900
34	1.0k
35	1.1k
36	1.2k
37	1.4k
38	1.6k
39	1.8k
40	2.0k
41	2.2k
42	2.5k
43	2.8k
44	3.2k
45	3.6k
46	4.0k
47	4.5k
48	5.0k
49	5.6k
50	6.3k
	0.3K
51	7.0k
52	8.0k
53	9.0k
54	10.0k
55	11.0k
56	12.0k
57	14.0k
58	16.0k
50	
59 60	18.0k THRU(20.0k)

Table#4 Reverb time

Reverb		_	
Data	Value	Data	Value
0	0.3	64	17.0
1	0.4	65	18.0
2	0.5	66	19.0
3	0.6	67	20.0
4	0.7	68	25.0
5	0.8	69	30.0
6	0.9		
7	1.0		
8	1.1		
9	1.2		
10	1.3		
11	1.4		
12	1.5		
13	1.6		
14	1.7		
15	1.8		
16	1.9		
17	2.0		
18	2.1		
19	2.2		
20	2.3		
21	2.4		
22	2.5		
23	2.6		
24	2.7		
25	2.8		
26	2.9		
27	3.0		
28	3.1		
29	3.2		
30	3.3		
31	3.4		
32	3.5		
33	3.6		
34	3.7		
35	3.8		
36	3.9		
37	4.0		
38	4.1		
39	4.2		
40	4.3		
41	4.4		
42	4.5		
43	4.6		
44	4.7		
45	4.8		
46	4.9		
47	5.0		
48	5.5		
49	6.0		
50	6.5		
51	7.0		
52	7.5		
53	8.0		
54	8.5		
55	9.0		
56	9.5		
57	10.0		
58	11.0		
59	12.0		
60	13.0		
61	14.0		

Table#5 Delay Time(200.0ms)

Delay Ti	me(200.	UIIIS)	
Data	Value	Data	Value
0	0.1	64	100.8
1	1.7	65	102.4
2	3.2	66	104.0
3	4.8	67	105.6
4	6.4	68	107.1
5 6	8.0	69	108.7 110.3
7	9.5 11.1	70 71	
8	12.7	71	111.9
9	14.3	73	115.0
10	15.8	74	116.6
11	17.4	75	118.2
12	19.0	76	119.7
13	20.6	77	121.3
14	22.1	78	122.9
15	23.7	79	124.4
16	25.3	80	126.0
17	26.9	81	127.6
18	28.4	82	129.2
19	30.0	83	130.7
20	31.6	84	132.3
21	33.2	85	133.9
22	34.7	86	135.5
23	36.3	87	137.0
24	37.9	88	138.6
25	39.5	89	140.2
26	41.0	90	141.8
27	42.6	91	143.3
28	44.2	92	144.9
29	45.7	93	146.5
30	47.3	94	148.1
31	48.9	95	149.6
32	50.5	96	151.2
33	52.0	97	152.8
34	53.6	98	154.4
35 36	55.2	99 100	155.9
37	56.8 58.3	101	157.5 159.1
38	59.9	101	160.6
39	61.5	103	162.2
40	63.1	103	163.8
41	64.6	105	165.4
42	66.2	106	166.9
43	67.8	107	168.5
44	69.4	108	170.1
45	70.9	109	171.7
46	72.5	110	173.2
47	74.1	111	174.8
48	75.7	112	176.4
49	77.2	113	178.0
50	78.8	114	179.5
51	80.4	115	181.1
52	81.9	116	182.7
53	83.5	117	184.3
54	85.1	118	185.8
55	86.7	119	187.4
56	88.2	120	189.0
57	89.8	121	190.6
58	91.4	122	192.1
59	93.0	123	193.7
60	94.5	124	195.3
61	96.1	125	196.9
62 63	97.7 99.3	126 127	198.4 200.0
03	33.3	12/	200.0

Table#6 Room Size

HOOM 5	ize		
Data	Value	Data	Value
0	0.1	64	10.1
1	0.3	65	10.3
2	0.4	66	10.4
3	0.6	67	10.6
4	0.7	68	10.8
5	0.9	69	10.9
-		70	
6	1.0		11.1
7	1.2	71	11.2
8	1.4	72	11.4
9	1.5	73	11.5
10	1.7	74	11.7
11	1.8	75	11.9
12	2.0	76	12.0
13	2.1	77	12.2
14	2.3	78	12.3
	_	-	
15	2.5	79	12.5
16	2.6	80	12.6
17	2.8	81	12.8
18	2.9	82	12.9
19	3.1	83	13.1
20	3.2	84	13.3
21	3.4	85	13.4
22			13.4
	3.5	86	
23	3.7	87	13.7
24	3.9	88	13.9
25	4.0	89	14.0
26	4.2	90	14.2
27	4.3	91	14.4
28	4.5	92	14.5
29	4.6	93	14.7
	4.8		14.7
30	_	94	
31	5.0	95	15.0
32	5.1	96	15.1
33	5.3	97	15.3
34	5.4	98	15.5
35	5.6	99	15.6
36	5.7	100	15.8
37	5.9	101	15.9
38		102	
	6.1		16.1
39	6.2	103	16.2
40	6.4	104	16.4
41	6.5	105	16.6
42	6.7	106	16.7
43	6.8	107	16.9
44	7.0	108	17.0
45	7.2	109	17.2
46	7.2	110	17.2
			-
47	7.5	111	17.5
48	7.6	112	17.6
49	7.8	113	17.8
50	7.9	114	18.0
51	8.1	115	18.1
52	8.2	116	18.3
53	8.4	117	18.4
54	8.6	118	18.6
55		119	
	8.7	-	18.7
56	8.9	120	18.9
57	9.0	121	19.1
58	9.2	122	19.2
59	9.3	123	19.4
60	9.5	124	19.5
61	9.7	125	19.7
		126	19.8
62	9.8	126 127	19.8 20.0

Table#7 Delay Time(400.0ms)

Data	Value	Data	Value
0	0.1	64	201.6
1	3.2	65	204.8
2	6.4	66	207.9
3	9.5	67	211.1
4	12.7	68	214.2
5	15.8	69	217.4
6	19.0	70	220.5
7	22.1	71	223.7
8	25.3	72	226.8
9	28.4	73	230.0
10	31.6	74	233.1
11	34.7	75	236.3
12	37.9	76	239.4
13	41.0	77	242.6
14	44.2	78	245.7
15	47.3	79	248.9
16	50.5	80	252.0
17	53.6	81	255.2
18	56.8	82	258.3
19	59.9	83	261.5
20	63.1	84	264.6
21	66.2	85	
22	69.4	86	267.7 270.9
23	72.5	87	274.0
23	75.7	88	274.0
25			
	78.8	89	280.3
26	82.0	90 91	283.5
27	85.1	91	286.6
28	88.3		289.8
29	91.4	93	292.9
30	94.6	94	296.1
31	97.7	95	299.2
32	100.9	96	302.4
33	104.0	97	305.5
34	107.2	98	308.7
35	110.3	99	311.8
36	113.5	100	315.0
37	116.6	101	318.1
38	119.8	102	321.3
39	122.9	103	324.4
40	126.1	104	327.6
41	129.2	105	330.7
42	132.4	106	333.9
43	135.5	107	337.0
44	138.6	108	340.2
45	141.8	109	343.3
46	144.9	110	346.5
47	148.1	111	349.6
48	151.2	112	352.8
49	154.4	113	355.9
50	157.5	114	359.1
51	160.7	115	362.2
52	163.8	116	365.4
53	167.0	117	368.5
54	170.1	118	371.7
55	173.3	119	374.8
56	176.4	120	378.0
57	179.6	121	381.1
58	182.7	122	384.3
59	185.9	123	387.4
60	189.0	124	390.6
61	192.2	125	393.7
62	195.3	126	396.9
63	198.5	127	400.0
	. 50.0	,	

Table#8 o ressor Attack Time

Compressor Attac			
Data	Value		
0	1		
1	2		
2			
3	4		
4	5		
5	6		
6	7		
7	8		
8	9		
9	10		
10	12		
11	14		
12	16		
13	18		
14	20		
15	23		
16	26		
17	30		
18	35		
19	40		

Table#9 Compressor Release Time

Data	Value	Data	Value
0	10	8	85
1	15	9	100
2	25	10	115
3	35	11	140
4	45	12	170
5	55	13	230
6	65	14	340
7	75	15	680

Table#10

Compressor Ratio			
Data	Value	Data	Value
0	1.0	4	5.0
1	1.5	5	7.0
2	2.0	6	10.0
3	3.0	7	20.0

Table#11 Reverb Width;Depth;Height

 Data
 Value
 Data
 Value

 0
 0.5
 64
 17.6

 1
 0.8
 65
 17.9

1.0 1.3

1.8 2.0

6

17.6 17.9

18.5 18.8 67 68

> 19.4 19.7 20.0

> 20.8

23.3 83 84

24.2 86 87

25.2 25.5 89 90

27.8

28.1 28.5

29.2 29.5

30.2

70 71

73 74 20.2

76 77 21.1

92 93 26.1 26.5 26.8

95 96 27.1

9 2.8 73 10 3.1 74 11 3.3 75 12 3.6 76 13 3.9 77 14 4.1 78 15 4.4 79 16 4.6 80 17 4.9 81 18 5.2 82 19 5.4 83 20 5.7 84 21 5.9 85 22 6.2 86 23 6.5 87 24 6.7 88 25 7.0 89 26 7.2 90 27 7.5 91 28 7.8 92 29 8.0 93 30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1 63 17.3	8	2.6	/2	
11	9		73	
12	10	3.1	74	
13 3.9 77 14 4.1 78 15 4.4 79 16 4.6 80 17 4.9 81 18 5.2 82 19 5.4 83 20 5.7 84 21 5.9 85 22 6.2 86 23 6.5 87 24 6.7 88 25 7.0 89 26 7.2 90 27 7.5 91 28 7.8 92 29 8.0 93 30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	11	3.3	75	
13 3.9 77 14 4.1 78 15 4.4 79 16 4.6 80 17 4.9 81 18 5.2 82 19 5.4 83 20 5.7 84 21 5.9 85 22 6.2 86 23 6.5 87 24 6.7 88 25 7.0 89 26 7.2 90 27 7.5 91 28 7.8 92 29 8.0 93 30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	12	3.6	76	
14	13		77	
15	_			
16				
17				
18 5.2 82 19 5.4 83 20 5.7 84 21 5.9 85 22 6.2 86 23 6.5 87 24 6.7 89 26 7.2 90 27 7.5 91 28 7.8 92 29 8.0 93 30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.9 48 13.1	_			_
19				
20 5.7 84 21 5.9 85 22 6.2 86 23 6.5 87 24 6.7 88 25 7.0 89 26 7.2 90 27 7.5 91 28 7.8 92 29 8.0 93 30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
21 5.9 85 22 6.2 86 23 6.5 87 24 6.7 88 25 7.0 89 26 7.2 90 27 7.5 91 28 7.8 92 29 8.0 93 30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9				
22 6.2 86 23 6.5 87 24 6.7 88 25 7.0 89 26 7.2 90 27 7.5 91 28 7.8 92 29 8.0 93 30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1			-	
23 6.5 87 24 6.7 88 24 6.7 88 25 7.0 89 25 7.0 89 26 7.2 90 27 7.5 91 28 7.8 92 29 8.0 93 30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1		5.9		
24 6.7 88 25 7.0 89 26 7.2 90 27 7.5 91 28 7.8 92 29 8.0 93 30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	22		86	
25	23	6.5	87	
26	24	6.7	88	
26	25	7.0	89	
27	26	7.2	90	
28 7.8 92 29 8.0 93 30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
29 8.0 93 30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
30 8.3 94 31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 42 11.5 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	-			
31 8.6 95 32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				_
32 8.8 96 33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1			-	
33 9.1 97 34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 55 15.1 56 15.6 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	-			
34 9.4 98 35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				_
35 9.6 99 36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1			-	
36 9.9 100 37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
37 10.2 101 38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	35	9.6	99	
38 10.4 102 39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	36	9.9	100	
39 10.7 103 40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.8 62 17.1	37	10.2	101	
40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	38	10.4	102	
40 11.0 104 41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	39	10.7	103	
41 11.2 42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	40		104	
42 11.5 43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
43 11.8 44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
44 12.1 45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1		11.8		
45 12.3 46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1		12.1		
46 12.6 47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
47 12.9 48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
48 13.1 49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
49 13.4 50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
50 13.7 51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
51 14.0 52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
52 14.2 53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
53 14.5 54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
54 14.8 55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	52	14.2		
55 15.1 56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
56 15.4 57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	54	14.8		
57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	55			
57 15.6 58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1	56	15.4		
58 15.9 59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
59 16.2 60 16.5 61 16.8 62 17.1				
60 16.5 61 16.8 62 17.1				
61 16.8 62 17.1				
62 17.1				
63 17.3				
	63	17.3		

Table#12 Wah Release Time

Data	Value
52	10.0
53	15.0
54	25.0
55	35.0
56	45.0
57	55.0
58	65.0
59	75.0
60	85.0
61	100.0
62	115.0
63	140.0
64	170.0
65	230.0
66	340.0
67	680.0

Table#13 Sampling Freq Control

Data Value Data Value 0 44.1K 64 678.0 1 22.1K 65 668.0 2 14.7K 66 658.0 3 11.0K 67 649.0 4 8.8K 68 639.0 5 7.4K 69 630.0 6 6.3K 70 621.0 7 5.5K 71 613.0 8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.2K 78 558.0 15 2.2K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 <th></th> <th>• •</th> <th></th> <th></th>		• •		
1 22.1K 65 668.0 2 14.7K 66 658.0 3 11.0K 67 649.0 4 8.8K 68 639.0 5 7.4K 69 630.0 6 6.3K 70 621.0 7 5.5K 71 613.0 8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 449.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 441.0 46 938.0 110 397.0 48 900.0 112 390.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 390.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	Data	Value	Data	Value
1 22.1K 65 668.0 2 14.7K 66 658.0 3 11.0K 67 649.0 4 8.8K 68 639.0 5 7.4K 69 630.0 6 6.3K 70 621.0 7 5.5K 71 613.0 8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 449.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 441.0 46 938.0 110 397.0 48 900.0 112 390.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 390.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0		44 1K	64	678.0
2 14.7K 66 658.0 3 11.0K 67 649.0 4 8.8K 68 639.0 5 7.4K 69 630.0 6 6.3K 70 621.0 7 5.5K 71 613.0 8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 499.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 455.0 31 1.38K 95 455.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 441.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 58 865.0 114 383.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0 62 340.0 62 700.0 126 347.0 62 340.0 62 700.0 126 347.0 62 340.0 62 700.0 126 347.0 62 340.0 62 700.0 126 347.0 62 340.0 62 700.0 126 347.0 62 340.0 62 700.0 126 347.0 62 347.0 62 347.0 62 340.0 62 700.0 126 347.0 62 348.0 62 348.0 62 348.0 62 348.0 62 348.0 62 348.0 62 348.0 62 348.0 62 348.0 62 348.0 62 348.0 62 348.0 648		00.11/		
3 11.0K 67 649.0 4 8.8K 68 639.0 5 7.4K 69 630.0 6 6.3K 70 621.0 7 5.5K 71 613.0 8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 613.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 770.0 126 347.0				
3 11.0K 67 649.0 4 8.8K 68 639.0 5 7.4K 69 630.0 6 6.3K 70 621.0 7 5.5K 71 613.0 8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 613.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 773.0 122 359.0 60 770.0 126 347.0	2	14.7K	66	658.0
4 8.8K 68 639.0 5 7.4K 69 630.0 6 6.3K 70 621.0 7 5.5K 71 613.0 8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 88 496.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 485.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 48 900.0 112 390.0 48 900.0 112 390.0 48 900.0 112 390.0 48 900.0 112 390.0 48 900.0 112 390.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 7760.0 121 365.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 365.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	3		67	
5 7.4K 69 630.0 6 6.3K 70 621.0 7 5.5K 71 613.0 8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 2531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K <				
6 6.3K 70 621.0 7 5.5K 71 613.0 8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 33 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0		8.8K	68	639.0
6 6.3K 70 621.0 7 5.5K 71 613.0 8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 33 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	5	7.4K	69	630.0
7 5.5K 71 613.0 8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
8 4.9K 72 604.0 9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 88 496.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 455.0 31 1.38K 95 455.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 48 900.0 112 390.0 48 900.0 121 390.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0		0.3N		
9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	7	5.5K	71	613.0
9 4.5K 73 596.0 10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	ρ		72	
10 4.0K 74 588.0 11 3.7K 75 580.0 12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	-			
11	9	4.5K	73	
11	10	4.0K	74	588.0
12 3.4K 76 573.0 13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 496.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 455.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 365.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
13 3.2K 77 565.0 14 2.9K 78 558.0 14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 554.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 33 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 432.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K	12	3.4K	76	573.0
14 2.9K 78 558.0 15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K	13	3.2K	77	565.0
15 2.8K 79 551.0 16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 495.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 55 788.0 119 368.0 55 788.0 119 368.0 55 7760.0 121 360.0 56 774.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 31 1.38K 95 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K	14	2.9K	/8	558.0
16 2.6K 80 544.0 17 2.5K 81 538.0 18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 31 1.38K 95 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K	15	2.8K	79	551.0
17				
18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 455.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 38 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K				
18 2.3K 82 531.0 19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 455.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 38 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K	17	2.5K	81	538.0
19 2.2K 83 525.0 20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 496.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 12 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 365.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0			gο	
20 2.1K 84 519.0 21 2.0K 85 513.0 21 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 31 1.38K 95 459.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 365.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 422.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0			83	
21 2.0K 85 513.0 22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 422.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	20	2.1K	84	519.0
22 1.92K 86 507.0 23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 366.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
23 1.84K 87 501.0 24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 455.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 41 1.05K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1	22	1.92K	86	507.0
24 1.76K 88 496.0 25 1.70K 89 490.0 26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1	23		87	
25				
25		1.76K		
26 1.63K 90 485.0 27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.19K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 360.0 59 735.0 122 359.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	25	1.70K	89	490.0
27 1.58K 91 479.0 28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 365.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 60 723.0 126 357.0 61 711.0 125 350.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
28 1.52K 92 474.0 29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 45 959.0 109 401.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49	27	1.58K	91	479.0
29 1.47K 93 469.0 30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 45 959.0 109 401.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49	28	1 52K	92	474 O
30 1.42K 94 464.0 31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 43 1.00K 107 408.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 90.0 112 390.0 48	29		93	
31 1.38K 95 459.0 32 1.34K 96 455.0 32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 43 1.00K 107 408.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 90.0 112 390.0 48	30	1.42K	94	464.0
32 1.34K 96 455.0 33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53				
33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 90.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0		1.38N		
33 1.30K 97 450.0 34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 90.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	32	1.34K	96	455.0
34 1.26K 98 445.0 35 1.23K 99 441.0 35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	33		97	450.0
35 1.23K 99 441.0 36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56	34		98	
36 1.19K 100 437.0 37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56	35	1.23K	99	441.0
37 1.16K 101 432.0 38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57		1 101/	100	427.0
38 1.13K 102 428.0 39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	37	1.16K	101	432.0
39 1.10K 103 424.0 40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	38	1 13K	102	428.0
40 1.08K 104 420.0 41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 51 848.0 115 380.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62				
41 1.05K 105 416.0 42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62	40	1.08K	104	420.0
42 1.03K 106 412.0 43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 54 802.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	//1			
43 1.00K 107 408.0 44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	42		106	412.0
44 980.0 108 405.0 45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	43	1.00K	107	408.0
45 959.0 109 401.0 46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
46 938.0 110 397.0 47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 54 802.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 54 802.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	45			401.0
47 919.0 111 394.0 48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 54 802.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	46	938 0	110	397 N
48 900.0 112 390.0 49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				004.0
49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
49 882.0 113 387.0 50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	48	900.0	112	390.0
50 865.0 114 383.0 51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
51 848.0 115 380.0 52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	50		114	383.0
52 832.0 116 377.0 53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	51	848.0	115	380,0
53 817.0 117 374.0 54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
54 802.0 118 371.0 55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	53	817.0	117	
55 788.0 119 368.0 56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0			118	371 N
56 774.0 120 364.0 57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
57 760.0 121 361.0 58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	56	774.0	120	364.0
58 747.0 122 359.0 59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	57		121	361.0
59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
59 735.0 123 356.0 60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	58	747.0	122	
60 723.0 124 353.0 61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0	59	735 N	123	
61 711.0 125 350.0 62 700.0 126 347.0				
62 700.0 126 347.0				
62 700.0 126 347.0	61	711.0	125	350.0
		700 0		
63 689.0 127 345.0				
	63	689.0	127	345.0

Table#14 Tempo Delay

Tempo I	Tempo Delay			
Data	Value	Data	Value	
0	64th/3	64	4thX51	
1	64th.	65	4thX52	
2	32th	66	4thX53	
3	32th/3	67	4thX54	
4	32th.	68	4thX55	
5	16th	69	4thX56	
6	16th/3	70	4thX57	
7	16th.	71	4thX58	
8	8th	72	4thX59	
9	8th/3	73	4thX60	
10	8th.	74	4thX61	
11	4th	75	4thX62	
12	4th/3	76	4thX63	
13	4th.	77	4thX64	
14	2nd			
15	2nd/3			
16	2nd.			
17	4thX4			
18	4thX5			
19	4thX6			
20	4thX7			
21	4thX8			
22	4thX9			
23	4thX10			
24	4thX11			
25	4thX12			
26	4thX13			
27	4thX14			
28	4thX15			
29	4thX16			
30	4thX17			
31	4thX18			
32	4thX19			
33	4thX20			
34	4thX21			
35	4thX22			
36	4thX23			
37	4thX24			
38	4thX25			
39	4thX26			
40	4thX27			
41	4thX28			
42	4thX29			
43	4thX30			
43	4thX31			
44	4thX32			
46	4thX33			
47	4thX34			
48	4thX35			
49	4thX36			
50	4thX37			
51	4thX38			
52	4thX39			
53	4thX40			
54	4thX41			
55	4thX42			
56	4thX43			
57	4thX44			
58	4thX45			
59	4thX46			
60	4thX47			
61	4thX48			
62	4thX49			
63	4thX50			
- 50		ı		

ミディ

MIDIデータフォーマット

「MIDIデータフォーマット」は、データ / 値を10 進数や2 進数、16 進数で表現しています。16 進数の場合は数値 の後 (または列の頭) に H (Hexadecimal) が付いています。また、"n" は任意の整数を表します。データ / 値を入力する場合は、以下のテーブルをご参照ください。

10進	16進	2進
0	00	0000 0000
1	01	0000 0001
2	02	0000 0010
3	03	0000 0011
4	04	0000 0100
5	05	0000 0101
6	06	0000 0110
7	07	0000 0111
8	08	0000 1000
9	09	0000 1001
10	0A	0000 1010
11	0B	0000 1011
12	0C	0000 1100
13	0D	0000 1101
14	0E	0000 1110
15	0F	0000 1111
16	10	0001 0000
17	11	0001 0001
18	12	0001 0010
19	13	0001 0011
20	14	0001 0100
21	15	0001 0101
22	16	0001 0110
23	17	0001 0111
24	18	0001 1000
25	19	0001 1001
26	1A	0001 1010
27	1B	0001 1011
28	1C	0001 1100
29	1D	0001 1101
30	1E	0001 1110
31	1F	0001 1111

	19 公物口は、		_
10進	16進	2進	
32	20	0010 0000	
33	21	0010 0001	
34	22	0010 0010	
35	23	0010 0011	
36	24	0010 0100	
37	25	0010 0101	
38	26	0010 0110	
39	27	0010 0111	
40	28	0010 1000	
41	29	0010 1001	
42	2A	0010 1010	
43	2B	0010 1011	
44	2C	0010 1100	
45	2D	0010 1101	
46	2E	0010 1110	
47	2F	0010 1111	
48	30	0011 0000	
49	31	0011 0001	
50	32	0011 0010	
51	33	0011 0011	
52	34	0011 0100	
53	35	0011 0101	
54	36	0011 0110	
55	37	0011 0111	
56	38	0011 1000	
57	39	0011 1001	
58	3A	0011 1010	
59	3B	0011 1011	
60	3C	0011 1100	
61	3D	0011 1101	1
62	3E	0011 1110	
63	3 F	0011 1111	1

10進	16進	2進
64	40	0100 0000
65	41	0100 0001
66	42	0100 0010
67	43	0100 0011
68	44	0100 0100
69	45	0100 0101
70	46	0100 0110
71	47	0100 0111
72	48	0100 1000
73	49	0100 1001
74	4A	0100 1010
75	4B	0100 1011
76	4C	0100 1100
77	4D	0100 1101
78	4 E	0100 1110
79	4 F	0100 1111
80	50	0101 0000
81	51	0101 0001
82	52	0101 0010
83	53	0101 0011
84	54	0101 0100
85	55	0101 0101
86	56	0101 0110
87	57	0101 0111
88	58	0101 1000
89	59	0101 1001
90	5A	0101 1010
91	5B	0101 1011
92	5C	0101 1100
93	5D	0101 1101
94	5E	0101 1110
95	5F	0101 1111

10進	16進	2進
96	60	0110 0000
97	61	0110 0001
98	62	0110 0010
99	63	0110 0011
100	64	0110 0100
101	65	0110 0101
102	66	0110 0110
103	67	0110 0111
104	68	0110 1000
105	69	0110 1001
106	6A	0110 1010
107	6B	0110 1011
108	6C	0110 1100
109	6D	0110 1101
110	6E	0110 1110
111	6F	0110 1111
112	70	0111 0000
113	71	0111 0001
114	72	0111 0010
115	73	0111 0011
116	74	0111 0100
117	75	0111 0101
118	76	0111 0110
119	77	0111 0111
120	78	0111 1000
121	79	0111 1001
122	7A	0111 1010
123	7B	0111 1011
124	7C	0111 1100
125	7D	0111 1101
126	7E	0111 1110
127	7F	0111 1111

追加ノート

- ・上記のテーブル以外でも、たとえば、144~159 (10進数)/9nH/10010000~10011111 (2進数)は、それぞれ(1~16)チャンネルごとのノートオンメッセージを示します。176~191/BnH/10110000~10111111は、それぞれ(1~16)チャンネルごとのコントロールチェンジメッセージを示します。192~207/CnH/11000000~11001111は、それぞれ(1~16)チャンネルごとのプログラムチェンジメッセージを示します。240/F0H/11110000はシステムエクスクルーシブメッセージの始まりを示します。247/F7H/11110111はシステムエクスクルーシブメッセージの終わりを示します。
- · aaH (16 進数)/Oaaaaaaa (2 進数) はデータのアドレスを示します。アドレスは、High、Midと Lowがあります。
- ・ bbH/Obbbbbbb はバイトカウントを示します。
- · ccH/Occcccc はチェックサムを示します。
- ・ ddH/Odddddddd はデータ / 値を示します。

パネル音色一覧

・プログラムチェンジを $0\sim127$ で設定する場合は、下記一覧のプログラムチェンジナンバーから 1 を引いた数で指定します。たとえば、プログラムチェンジナンバー1 のプログラムを指定する場合は、プログラムチェンジ =0 になります。

音色グループ	音色名	Bank MSB	Bank LSB	Program Change (1-128)
	GrandPiano1	0	122	1
GRANDPIANO1	MellowPiano	0	123	1
GRANDFIANOT	RockPiano	0	122	3
	HonkyTonkPiano	0	122	4
GRANDPIANO2	GrandPiano2	0	112	1
GRANDPIANO2	BrightPiano	0	112	2
E.PIANO1	E.Piano1	0	122	6
E.FIANOT	SynthPiano	0	122	89
E.PIANO2	E.Piano2	0	122	5
E.FIANO2	Vintage E.Piano	0	123	5
HARPSICHORD	Harpsichord8'	0	122	7
HARFSICHORD	Harpsichord8'+4'	0	123	7
E.CLAVICHORD	E.Clavichord	0	122	8
E.CLAVICHORD	Wah Clavi.	0	123	8
	Vibraphone	0	122	12
VIBRAPHONE	Marimba	0	122	13
	Celesta	0	122	9
GUITAR	NylonGuitar	0	122	25
GUIAN	SteelGuitar	0	122	26

音色グループ	音色名	Bank MSB	Bank LSB	Program Change (1-128)
	PipeOrganPrincipal	0	123	20
CHURCHORGAN	PipeOrganTutti	0	122	20
CHUNCHUNGAN	PipeOrganFlute1	0	124	20
	PipeOrganFlute2	0	125	20
	JazzOrgan	0	122	17
JAZZORGAN	RotaryOrgan	0	124	17
	MellowOrgan	0	125	17
	Strings	0	122	49
STRINGS	SynthStrings	0	122	51
	SlowStrings	0	122	50
	Choir	0	122	53
CHOIR	SlowChoir	0	123	53
	Scat	0	122	54
SYNTH.PAD	SynthPad1	0	122	90
STINTH.FAD	SynthPad2	0	123	89
WOOD BASS	WoodBass	0	122	33
WOOD BASS	Bass&Cymbal	0	124	33
E.BASS	ElectricBass	0	122	34
E.DAGG	FretlessBass	0	122	36

MIDI CHANNEL MESSAGE (1)

	Sta	tus byte		ls	t Data byte		2nd D	ata byte	MIE		ART の受信有無)	MIDI 送信(デー	夕発生	元)	PL	AY	REC
MIDI Events	9	Status	Data	(HEX)	Parameter	Data	(HEX)	Parameter	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	Panel から録音
Key Off	8nH	(n:Channel Number)	kk		Key no. (0 ~ 127)	VV		Velocity(0 ~ 127)	0	O O	0	×	0	×	0	×	×
Key On	9nH	(n:Channel Number)	kk		Key no. (0 ~ 127)	vv		Key On :vv=1 ~ 127 Key Off :vv=0	0	0	0	○ (Keyboard)	0	×	0	×	0
Control Change	BnH		0	(00H)	Bank Select MSB*	0 64 126	(40H) (7EH)	Normal SFX voice SFX kit	0	0	×	O (Voice)	0	×	0	0	0
			1	(O1H)	Modulation	127 0 ~ 127		Drum kit Data	0	0	○(全手弾きパート)	×	0	×	0	0	×
			5	(05H)	Portamento Time	0~127		Data	0	0	○(全手弾きパート)	×	0	×	0	0	×
			6	(06H)	Data Entry MSB	0~127		Data	0	0	○(全手弾きパート)	(Voice Setting)	0	×	0	0	0
			7	(07H)	Main Volume	0~127		Data	0	0	○(全手弾きパート)	(Voice Setting)	0	×	0	0	0
			10	(OAH)	Panpot	0~127		L64	0	0	○(全手弾きパート)	(Voice Setting)	0	×	0	0	0
			11	(OBH)	Expression	0~127	7 (00H 7FH)	Data	0	0	○(全手弾きパート)	(Pedal)	0	×	0	0	0
			32	(20H)	Bank Select LSB*	0~127	' (00H 7FH)	Data	0	0	×	O (Voice)	0	×	0	0	0
			38		Data Entry LSB	0~127	' (00H 7FH)	Data	0	0	○(全手弾きパート)	O (Voice Setting)	0	×	0	×	0
			64		Sustain(Damper)	0~127	7FH)	Data	0	0	○(全手弾きパート)	(Pedal)	0	×	0	0	0
			65	(41H)	Portamento	0~127	7FH)	063, 64127 (OFF, ON)	0	0	○(全手弾きパート)	×	0	×	0	0	×
			66		Sostenuto	0~127	7FH)	063, 64127 (OFF, ON)	0	0	○(全手弾きパート)	○ (Pedal)	0	×	0	0	0
			67		Soft Pedal	0~127	7FH)	063, 64127 (OFF, ON)	0	0	○(全手弾きパート)	O (Pedal)	0	×	0	0	0
			71		Harmonic Content	0~127	7FH)	-640+63	0	0	○(全手弾きパート)		0	×	0	0	0
			72		Release Time	0~127	7FH)	-640+63	0	0	○(全手弾きパート)	×	0	×	0	0	×
			73		Attack Time	0~127	7FH)	-640+63	0	0	○(全手弾きパート)	× ×	0	×	0	0	×
			74		Brightness	0 ~ 127 0 ~ 127	7FH)	-640+63 Key no. (0~	0	0	○(全手弾きパート)	(Voice Setting)	0	×	0	0	0
			91		Portamento Control Effect 1 Depth	0~127	7FH)	127)	0	0	× ○(全手弾きパート)		0	×	0	×	×
			93		(Reverb Send Level) Effect3 Depth (Cho-	0~127	7FH)	Data Data	0	0	○(全手弾さパート)		0	×	0	0	0
			94		rus Send Level) Effect4 Depth (Vari-		7FH)			0	○(全手弾きパート)	×	0	×	0	0	×
			96		ation Send Level) RPN Increment	-	7FH)	データバイトは無	0	0	×	×	0	×	0	×	×
			97		RPN Decrement	_	_	視する データバイトは無	0	0	×	×	0	×	0	×	×
			98	(62H)	NRPN LSB	0~127	' (OOH	視する Data	0	0	×	×	0	×	0	0	×
			99	(63H)	NRPN MSB	0~127	7FH) ' (00H	Data	0	0	×	×	0	×	0	0	×
			100	(64H)	RPN LSB	0~127		Data	0	0	○(全手弾きパート)	(Voice Setting)	0	×	0	0	0
			101	(65H)	RPN MSB	0~127		Data	0	0	○(全手弾きパート)	(Voice Setting)	0	×	0	0	0
Mode Mes- sage	BnH	(n:Channel Number)	120	(78H)	All Sound Off	0	7FH) (00H)	Data	0	0	○(全手弾きパート)	×	0	×	0	×	×
Jugo		(Validel)	121		Reset All Controllers	0	(00H)	Data	0	×	×	×	0	×	0	×	×
			123		All Note Off	0	(00H)		0	0	○(全手弾きパート)	×	0	×	0	×	×
			124		Omni Off Omni On	0	(00H)		0	×	×	×	×	×	×	×	×
			126	(7EH)		0~16		Data	Ö	×	×	×	0	×	0	×	×
Program	CnH	(n:Channel	127	(7FH)	Poly 音色番号 (0~ 127)	0	(00H)	Data	0	×	×	× (Voice)	0	×	0	×	×
Change*	DnH	Number) (n:Channel	pp	7FH) (00H		_			0	0	× ○(全手弾きパート)	(Voice)	0	×	0	×	×
After Touch	AnH	Number) (n:Channel	kk	7FH)	Key no. (0 ~ 127)	vv	(00H	Data	0	×	(宝子弾きバート)	×	0	×	0	×	×
After Touch	EnH	Number) (n:Channel	CC	7FH) (00H		dd	7FH) (00H		0		へ ○(全手弾きパート)	(Pedal)	0	×	0	0	0
Change		Number)		7FH)			7FH)		Ľ				Ľ	L.,			
	F8H FAH	MIDI Clock Start	_			_		_	-		<u>×</u> O	0			_	_	×
	FBH	Continue	_		_	_		_			×	×			_	_	X
	FCH	Stop	-		-	-		-			0	Ô			-	-	×
	FEH	Active Sens	-		_	-		-		(0	0			-	-	×
	FFH	System Reset	-		_	_		-		:	X	×			-	-	×
					lank Calaat I CD			1	-			1					-

^{*} パネル音色の Bank Select MSB、Bank Select LSB、Program Change については、149 ページを参照してください。

MIDI CHANNEL MESSAGE (2)

NRPN(ノンレジスタード・パラメーター・ナンバー) 対応パラメーター

NR	PN	Data	Entry			MID	受信(各PAF	RT の受信有無)	MIDI 送信(デ-	-夕発生	元)	PL	AY	REC
MSB		MSB	LSB	Parameter	Data Range	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song		PLAY	REW	Panel から録音
		mmH		Vibrato Rate	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	0	×	×	0	×	0	0	×
01H		mmH		Vibrato Depth	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	0	×	×	0	×	0	0	×
01H		mmH		Vibrato Delay	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	0	×	×	0	×	0	0	×
01H		mmH		Low Pass Filter Cutoff Frequency	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	0	×
01H		mmH		Low Pass Filter Reso- nance	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	0	×
01H	30H			EQ BASS	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	0	×
01H		mmH		EQ TREBLE	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	0	×
01H	34H			EQ BASS Frequency	mm : 04H-28H (322.0k[Hz])	0	×	×	×	0	×	0	0	×
01H	35H	mmH		EQ TREBLE Frequency	mm: 1CH-3AH (50016.0k[Hz])	0	×	×	×	0	×	0	0	×
01H	63H	mmH		EG Attack Time	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	0	×
01H	64H			EG Decay Time	mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	0	×	×	0	×	0	0	×
01H	66H	mmH		EG Release	mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	0	×
14H	rrH	mmH		Drum Low Pass Filter Cutoff Frequency	rr: drum instrument note number mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	×	×
15H	rrH	mmH		Drum Low Pass Filter Resonance	rr: drum instrument note number mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	×	×
16H	rrH	mmH		Drum EG Attack Rate	rr : drum instrument note number mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	×	×
17H	rrH	mmH		Drum EG Decay Rate	rr: drum instrument note number mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	×	×
18H	rrH	mmH		Drum Pitch Coarse	rr : drum instrument note number mm : 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	×	×
19H	rrH	mmH	-	Drum Pitch Fine	rr: drum instrument note number mm: 00H-40H-7FH (-640+63)	0	×	×	×	0	×	0	×	×
1AH	rrH	mmH	-	Drum Level	rr: drum instrument note number mm: 00H-7FH (0127)	0	×	×	×	0	×	0	×	×
1CH	rrH	mmH	-	Drum Pan	rr: drum instrument note number mm: 00H, 01H-40H-7FH (RND, L63CR63)	0	×	×	×	0	×	0	×	×
1DH	rrH	mmH	-	Drum Reverb Send Leve	r: drum instrument note number mm: 00H-7FH (0127)	0	×	×	×	0	×	0	×	×
1EH	rrH	mmH		Drum Chorus Send Level	rr: drum instrument note number mm: 00H-7FH (0127)	0	×	×	×	0	×	0	×	×
1FH	пН	mmH		Drum Variation Send Level	rr: drum instrument note number mm: 00H-7FH (0127) (Variation Connection = SYSTEMの時) mm: 00H, 01H-7FH (0FF, 0N) (Variation Connection = INSERTIONの時)	0	×	×	×	0	×	0	×	×

NRPN MSB: 14H-1FH (ドラム用) はそのパートが、ドラムモードのとき受信する。 Data Entry LSB 値は無視する。

RPN(レジスタード·パラメーター·ナンバー) 対応パラメーター

NR	PN	Data	Entry			MIDI	受信(各PA	RTの受信有無)	MIDI 送信(デー	-夕発生	元)	PL	AY	REC
MSB		MSB		Parameter	Data Range	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	Panel から録音
00H	00H	mmH		Pitch Bend Sensitivity	mm: 00H-18H (0+24[semitones])	0	0	○ (全手弾きパート)	Other Setting)	0	×	0	0	0
00H		mmH	IIH		mm II: 00H 00H -100[cent] mm II: 40H 00H 0[cent] mm II: 7FH 7FH 100[cent]	0	0	○ (全手弾きパート)	(Voice Setting)	0	×	0	0	0
00H	02H	mmH	-	Coarse Tune	mm : 28H-40H-58H (-240+24[semitones])	0	0	○ (全手弾きパート)	×	0	×	0	0	×
7FH	7FH			Null	_	0	0	○ (全手弾きパート)	×	0	×	0	×	×

MIDI PARAMETER CHANGE TABLE

** Receive Parameter SysEx の設定が OFF のときには受信しない。

※ Transmit Parameter SysEx の設定が ON のときには送信しない。

MIDI Parameter Change table (XG SYSTEM)

								(各 PA	MIDI 受信 RT の発音への		MIDI 送信(デー	タ発生	元)	PL	AY	REC
	Addre: (H)	SS	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	XG Default (H)	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	Panel から録音
OC	00	00 01 02 03	4	00-0F 00-0F 00-0F 00-0F	MASTER TUNE	-102.40+102.3[cent] 1st bit3·0 → bit15·12 2nd bit3·0 → bit11·8 3rd bit3·0 → bit7·4 4th bit3·0 → bit3·0	※ Panel 設定値		0		×	0	×	0	×	×
		04	1	00-7F	MASTER VOLUME	0127	7F	0	×	×	×	0	×	0	0	×
		05	1	00-7F	MASTER ATTENUATOR	0127	00	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		06	1	28-58	TRANSPOSE	-240+24[semitones]	40	0	×	×	×	0	×	0	0	×
		7D	1	N	DRUM SETUP RESET	N:Drum setup number	-	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		7E	1	00	XG SYSTEM ON	00=XG system 0N	-	0	×	×	×	0	×	0	×	0
		7F	1	00	ALL PARAMETER RESET	00=0N	_	0	×	×	×	0	×	0	×	×

TOTAL SIZE 07

MIDI Parameter Change table (SYSTEM INFORMATION)

							MIDI 3	信(各PART 効果の有無		MIDI 送信(デー	夕発生え	ī)	PL	AY	REC
•	Addres (H)	ss	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	Panel から録音
01	00	00	Е	20-7F	Model Name 1	32127(ASCII CHARACTER)									
		OD		20-7F	Model Name 14	32127(ASCII CHARACTER)	_	_	_	×	×	0	×	×	×
		0E	1		NOT USED										
		OF	1		NOT USED										

TOTAL SIZE 10

Dump Request により、送信される。受信は行なわない。

MIDI Parameter Change table (EFFECT1)

								(各 PA	MIDI 受信 ART の発音への		MIDI 送信 (デー	タ発生	元)	PL	AY	REC
ļ A	Addres (H)	ss	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	XG Default (H)	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	Panel から録音
02	01	00	2		REVERB TYPE MSB REVERB TYPE LSB	Effect Parameter List 参照 //	01(=HALL1) 00		0		(Voice Setting)	0	×	0	0	0
		02	1		REVERB PARAMETER 1	//	Reverb Type に依存		Reverb Type		×	0	×	0	0	×
		03	1		REVERB PARAMETER 2	//	Reverb Type に依存		Reverb Type		×	0	X	0	0	×
		04	1			//	Reverb Type に依存		Reverb Type		×	0	×	0	0	×
		05	1		REVERB PARAMETER 4	//	Reverb Type に依存		Reverb Type		×	0	×	0	0	×
		06	1		REVERB PARAMETER 5	//	Reverb Type に依存	0()	Reverb Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		07	1		REVERB PARAMETER 6	//	Reverb Type に依存		Reverb Type		×	0	×	0	0	×
		08	1	00-7F	REVERB PARAMETER 7	//	Reverb Type に依存	0 ()	Reverb Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		09	1	00-7F	REVERB PARAMETER 8	//	Reverb Type に依存	0()	Reverb Type	e に依存)	X	0	×	0	0	×
		OA	1	00-7F	REVERB PARAMETER 9	//	Reverb Type に依存	0()	« Reverb Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		OB	1		REVERB PARAMETER 10	//	Reverb Type に依存	0 ()	« Reverb Type	e に依存)	X	0	×	0	0	×
		OC	1	00-7F	REVERB RETURN	- ∞ dB0dB+6dB(096127)	40		0		×	0	×	0	0	×
		OD	1	01-7F	REVERB PAN	L63CR63	40		0		×	0	×	0	0	×
TOT	AL SIZ	ZE	OE													
02	01	10	1	00-7F	REVERB PARAMETER 11	Effect Parameter List 参照	Reverb Type に依存	0()	Reverb Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		11	1	00-7F	REVERB PARAMETER 12	//	Reverb Type に依存	0()	Reverb Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		12	1	00-7F	REVERB PARAMETER 13	//	Reverb Type に依存	00	* Reverb Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×

00-7F REVERB PARAMETER 14
00-7F REVERB PARAMETER 15
00-7F REVERB PARAMETER 16

								MIDI 受	信(各 PART 効果の有無)		MIDI 送信 (デー	タ発生	元)	PL	AY	REC
<i>A</i>	Addres (H)	ss	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	XG Default (H)	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	Panel から録音
02	01	20			CHORUS TYPE MSB CHORUS TYPE LSB	Effect Parameter List 参照 //	41(=CHORUS1) 00		0		(Voice Setting)	0	×	0	0	0
		22	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 1	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		23	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 2	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		24	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 3	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		25	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 4	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		26	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 5	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		27	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 6	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		28	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 7	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		29	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 8	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		2A	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 9	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		2B			CHORUS PARAMETER 10		Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		2C			CHORUS RETURN	- ∞ dB0dB+6dB(096127)	40		0		×	0	×	0	0	×
		2D	1	01-7F	CHORUS PAN	L63CR63	40		0		×	0	×	0	0	×
		2E	1	00-7F	SEND CHORUS TO REVERB	- ∞ dB0dB+6dB(096127)	00		0		×	0	×	0	0	×
TOT	AL SI	ZE	OF													
02	01	30	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 11	Effect Parameter List 参照	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		31	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 12	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		32	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 13	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		33	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 14	"	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		34	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 15	"	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×
		35	1	00-7F	CHORUS PARAMETER 16	//	Chorus Type に 依存	0(%	Chorus Type	e に依存)	×	0	×	0	0	×

TOTAL SIZE 06

								(各 P/	MIDI 受信 ART の発音への		MIDI 送信(デー	タ発生	元)	PL	AY	REC
A	(H)	ss	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	XG Default (H)	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	Panel から録音
02	01	40	2	00-7F	VARIATION TYPE MSB	Effect Parameter List 参照	05(=DELAY L,C,R)		0		×	0	×	0	0	×
				00-7F	VARIATION TYPE LSB	//	00									
		42	2	00-7F 00-7F	VARIATION PARAMETER 1 MSB VARIATION PARAMETER 1	// //	Variation Type に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
		1.1			LSB VARIATION PARAMETER 2		Variation Type	0 ()**		(= (+ + -)						
		44	2	00-7F	MSB VARIATION PARAMETER 2	// //	に依存	0(*	Variation Ty	00 に依仔)	×	0	×	0	0	×
			_		LSB VARIATION PARAMETER 3		Variation Type							_	_	
		46	2	00-7F	MSB VARIATION PARAMETER 3	//	に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
				00-7F	LSB	//										
		48	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 4 MSB	//	Variation Type に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
				00-7F	VARIATION PARAMETER 4 LSB	//										
		4A	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 5 MSB	//	Variation Type に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
				00-7F	VARIATION PARAMETER 5 LSB	//										
		4C	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 6 MSB	//	Variation Type に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
				00-7F	VARIATION PARAMETER 6 LSB	//										
		4E	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 7 MSB	//	Variation Type	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
				00-7F	VARIATION PARAMETER 7 LSB	//	に依存									
		50	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 8	//	Variation Type	0(*	Variation Tv	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
			_	00-7F	MSB VARIATION PARAMETER 8	//	に依存			1-12(13)						
		52	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 9	//	Variation Type	O (**	Variation Ty	00 に休ち)	×	0	×	0	0	×
		عد ا	-		MSB VARIATION PARAMETER 9		に依存	0(*	t vanation ry	De ICM(1+)	^		^			_ ^
				00-7F	LSB	//	Mariatian Tona									
		54	2	00-7F	VARIATION PARAMETER 10 MSB	//	Variation Type に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
				00-7F	VARIATION PARAMETER 10 LSB	//										
		56 57	1	00-7F 01-7F	VARIATION RETURN VARIATION PAN	- ∞ dB0dB+6dB(096127) L63CR63	40		0		×	0	×	0	0	×
		58	1	00-7F	SEND VARIATION TO REVERB	- ∞ dB0dB+6dB(096127)			0		×	0	×	0	0	×
		59	1	00-7F	SEND VARIATION TO CHO- RUS	- ∞ dB0dB+6dB(096127)	00		0		×	0	×	0	0	×
		5A	1	00-01	VARIATION CONNECTION	INSERTION, SYSTEM	00		0		×	0	×	0	0	×
		5B	1	00-7F	VARIATION PART NUMBER	受信:Part116(015) 送信:Part116(015) AD(64) OFF(127)	7F		0		×	0	×	0	0	×
		5C	1	00-7F	MW VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40		0		×	0	×	0	0	×
		5D	1	00-7F	BEND VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40		0		×	0	×	0	0	×
		5E	1	00-7F	CAT VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40		0		×	0	×	0	0	×
		5F	1	00-7F	AC1 VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40		0		×	0	×	0	0	×
		60	1	00-7F	AC2 VARIATION CONTROL DEPTH	-640+63	40		0		×	0	×	0	0	×
TOTA	AL SI	ZE	21													
02	01	70	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 11	Effect Parameter List 参照	Variation Type に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
		71	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 12	//	Variation Type に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
		72	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 13	//	Variation Type に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
		73	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 14	//	Variation Type に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
		74	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 15	//	Variation Type に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
		75	1	00-7F	VARIATION PARAMETER 16	//	Variation Type に依存	0(*	Variation Ty	pe に依存)	×	0	×	0	0	×
TOTA	AL SIZ	ZE	06		1		1					1				

MIDIデータフォーマット

MIDI Parameter Change table (EFFECT2)

						MIDI 3	受信(各 PART 効果の有無		MIDI 送信 (デー	タ発生	元)	PL	AY	REC
Addre (H)	Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	から動
3 n	00	2		INSERTION EFFECT TYPE MSB INSERTION EFFECT TYPE LSB	Effect Parameter List 参照 //		0		(Voice Setting)	0	×	0	0	0
	02	1		INSERTION EFFECT PARAMETER 1	"	0 (%	Insertion Type	った大方)	○ (Voice Setting)	0	×	0	0	0
	03	1		INSERTION EFFECT PARAMETER 2	"		Insertion Type		X X	0	×	0	0	X
_	03	1		INSERTION EFFECT PARAMETER 3	"	_ \	Insertion Type	,	○ (Voice Setting)	0	×	-	0	l ô
_	05	1		INSERTION EFFECT PARAMETER 4	"		Insertion Type		X X	0	×	0	0	×
	06	1		INSERTION EFFECT PARAMETER 5	"		Insertion Type		×	0	×	0	0	 ×
_	07	1		INSERTION EFFECT PARAMETER 6	"		Insertion Type		×	0	×	0	8	l ^
	08	1		INSERTION EFFECT PARAMETER 7	"		Insertion Type		×	0	×	0	0	×
_		1			"									
_	09	1		INSERTION EFFECT PARAMETER 8			Insertion Type		×	0	×	0	0	×
	OA	1		INSERTION EFFECT PARAMETER 9	//		Insertion Typ		× ×	0	×	0	0	×
	OB	ı	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 10	//	O (%	Insertion Typ	ie に依存)	○ (Voice Setting)	0	×	0	0	С
	ОС	1	00-7F	INSERTION EFFECT PART NUMBER	受信:Part116(015) 送信:Part116(015) AD(64) OFF(127)		0		(Voice)	0	×	0	0	0
	OD	1	00-7F	MW INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		0		X	0	×	0	0	×
	OE	1	00-7F	BEND INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		0		X	0	×	0	0	×
	OF	1	00-7F	CAT INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		0		×	0	×	0	0	 >
	10	1	00-7F	AC1 INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		0		×	0	×	0	0	
	11	1	00-7F	AC2 INSERTION CONTROL DEPTH	-640+63		0		×	Ō	×	Ō	Ō	×
			00 75											
	21	1		INSERTION EFFECT PARAMETER 12	"		Insertion Type		×	0	×	0	0	
	22	1	00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13	//	0(%	Insertion Typ	e に依存)	×	0	×	0	0	>
	22	1	00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14	// //	0(%	Insertion Type Insertion Type	oe に依存) oe に依存)	×	0	×	0	0	>
	22 23 24	1	00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15	// // //	0 (* 0 (*	Insertion Typ Insertion Typ Insertion Typ	ne に依存) ne に依存) ne に依存)	× × ×	0	X	0	0	>
TALS	22 23 24 25	1 1 1	00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14	// //	0 (* 0 (*	Insertion Type Insertion Type	ne に依存) ne に依存) ne に依存)	×	0	×	0	0	>
TAL S	22 23 24 25 SIZE	1 1 1 1 6	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16	11 11 11 11	0 (% 0 (% 0 (%	Insertion Type Insertion Type Insertion Type Insertion Type Insertion Type	ne に依存) ne に依存) ne に依存) ne に依存)	× × × (Voice Setting)	0 0 0	X X X	0 0 0	0 0 0	>
TAL S	22 23 24 25	1 1 1	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB	// // // // // // // // // // Effect ParameterList 参照	0 (% 0 (% 0 (%	Insertion Typ Insertion Typ Insertion Typ	ne に依存) ne に依存) ne に依存) ne に依存)	× × ×	0	X	0	0	>
TAL S	22 23 24 25 SIZE 30	1 1 1 6 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(% (% () (%	EInsertion Type Insertion Type Insertion Type Insertion Type Insertion Type Insertion Type	pe に依存) pe に依存) pe に依存) pe に依存) pe に依存)	× × × (Voice Setting)	0 0 0	X X X	0 0 0	0 0 0	> > >
TAL S	22 23 24 25 SIZE	1 1 1 1 6	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	(% (% () (%	Insertion Type Insertion Type Insertion Type Insertion Type Insertion Type	pe に依存) pe に依存) pe に依存) pe に依存) pe に依存)	× × × (Voice Setting)	0 0 0	X X X	0 0 0	0 0 0	× × ×
TAL S	22 23 24 25 SIZE 30	1 1 1 1 6 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB	### ### ### ### ### ### #### #########	(% (% () (%	Insertion Type	pe に依存)	× × × (Voice Setting)	0 0 0	X X X X	0 0 0	0 0 0	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
TAL S	22 23 24 25 SIZE 30	1 1 1 6 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB	### ### ### ### ### ### #### #########	(% (% () (%	EInsertion Type Insertion Type Insertion Type Insertion Type Insertion Type Insertion Type	pe に依存)	× × × (Voice Setting)	0 0 0	X X X	0 0 0	0 0 0	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
TAL S	22 23 24 25 30 32 34	1 1 1 1 6 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	(%)	Elnsertion Type	pe に依存)	× × × O (Voice Setting) × ×	0	× × × ×	0 0 0	0 0	> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
TAL S	22 23 24 25 SIZE 30	1 1 1 1 6 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB	### ### ### ### ### ### #### #########	(%)	Insertion Type	pe に依存)	× × × (Voice Setting)	0 0 0	X X X X	0 0 0	0 0 0	>
TAL S	22 23 24 25 30 32 34 36	1 1 1 6 2 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	(** (** (** (** (** (** (** (** (** (**	Elnsertion Type	pe に依存)	X X X O (Voice Setting) X X X X	0 0 0	× × × × ×	0 0 0	0 0 0	>
TAL S	22 23 24 25 30 32 34	1 1 1 1 6 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 MSB	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	(** (** (** (** (** (** (** (** (** (**	Elnsertion Type	pe に依存)	× × × O (Voice Setting) × ×	0 0 0	× × × ×	0 0 0	0 0	>
TAL S	22 23 24 25 30 32 34 36 38	1 1 1 1 6 2 2 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(** (** (** (** (** (** (** (** (** (**	Einsertion Tyre	pe に依存)	× × × O (Voice Setting) × × × × × × × × × ×	0 0 0	× × × × × × ×	0 0 0	0 0 0	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
TAL S	22 23 24 25 30 32 34 36	1 1 1 6 2 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 MSB	### ### ### ### ### ### ### ### #### ####	(** (** (** (** (** (** (** (** (** (**	Elnsertion Type	pe に依存)	X X X O (Voice Setting) X X X X	0 0 0	× × × × ×	0 0 0	0 0 0	>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
TAL S	22 23 24 25 30 32 34 36 38	1 1 1 6 2 2 2 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 MSB	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(** (** (** (** (** (** (** (** (** (**	Einsertion Tyre	pe に依存)	× × × O (Voice Setting) × × × × × × × × × ×		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			>> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >> >>
TAL S	22 23 24 25 30 32 34 36 38	1 1 1 1 6 2 2 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 INSERTION EFFECT PARAMETER 2 INSERTION EFFECT PARAMETER 2 INSERTION EFFECT PARAMETER 3 INSERTION EFFECT PARAMETER 3 INSERTION EFFECT PARAMETER 3 INSERTION EFFECT PARAMETER 4 INSERTION EFFECT PARAMETER 4 INSERTION EFFECT PARAMETER 5 INSERTION EFFECT PARAMETER 5 INSERTION EFFECT PARAMETER 5 INSERTION EFFECT PARAMETER 5 INSERTION EFFECT PARAMETER 6 INSERTION EFFECT PARAMETER 7 INSERTION EF	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(%) (%) (%) (%) (%)	Einsertion Tyre	pe (c依存)	× × × O (Voice Setting) × × × × × × × × × ×	0 0 0	× × × × × × ×	0 0 0	0 0 0	× × × × × × ×
TTAL S	22 23 24 25 30 32 34 36 38 3A	1 1 1 6 2 2 2 2 2 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 MSB	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(%) (%) (%) (%) (%) (%)	Einsertion Tyre	pe (c 依存)	X X X (Voice Setting) X X X X X X X X		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
TAL S	22 23 24 25 30 32 34 36 38	1 1 1 6 2 2 2 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 LSB	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(%) (%) (%) (%) (%) (%)	Einsertion Tyre	pe (c 依存)	X X X (Voice Setting) X X X X X X		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
TALS	22 23 24 25 30 32 34 36 38 3A	2 2 2 2 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 8 MSB	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(%) (%) (%) (%) (%) (%)	Einsertion Tyre	pe (c 依存)	X X X (Voice Setting) X X X X X X X X		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
TAL S	22 23 24 25 30 32 34 36 38 3A	1 1 1 6 2 2 2 2 2 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 LSB	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)	Einsertion Tyr.	pe (c kk 存)	X X X (Voice Setting) X X X X X X X X		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			> > > > > > > > > > > > > > > > > > >
TAL S	22 23 24 25 30 32 34 36 38 3A 3C	2 2 2 2 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 8 MSB	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)	Einsertion Tyre	pe (c kk 存)	X X X O (Voice Setting) X X X X X X X X X X		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			× × × × × ×
TAL S	22 23 24 25 30 32 34 36 38 3A 3C	2 2 2 2 2 2	00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	INSERTION EFFECT PARAMETER 13 INSERTION EFFECT PARAMETER 14 INSERTION EFFECT PARAMETER 15 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 16 INSERTION EFFECT PARAMETER 1 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 2 LSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 3 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 4 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 5 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 6 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 7 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 8 MSB INSERTION EFFECT PARAMETER 9 MSB	### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)	Einsertion Tyre	pe (c依存)	X X X O (Voice Setting) X X X X X X X X X X		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×			× × × × × × × ×

addressの 2byte めをインサーションエフェクト番号とする。

n: insertion effect number

※ EFFECT2は XG System Onでリセットされません。

MSB が不要な EFFECT TYPE 使用時は、アドレス 02 \sim 0B の PARAMETER を受信し、アドレス 30 \sim 42 の PARAMETER は受信しない。 MSB が必要な EFFECT TYPE 使用時は、アドレス $30\sim42$ の PARAMETER を受信し、アドレス $02\sim08$ の PARAMETER は受信しない。 EFFECT TYPE の情報を含むバルクの送信は、アドレス 02 ~0Bの PARAMETER が必ず送信されるが、MSB が必要な EFFECT TYPE の場合は、バルク受信 においてもアドレス 02 ~ OB の PARAMETER を受信しない。

付

MIDI Parameter Change table (MULTI PART)

Address	Size	Data			XG Default	MIDI 3	信(各PART 効果の有無 Main		MIDI 送信(デー	タ発生	元)	PL	AY	REC
(H)	(H)	(H)	Parameter	Description	(H)	Song	маіп Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	Pan から針
nn 00	1	00-20	NOT USED			×	×	×	×	×	×	×	×	×
01	1	00-7F	BANK SELECT MSB	0127	part 10=7F, other parts=00	0	0	×	×	0	×	0	0	×
02	1	00-7F	BANK SELECT LSB	0127	00	0	0	×	×	0	×	0	0	×
03	1	00-7F 00-	PROGRAM NUMBER	1128	00	0	0	×	×	0	×	0	0	×
04	1	05.7F	Rcv CHANNEL	116,0FF	Part No.	0	×	×	×	0	×	0	×	×
05	1	00-01	MONO/POLY MODE	MONO, POLY	01	0	×	×	×	0	×	0	×	×
06	1	00-02	SAME NOTE NUMBER KEY ON ASSIGN	SINGLE, MULTI, INST(for Drum)	01	0	×	×	×	0	×	0	×	×
07	1	00-03	PART MODE	NORMAL, DRUM, DRUMS12	part 10=02.	0	×	×	(Drum Voice)	0	×	0	×	0
08	1	28-58	NOTE SHIFT	-240+24[semitones]	other parts=00 40	0	0	×	×	0	×	0	0	×
09		00-0F		-12.80+12.7[Hz]										
OA	2	00-0F	DETUNE	1st bit3-0 → bit7-4 2nd bit3-0 → bit3-0	08 00	0	0	×	×	0	×	0	×	×
OB	1	00-7F	VOLUME	0127	64	0	0	×	×	0	×	0	0	×
OC OD	1	00-7F 00-7F	VELOCITY SENSE DEPTH VELOCITY SENSE OFFSET	0127 0127	40	0	0	×	○ (Voice Setting)○ (Voice Setting)	0	×	0	0	
OE OE	1	00-7F	PAN PAN	RND,L63CR63	40	0	0	×	× (Voice Setting)	0	×	0	0	->
OF	1	00-7F	NOTE LIMIT LOW	C-2G8	00	Ŏ	0	×	×	Ŏ	×	Ŏ	×	>
10	1	00-7F	NOTE LIMIT HIGH	C-2G8	7F	0	0	X	×	0	×	0	×	>
11	1	00-7F 00-7F	DRY LEVEL CHORUS SEND	0127 0127	7F 00	0	0	×	×	0	×	0	0	>
13	1	00-7F		0127	28	ŏ	Ö	×	×	Ö	×	Ö	Ö	,
14	1	00-7F		0127	00	0	0	X	X	0	×	0	0	
15	1	00-7F 00-7F	VIBRATO RATE VIBRATO DEPTH	-640+63 -640+63	40	0	0	×	×	0	×	0	0	:
17	1	00-7F		-640+63	40	0	0	×	×	0	×	0	0	
18	1	00-7F	FILTER CUTOFF FRE-	-640+63	40	0	0	×	×	0	×	0	0	
19	1	00-7F	QUENCY FILTER RESONANCE	-640+63	40	0	0	×	×	0	×	0	0	;
1A	i	00-7F		-640+63	40	Ö	0	×	×	ŏ	×	ŏ	Ö	
1B	1	00-7F		-640+63	40	0	0	×	×	0	×	0	0	
1C 1D	1	00-7F 28-58		-640+63 -240+24[semitones]	40	0	0	×	×	0	×	0	×	
1E	1	00-7F	MANA LOW DACC FILTED		40									
			CUNTRUL	-96000+9450[cent]		0	0	×	×	0	×	0	×	
1F 20	1	00-7F 00-7F	MW AMPLITUDE CONTROL MW LFO PMOD DEPTH	-1000+100[%] 0127	40 0A	0	0	×	×	0	×	0	×	
21	i	00-7F		0127	00	0	0	×	×	0	×	0	×	
22	1	00-7F	MW LFO AMOD DEPTH	0127	00	0	0	×	×	0	×	0	×	
23	1	28-58	BEND PITCH CONTROL BEND LOW PASS FILTER	-240+24[semitones]	42	0	0	×	×	0	×	0	×	
24	1	00-7F	CONTROL	-96000+9450[cent]	40	0	0	×	×	0	×	0	×	
25	1	00-7F	BEND AMPLITUDE CON-	-1000+100[%]	40	0	0	×	×	0	×	0	×	
26	1	00-7F	TROL BEND LFO PMOD DEPTH	0127	00	0	0	×	×	0	×	0	×	
27	i	00-7F	BEND LFO FMOD DEPTH	0127	00	0	0	×	×	0	×	0	×	
28	1	00-7F	BEND LFO AMOD DEPTH	0127	00	0	0	×	×	0	×	0	×	:
AL SIZE	29													
30	1	00-01	Rcv PITCH BEND	OFF, ON	01	0	X	×	×	0	×	0	×	
31	1			OFF, ON	01			×						
		00-01	Rcv CH AFTER TOUCH(CAT)	011,014	10.	0	×	^	×	0	×	0	×	
32	1	00-01	TOUCH(CAT) Rcv PROGRAM CHANGE	OFF, ON	01	0	×	×	X	0	×	0	×	
32 33	1		TOUCH(CAT) RCV PROGRAM CHANGE RCV CONTROL CHANGE											
	1 1	00-01	TOUCH(CAT) Rcv PROGRAM CHANGE	OFF, ON	01	0	×	×	X	0	×	0	×	
33 34 35	1	00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) Rev PROGRAM CHANGE Rev CONTROL CHANGE Rev POLY AFTER TOUCH(PAT) Rev NOTE MESSAGE	OFF, ON OFF, ON OFF, ON	01 01 01	0 0	× × ×	× × ×	× × ×	0	× × ×	0	× × ×	
33		00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov CONTROL CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN	OFF, ON OFF, ON	01 01 01 01	0	× × ×	× ×	× × ×	0	×	0	×	
33 34 35	1	00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) Rev PROGRAM CHANGE Rev CONTROL CHANGE Rev POLY AFTER TOUCH(PAT) Rev NOTE MESSAGE	OFF, ON OFF, ON OFF, ON	01 01 01	0 0	× × ×	× × ×	× × ×	0	× × ×	0	× × ×	
33 34 35 36 37 38	1 1	00-01 00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) RCV PROGRAM CHANGE RCV CONTROL CHANGE RCV POLY AFTER TOUCH(PAT) RCV NOTE MESSAGE RCV RPN RCV NRPN RCV MODULATION	OFF. ON OFF. ON OFF. ON OFF. ON OFF. ON OFF. ON	01 01 01 01 01 01 XGmode=01. GMmode=00	0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × ×	X X X X X	× × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0	× × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39	1	00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) Rev PROGRAM CHANGE Rev CONTROL CHANGE Rev POLY AFTER TOUCH(PAT) Rev NOTE MESSAGE Rev RPN Rev NRPN Rev NRPN Rev MODULATION Rev VOLUME	OFF. ON	01 01 01 01 01 XGmode=01. GMmode=00 01	0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × ×	× × × × × × × × ×	x x x x x x	0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38	1 1	00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) RCV PROGRAM CHANGE RCV CONTROL CHANGE RCV POLY AFTER TOUCH(PAT) RCV NOTE MESSAGE RCV RPN RCV NRPN RCV MODULATION	OFF. ON OFF. ON OFF. ON OFF. ON OFF. ON OFF. ON	01 01 01 01 01 01 XGmode=01. GMmode=00	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × ×	X X X X X	× × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C	1 1	00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) RCV PROGRAM CHANGE RCV POLY AFTER TOUCH(PAT) RCV NOTE MESSAGE RCV RPN RCV NRPN RCV NRPN RCV MODULATION RCV VOLUME RCV PAN RCV EXPRESSION RCV HOLD1	OFF. ON	01 01 01 01 01 01 01 03 03 04 01 01 01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × ×	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39 3A 38 39 30 30	1 1 1 1 1 1 1	00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov CONTROL CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov NRPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov PAN Rov PAN Rov HOLD1 Rov PORTAMENTO	OFF, ON	01 01 01 01 01 01 XGmode=01. GMmode=00 01 01 01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D	1 1 1 1 1 1 1	00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) RCV PROGRAM CHANGE RCV CONTROL CHANGE RCV POLY AFTER TOUCH(PAT) RCV NOTE MESSAGE RCV RPN RCV NRPN RCV MODULATION RCV VOLUME RCV PAN RCV EXPRESSION RCV EXPRESSION RCV HOLD1 RCV SOSTENUTO	OFF. ON	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × ×	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		× × × × × × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39 3A 38 39 30 30	1 1 1 1 1 1 1	00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov CONTROL CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov NRPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov PAN Rov PAN Rov HOLD1 Rov PORTAMENTO	OFF, ON	01 01 01 01 01 01 XGmode=01. GMmode=00 01 01 01	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × × × × × × × × × ×	× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × × × ×	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	× × × × × × × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 400 41		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov CONTROL CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov NRPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov EXPRESSION Rov HOLD1 Rov PORTAMENTO Rov SOSTENUTO Rov SOFT PEDAL Rov BANK SELECT SCALE TUNING C	OFF. ON	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) RCV PROGRAM CHANGE RCV POORTOL CHANGE RCV POLY AFTER TOUCH(PAT) RCV NOTE MESSAGE RCV RPN RCV NRPN RCV MODULATION RCV VOLUME RCV PAN RCV EXPRESSION RCV HOLD I RCV PORTAMENTO RCV SOFT PEDAL RCV BANK SELECT SCALE TUNING C SCALE TUNING C*	OFF. ON	01 01 01 01 01 XGmode=01. GMmode=00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 400 41		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov PAN Rov HOLD 1 Rov PORTAMENTO Rov SOSTENUTO ROV SOSTENUTO SCALE TUNING C# SCALE TUNING C# SCALE TUNING D	OFF. ON	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 40 41 42 42 43		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-07 00-7F 00-7F	TOUCH(CAT) RCV PROGRAM CHANGE RCV CONTROL CHANGE RCV POLY AFTER TOUCH(PAT) RCV NOTE MESSAGE RCV RPN RCV NOTE MESSAGE RCV RPN RCV MODULATION RCV VOLUME RCV PORTAMENTO RCV PORTAMENTO RCV SOFT PEDAL RCV BANK SELECT SCALE TUNING C SCALE TUNING D SCALE TUNING D SCALE TUNING D SCALE TUNING E SCALE TUNING E	OFF, ON	01 01 01 01 01 XGmode=01. GMmode=00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
33 34 35 36 37 38 39 30 30 30 31 40 41 42 43 44 45		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-07 00-07 00-7F 00-7F	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov PAN Rov PAN Rov PAN Rov HOLD I Rov PORTAMENTO Rov SOSTENUTO ROV SOSTENUTO SCALE TUNING C SCALE TUNING C SCALE TUNING D SCALE TUNING D SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING F	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 01 XGmode=01. GMmode=00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 40 41 42 43 44 45 46 47		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-07 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov EXPRESSION Rov HOLD1 Rov PORTAMENTO Rov SOSTENUTO Rov SOSTENUTO SCALE TUNING C SCALE TUNING C SCALE TUNING D SCALE TUNING D SCALE TUNING F	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39 30 30 30 31 40 41 42 43 44 45		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-7 00-7	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov PAN Rov PAN Rov PAN Rov POLTATION Rov PORTAMENTO Rov PORTAMENTO Rov SOSTENUTO Rov SOSTENUTO ROV SOSTENUTO SCALE TUNING C SCALE TUNING C SCALE TUNING D SCALE TUNING D SCALE TUNING F SCALE TUNING G SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING G	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 01 XGmode=01, GMmode=00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 40 40 40 40 40 40 40 40		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		× × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	
33 34 35 36 37 38 39 30 30 30 30 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 48		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-07 00-7 00-	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov MODULATION Rov WOLUME Rov PAN Rov WOLUME Rov PAN Rov PAN Rov EXPRESSION Rov HOLD1 Rov POSTEMUTO Rov SOSTENUTO Rov SOSTENUTO Rov SOSTENUTO SCALE TUNING C SCALE TUNING C SCALE TUNING D SCALE TUNING B SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING G SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING G SCALE TUNING F SCALE TUNING G SCALE TUNING F SCALE TUNING G	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 01 XGmode=01, GMmode=00 01 01 01 01 01 01 01 01 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
33 34 35 36 37 38 38 38 30 30 31 40 41 41 42 43 44 44 45 46 47 48 48 49 44 44 44 44 45		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-07 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rev MODULATION Rov VOLUME Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov EXPRESSION Rov HOLD1 Rov PORTAMENTO Rov SOSTENUTO Rov SOSTENUTO Rov SOSTENUTO Rov SOSTENUTO SCALE TUNING C# SCALE TUNING D# SCALE TUNING F# SCALE TUNING F# SCALE TUNING F# SCALE TUNING G# SCALE TUNING G# SCALE TUNING F# SCALE TUNING F# SCALE TUNING G# SCALE TUNING F# SCALE TUNING G#	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 XGmode=01. GMmode=00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
33 34 35 36 37 38 39 30 30 30 31 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-07 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F 00-7F	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov PAN Rov POLD I Rov PORTAMENTO Rov PORTAMENTO Rov PORTAMENTO Rov BANK SELECT SCALE TUNING C SCALE TUNING D SCALE TUNING D SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING G SCALE TUNING G SCALE TUNING G SCALE TUNING G SCALE TUNING F SCALE TUNING G SCALE TUNING A	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 01 XGmode=01, GMmode=00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
33 34 35 36 37 38 39 30 30 30 31 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 48 48 48 44 44 45		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-7 00-7	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rev NRPN Rev MODULATION Rov VOLUME Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rev MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov EXPRESSION Rov HOLD1 Rov PORTAMENTO Rov SOSTENUTO	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 01 XGmode=01, GMmode=00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
33 34 35 36 37 38 38 39 3A 3B 3C 3D 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 44 44 45 46 46 47 48 48 48 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-07 00-7F	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov NRPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov MODULATION Rov PAN Rov PAN Rov PAN Rov PAN Rov PAN Rov PAN Rov POLION Rov PORTAMENTO Rov SOSTENUTO Rov SOSTENUTO Rov SOSTENUTO SCALE TUNING C SCALE TUNING C SCALE TUNING D SCALE TUNING D SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING G SCALE TUNING A SCALE TUNING A SCALE TUNING B CAT PITCH CONTROL CAT LOWPASS FILTER CONTROL	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
33 34 35 36 37 38 39 30 30 30 31 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 48 48 48 48 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-7 00-7	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rev NRPN Rev MODULATION Rov VOLUME Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rev MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov EXPRESSION Rov HOLD1 Rov PORTAMENTO Rov SOSTENUTO	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 01 XGmode=01, GMmode=00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	
33 34 35 36 37 38 39 30 30 30 31 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 44 45 46 47 48 49 40 40 41 41 42 43 44 45 46 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-7 00-7	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov NRPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov POLL ROVICH ROV PAN ROV MODULATION ROV POLL ROVICH ROV PAN ROV POLL ROVICH ROV PORTAMENTO ROV SOSTENUTO ROV SOSTENUTO ROV SOSTENUTO ROV SOSTENUTO SCALE TUNING C SCALE TUNING C SCALE TUNING D SCALE TUNING D SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING F SCALE TUNING G SCALE TUNING B SCALE TUNING B SCALE TUNING B CAT PITCH CONTROL CAT LOW PASS FILTER CONTROL CAT AMPLITUDE CONTROL CAT LFO PMOD DEPTH	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X	
33 34 35 36 37 38 39 30 30 30 31 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-7 00-7	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov CONTROL CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rov MODULATION Rov WOLUME Rov PAN Rov VOLUME Rov PAN Rov EXPRESSION Rov HOLD1 Rov PORTAMENTO Rov SOSTENUTO Rov SOSTENUTO Rov SOSTENUTO SCALE TUNING C SCALE TUNING C SCALE TUNING D SCALE TUNING D SCALE TUNING B SCALE TUNING F SCALE TUNING G SCALE TUNING A SCALE TUNING A SCALE TUNING B CAT PITCH CONTROL CAT LOWPASS FILTER CONTROL CAT LOWPASS FILTER CONTROL CAT LFO PMOD DEPTH	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X	
33 34 35 36 37 38 39 30 30 30 31 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 40 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48 49 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40		00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-01 00-7 00-7	TOUCH(CAT) Rov PROGRAM CHANGE Rov CONTROL CHANGE Rov POLY AFTER TOUCH(PAT) Rov NOTE MESSAGE Rov RPN Rev NRPN Rov MODULATION Rov VOLUME Rov POLY AFTER TOUCH PAT) Rov MODULATION Rov VOLUME Rov PAN Rov EXPRESSION Rov HOLD1 Rov PORTAMENTO Rov SOSTENUTO ROV S	OFF, ON OFF, O	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0		x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X		X X X X X X X X X X X X X X	

							MIDI 要	を信(各 PART 効果の有無		MIDI 送信 (デー	タ発生	元)	PL	AY	REC
Addre: (H)		Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	XG Default (H)	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	Panel から録音
	55	1	00-7F	PAT AMPLITUDE CON- TROL	-1000+100[%]	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	56	1	00-7F	PAT LFO PMOD DEPTH	0127	00		×	×	×	0	×	0	×	×
	57	1	00-7F	PAT LFO FMOD DEPTH	0127	00		×	×	×	0	×	0	×	×
	58	1	00-7F	PAT LFO AMOD DEPTH	0127	00	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	59	1	00-5F	AC1 CONTROLLER NUM- BER	095	10	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	5A	1	28-58	AC1 PITCH CONTROL	-240+24[semitones]	40	0	×	×	×	0	X	0	×	×
	5B	1	00-7F	AC1 LOW PASS FILTER CONTROL	-96000+9450[cent]	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	5C	1	00-7F	AC1 AMPLITUDE CON- TROL	-1000+100[%]	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	5D	1	00-7F	AC1 LFO PMOD DEPTH	0127	00	0	×	×	×	0	X	0	×	×
	5E	1	00-7F	AC1 LFO FMOD DEPTH	0127	00	Ō	×	×	×	Ō	×	Ō	×	×
	5F	1	00-7F	AC1 LFO AMOD DEPTH	0127	00	Ō	×	×	×	Ō	×	Ō	×	×
	60	1	00-5F	AC2 CONTROLLER NUM- BER	095	11	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	61	1	28-58	AC2 PITCH CONTROL	-240+24[semitones]	40		×	×	×	0	×	0	×	×
	62	1	00-7F	AC2 LOW PASSFILTER CONTROL	-96000+9450[cent]	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	63	1	00-7F	AC2 AMPLITUDE CON- TROL	-1000+100[%]	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	64	1	00-7F	AC2 LFO PMOD DEPTH	0127	00	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	65	1	00-7F	AC2 LFO FMOD DEPTH	0127	00	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	66	1	00-7F	AC2 LFO AMOD DEPTH	0127	00	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	67	1	00-01	PORTAMENTO SWITCH	OFF, ON	00	0	0	×	×	0	×	0	0	×
	68	1	00-7F	PORTAMENTO TIME	0127	00	0	0	×	×	0	×	0	0	×
	69	1	00-7F	PITCH EG INITIAL LEVEL	-640+63	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	6A	1	00-7F	PITCH EG ATTACK TIME	-640+63	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	6B	1	00-7F	PITCH EG RELEASE LEVEL	-640+63	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	6C	1	00-7F	PITCH EG RELEASE TIME	-640+63	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	6D	1	01-7F	VELOCITY LIMIT LOW	1127	01	0	×	×	×	0	×	0	×	×
	6E	1	01-7F	VELOCITY LIMIT HIGH	1127	7F	0	×	×	×	0	×	0	×	×
TAL SI	ZE	ЗF													
	70	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	_	_	_	-
	71	1		NOT USED		-	-	_	_	-	-	-	-	-	-
	72	1	00-7F	EQ BASS GAIN	-12dB+12dB	40	0	0	×	O (Voice Setting)	0	×	0	0	0
	73	1	00-7F	EQ TREBLE GAIN	-12dB+12dB	40	0	0	×	(Voice Setting)	0	×	0	0	0
OTAL SI		04													
	74	1		NOT USED		-		-	-	-	-	-	-	-	_
	75	1	0.4	NOT USED		-	-		-	-	-	-	-	-	-
	76	1		EQ BASS FREQUENCY	322.0k[Hz]	OC .	0	0	×	(Voice Setting)	0	×	0	0	0
	77	1	IC-3A	EQ TREBLE FREQUENCY	50016.0k[Hz]	36	0	0	×	(Voice Setting)	0	×	0	0	0
	78	1		NOT USED		_	-	-	-	_	-	-	-	-	-
	79			NOT USED				-	-	_	-	-	-	-	-
	7A	1		NOT USED		_	-	-	-	_	_	-	-	-	-
	7B	1		NOT USED		_	-	_	-	_	-	-	-	-	-
	7C	1		NOT USED		-	_	_	-	-	-	-	-	-	-
	7D	1		NOT USED		-		-	-	_	_	_	-	_	-
_	7E			NOT USED		_	-	_	_	_	-	-	-	-	-
- 1	7F	1		NOT USED		_		_	_	_	_	_	_	_	_

TOTAL SIZE OC

nn = PART NUMBER

DRUM PART の場合、以下のパラメータは効果がかからない。

- · BANK SELECTLSB
- · MONO/POLY MODE
- · SCALE TUNING
- $\cdot \ \mathsf{PORTAMENTO}$
- · PITCH EG
- · FILTER MODULATION DEPTH (FMOD DEPTH)
- · AMPLITUDE MODULATION DEPTH (AMOD DEPTH)

MIDI Parameter Change table (DRUM SETUP)

								MIDI 3	受信(各 PART 効果の有無		MIDI 送信(デー	タ発生:	元)	PL	AY	REC
	ddres (H)		Size (H)	Data (H)	Parameter	Description	XG Default (H)	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY		Panel から録音
Зn	rr	00			PITCH COARSE	-640+63	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		01			PITCH FINE	-640+63[cent]	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		02		00-7F		0127	ノートに依存	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		03			ALTERNATE GROUP	OFF, 1127	ノートに依存	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		04		00-7F		RND, L63CR63	ノートに依存	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		05	1	00-7F	REVERB SEND	0127	ノートに依存	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		06	1	00-7F	CHORUS SEND	0127	ノートに依存	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		07	1	00-7F	VARIATION SEND	0127	7F	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		08	1	00-01	KEY ASSIGN	SINGLE, MULTI	00	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		09	1	00-01	Rcv NOTE OFF	OFF, ON	ノートに依存	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		OA	1	00-01	Rcv NOTE ON	OFF, ON	01	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		OB	1	00-7F	LOW PASS FILTER CUTOFF FREQUENCY	-640+63	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		ос	1	00-7F	LOW PASS FILTER RESO- NANCE	-640+63	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		OD	1	00-7F	EG ATTACK RATE	-640+63	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		0E	1	00-7F	EG DECAY1 RATE	-640+63	40	Ō	×	×	×	0	×	Ō	×	×
		OF	1	00-7F	EG DECAY2 RATE	-640+63	40	Ō	×	×	×	0	×	Ō	×	×
TOTA	AL SIZ	ZE	10													
		20	1	00-7F	EQ BASS GAIN	-12+12[dB]	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		21	1	00-7F	EQ TREBLE GAIN	-12+12[dB]	40	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		22	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
		23	1		NOT USED		-	-	-	-	_	-	-	-	_	-
		24	1	04-28	EQ BASS FREQUENCY	322.0k[Hz]	OC	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		25	1	1C-3A	EQ TREBLE FREQUENCY	50016.0k[Hz]	36	0	×	×	×	0	×	0	×	×
		26	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		27	1		NOT USED		_	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		28	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		29	1		NOT USED		_	-	_	-	_	-	-	-	-	-
		2A	1		NOT USED		_	-	-	-	-	-	-	-	_	_
		2B	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
		2C	1		NOT USED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-		2D	1		NOT USED		_	-	_	-	_	-	-	_	_	-

TOTAL SIZE OE

n:Drum Setup Number (0-1)
rr:note number(0D-5B)
全ての Drum Setup を以下の場合に初期化する。
XG SYSTEM ON 受信
GM SYSTEM ON 受信
DRUM SETUP RESET 受信 (XG mode 時)

♥ Drum Setup をアサインされているパートのプログラムチェンジを受信すると、アサインされている Drum Setup は初期化される。 複数のパートが同じ Drum Setup をアサインされている場合、Drum Setup パラメータの変更(プログラムチェンジを含む)は、アサインされているすべてのパートに反映する。

System Exclusive Messages (1)

- ※ Receive Parameter SysEx の設定が OFF のときには受信しない。
- ※ Transmit Parameter SysEx の設定が ON のときには送信しない。

■ システムエクスクルーシブメッセージ (ユニバーサルリアルタイムメッセージ)

		(各PAI	MIDI 受信 RT の発音への	効果の有無)		MIDI 送信	(データ発生元)		PL	AY	REC
MIDI Event	データフォーマット		Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	MIDI 受信 (バネルへの効果)	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	Panel から録音
Master Volume	FO 7F XN 04 01 SS TT F7	0	×	×	×	×	× (XG MasterVol- ume として出力 される)	×	0	0	×

■ システムエクスクルーシブメッセージ (ユニバーサルノン·リアルタイムメッセージ)

			(各PA	MIDI 受信 RT の発音への	効果の有無)		MIDI 送信	(データ発生元)		PL	AY	REC
MIDI Event		データフォーマット	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	MIDI 受信 (パネルへの効果)	Panel (主な出力方法)	Song	Midi	PLAY	REW	Panel から録音
	FO 7E XN 09	01 F7										
	11110000	FO = Exclusive status				0						
	01111110	7E = Universal Non-Real Time										
GM1 System On	0xxxnnnn	XN = When N is received N=0-F,whichever is received. X=ignored	0	×	×	(Voice Setting Reverb Type	×	0	×	0	×	0
	00001001	09 = Sub-ID#1=General MIDI Message				Chorus Type)						
	0000001	01 = Sub-ID #2=General MIDI On										
	11110111	F7 = End of Exclusive										

System Exclusive Messages (3)

※※ Receive Parameter SysEx の設定が OFF のときには受信しない。 ※ Transmit Parameter SysEx の設定が ON のときには送信しない。

■ システムエクスクルーシブメッセージ (パネル音色関連)

Mull event						(各PA	MIDI 受信 RT の発音への	効果の有無)		MIDI 送	信 (データ発生元)	
11110000	MIDI Event				データフォーマット	Song	Layer Left	Keyboard	MIDI 受信 (パネルへの効果)		Song	Midi
String Resonance Depth		FO										
String Responance Depth												
String Resonance Depth												
String Resonance Depth												
Name Depth						0	0	×			0	×
Comparison	nance Depth		00010001						(Other Setting)	(Other Setting)	_	
Oddadadad dd			0000nnnn									
Sustain Sample Depth			00000010	02	= SubID(String Resonance Depth)							
F0			0ddddddd	dd	= Depth(00 ~ 48)							
11110000				F7								
Sustain Sample Depth Sustain Sample Depth Occording to the Setting) Sustain Sample Depth Occording to the Setting) Sustain Sample Depth Occording to the Setting) Occording to the Setting) Sustain Sample Depth Occording to the Setting) Occording to the Setting) Occording to the Setting) Sustain Sample Depth Occording to the Setting) Occording to the Setting to the Setting to the Setting to the Setting to the S		FO										
Sustain Sample Depth												
Sustain Sample Depth												
Sustain Sample Depth												
Depth	Sustain Sam-					_	_		0		_	
Comparison						0	0	×		(Other Setting)	0	×
00000011												
Oddddddd Depth(OC ~ 48) 11110111 F7 End of Exclusive												
11110111 F7 End of Exclusive												
FO 43 73 01 50 11 0n 04 dd F7 11110000 F0 = Exclusive status												
Soft Pedal Depth		FΩ										
Capable Company Comp		10										
Composition			01000011	43	= YAMAHA ID							
Rey Off Sampling Depth			01110011	73	= Clavinova ID							
Depth Dept			00000001	01	= Model ID (Clavinova common ID)							
Soft Pedal Depth			01010000	50	= SubID	0	0	×			0	×
00000100	piirig Deptii		00010001	11	= SubID				(Other Setting)	(Other Setting)		
Oddddddd dd = Depth(00 ~ 50)			0000nnnn									
11110111 F7 = End of Exclusive												
F0 43 73 01 50 11 0n 05 dd F7												
11110000 FO = Exclusive status												
01000011		FO										
Soft Pedal Depth												
Soft Pedal Depth 00000001												
Soft Pedal 01010000 50 SubiD Other Setting Other S												
Depth 00010001 1 SublD - (Utner Setting) Utner Setting) -						0		×			l 0	×
11 = 5000	Depth							_ ^	(Other Setting)	(Other Setting)		^
			00010001 0000nnnn		= Channel (00 ~ 0F)							
00000101 O5 = SublD(Soft Pedal Depth)												
odaddddd dd = Depth(00 ~ 7F)												
11110111 F7 = End of Exclusive			11110111									

※各 Depth 値のリセット値は 40H= 音色パラメータとする

■ システムエクスクルーシブメッセージ (その他)

			(各PA	MIDI 受信 RT の発音への	効果の有無)		MIDI 送	言(データ発生元)	
MIDI Event		データフォーマット	Song	Main Layer Left Left-Layer	Keyboard	MIDI 受信 (パネルへの効果)	Panel (主な出力方法)	Song	Midi
	FO 43 ln 27	30 00 00 mm II cc F7							
	11110000	FO = Exclusive status							
	01000011	43 = YAMAHA ID							
	0001nnnn	In n= always O(when transmit), n=0-F(when receive)							
	00100111	27 = Model ID of TG100							
MIDI Master	00110000	30 = Address High		0		0		0	×
Tuning	0000000	OO = Address Mid		O (Other Setting) ×	^	0	^		
	0000000	00 = Address Low							
	0 0 0 0 mmmm	Om = Master Tune MSB							
	00001111	OI = Master Tune LSB							
	0cccccc	cc = don't care							
	11110111 F7 = End of Exclusive								

Date: 25 April 2001

Model: CLP-150/170 Version: 1.0

ファ	ンクション	送信	受信	備考
ベーシック チャンネル	電源 ON 時 設定可能	1 ~ 16 チャンネル 1 ~ 16 チャンネル	1 ~ 16 チャンネル 1 ~ 16 チャンネル	
モード	ます ^{オ ン} 電源 ON 時 メッセージ 代用	モード 3 × ************	モード 3 × ×	
ノートナンバー	音域	0 ~ 127 ********	0 ~ 127 0 ~ 127	
ベロシティ	ノートオン ノートオフ	○ 9nH, v= 1 ~ 127 × 9nH, v=0	○ 9nHv= 1 ~ 127 ×	
アフタータッチ	キー別 チャンネル別	×	×	
ビッチベンダー			○ 0 ~ 24 セミ	
コントロール チェンジ プログラム チェンジ	0, 32 1 5 7, 10, 11 6, 38 64, 66, 67 65 71, 74 72, 73 84 91, 93 94 96 — 97 98 — 99 100 — 101 120 設定可能範囲	○ X X X O X Y X X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y X Y Y X Y X Y X Y Y Y Y X Y Y X Y	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	バンクセレクト モジュレーション ポルタメントタイム データエントリー ポルタメント サウンドコントローラー ポルタメクトデコントコントロール エフェクトデプス RPN インクリメント、 デクリメント NRPN LSB,MSB RPN LSB,MSB オールサウンドオフ
システムエクスク	·ルーシブ	O	O	
システム	ソングポジション ソングセレクト チューン	× × ×	× × ×	
リアルタイム	クロック コマンド	0	×	
メッセージ リt ロ- オ- アク	- ルサウンドオフ zットオールコントロール - カルオン/オフ - ルノートオフ フティブセンシング zット	× × × × ×	(120, 126 ~ 127) (121) X	

備考

録


付

項目	CLP-170	CLP-150
鍵盤	88 鍵 (A	-1 ~ C7)
音源	AWM ダイナミックス	
最大同時発音数	12	28
音色数	ェックスシ 手弾き用パネル音色:38、X G	,_ : 音色:480+12 ドラムキット
効果	リバーブ、コーラス、ブリリアンス、 バリエーションエフェクト、 インサーションエフェクト×3、iAFC	リバーブ、コーラス、ブリリアンス、 バリエーションエフェクト、 インサーションエフェクト×3
コントロール	デュアル、	スプリット
画面	液晶	画面
録音 / 再生	16 トラック録音	/ 再生、テンポ調節
ディスクドライブ	3.5 インチフロッピーディスクドライブ (2DD、2HD 対応)	_
ペダル	ダンパー、ソスラ	テヌート、ソフト
デモ	音色デモ 16 曲、内蔵(こ	プリセットソング)50 曲
付属端子	AUX OUT(LEVEL FIXED)(L,R) 端子、TO	AUX OUT(L/L+R.R) 端子、
メインアンプ	60W × 2 + 20W × 2	60W × 2
スピーカー	16cm × 2, 3cm(DOME) × 2, 10cm × 2	16cm × 2、5cm × 2
定格電源	10	OV
消費電力	107W	73W
寸法[間口×奥行き×高さ] ()内は譜面立てを立てた場合	1381mm × 513mm × 857mm (1381mm × 513mm × 1026mm)	1381mm × 513mm × 853mm (1381mm × 513mm × 1022mm)
質量	84kg	61.5kg
装備	キーカバー、譜面立て	
付属品	高低自在イス、ヘッドフォン、録音用 FD、 ピアノで弾く名曲 50 選(楽譜集)、 取扱説明書(本書)、保証書	高低自在イス、ヘッドフォン、ピアノで弾く 名曲 50 選(楽譜集)、取扱説明書(本書)、 保証書


[・]仕様および外観は改良のため予告無く変更することがあります。

付


- 部品をまちがえたり、向きをまちがえないように注意して、手順どおりに組み立ててください。
- ・ 組み立ては、必ず2人以上で行なってください。
- ・ ネジは付属の指定サイズ以外のものは使用しないでください。サイズの違うネジを使用すると、製品の破損や故障の原因になることがあります。
- ・ ネジは各ユニット固定後、ゆるみがないようきつく締め 直してください。
- ・ 解体するときは、組み立てと逆の手順で行なってください。




下記の部品を取り出します。




$oldsymbol{I_{oldsymbol{.}}}$ ペダルボックスを固定します。





$\it 2$ 。 裏板を固定します。




3. 本体をのせます。









$oldsymbol{4}$. 本体を固定します。



5. ペダルコードを接続します。



6. アジャスターを回します。



アジャスターを回して、床にぴったりつける。


■ 組み立て後、必ず以下の点をチェックしてください。

- · 部品が余っていませんか?
 - → 組み立て手順を再確認してください。
- ・ 部屋のドアなどがクラビノーバにあたりませんか?→ クラビノーバを移動してください。
- ・ クラビノーバがぐらぐらしませんか?
 - → ネジを確実に締めてください。
- ・ ペダルを踏むと、ペダルボックスがガタガタしませんか?
 - → アジャスターを回して床にぴったりつけてください。
- ペダルコード、電源コードのプラグが、確実に本体に 差し込まれていますか?
 - → 確認してください。
- ・ 使用中に本体がきしむ、横ゆれする、ぐらぐらするな どの症状がでたら、組み立て図に従って各部のネジを

組み立て後、本体を移動するときは、必ず本体の底面を持ってください。



天板やキーカバーを持たないでください。本体が破損したり、お客様がけがをしたりする原因になります。



付

CLP-170 の組み立て方

- 部品をまちがえたり、向きをまちがえないように注意して、手順どおりに組み立ててください。
- ・ 組み立ては、必ず2人以上で行なってください。
- ・ ネジは付属の指定サイズ以外のものは使用しないでく ださい。サイズの違うネジを使用すると、製品の破損や故 障の原因になることがあります。
- ・ ネジは各ユニット固定後、ゆるみがないようきつく締め 直してください。
- 解体するときは、組み立てと逆の手順で行なってください。

Birc. CLP-170には、iAFC(Instrumental Active Field Control)機能が付いています。この機能を使えば、本体の背面に付いているスピーカーから音を出して音の響きや広がり感を演出させることができます。


iAFC の効果を最適にするためには、以下のことをおすすめします。


- ・ クラビノーバを設置するとき、背面を壁から 10cm 以上離してく ださい。
- クラビノーバの電源を初めて入れたときとクラビノーバを移動したあとは、自動調整を行なってください。(P103)

プラス(+)のドライバーを用意してください。




下記の部品を取り出します。






$oldsymbol{I}_{oldsymbol{\cdot}}$ ペダルボックスを固定します。




$\it 2$ 。 前板を固定します。



- ※前板と、側板 (右)/側板 (左) の間にすきまができないようにする。
- ※ 金具の小さい方の穴にネジを差し込む(6か所とも)。

$oldsymbol{\mathcal{J}_{oldsymbol{\iota}}}$ 本体をのせます。




指定した位置以外を持たないでください。




4. 本体を固定します。

(1) 背面から見て、本体の張り出し部分が 左右均等になるように調整する。




(3) 前面から、短いネジ(6×16mm) ②で固定する。




5. スピーカーコードと、iAFC マイクコードを接続します。

(1) 留めてあるスピーカーコードをほどく。




(2) スピーカーコードのプラグをつめが背面から見て右側に来る向きで端子に差し込む。

6. ペダルコードを接続します。




7. 裏板を固定します。



8. アジャスターを回します。




$oldsymbol{9}$. 電源コードを接続します。



■ 組み立て後、必ず以下の点をチェックしてください。

- · 部品が余っていませんか?
 - → 組み立て手順を再確認してください。
- 部屋のドアなどがクラビノーバにあたりませんか?→ クラビノーバを移動してください。
- ・ クラビノーバがぐらぐらしませんか?
 - → ネジを確実に締めてください。
- ・ ペダルを踏むと、ペダルボックスがガタガタしませんか?
 - → アジャスターを回して床にぴったりつけてください。
- ペダルコード、電源コードのプラグが、確実に本体に 差し込まれていますか?
 - → 確認してください。
- ・ 使用中に本体がきしむ、横ゆれする、ぐらぐらするなどの症状がでたら、組み立て図に従って各部のネジを締め直してください。



付

付

用語集

以下の用語は、本文ページの欄外に用語として説明しているものです。 以下に掲載されていない用語については、目次または索引から検索し、該当する本文の説明をご覧ください。

В	[Bar]: バー 小節	42
С	CONTRAST: コントラスト 明るさ、明暗[Completed]: コンプリーテッド	21
	完了	66
D	[Detune]: デチューン チューニングをずらす	96
Ε	[Execute?]: エクセキュート? 実行しますか?	66
	[Executing]:エクセキューティング 実行中	66
I	[InsrtTargetDisk]:インサート ターゲット デコピー先のディスクを差し込んでください	
L	[Layer]: レイヤー 重ね	95
М	MASTER VOLUME: マスターボリューム全体の音量	22
Р	[Pan]:パン 左右に動かす	96
	POWER:パワー 電源	21
Q	[Quantize]: クオンタイズ 音符のタイミングを補正する機能	91
R	[Rotor]:ローター 電動機などの回転子	98
S	[Scale]:スケール 音階	109
	SONG:ソング クラビノーバでは演奏データを総称して 「ソング(SONG)」と呼びます。 デモ曲やピアノ曲もソングです。	42
	[StringResonance]:ストリングレゾナンス 弦共鳴音	
S	[Sure?]:シュア? いいですか?	

Т	[TimeSignature]:タイムシグネチャー 拍子記号	.94
	TRANSPOSE: トランスポーズ 移調する1	09
V	VOICE:ボイス 声、音	.46
い	移調 曲全体の音量を上げたり下げたりしてキー(調)を 変えること。1	09
お	音色配列フォーマット 音色を指定する番号の付け方の種類	.76
か	カレント 現在の	.64
き	基本画面 電源を入れた直後の画面のことで、音色を選択する 画面のことです。	.39
	基本設定 本書では、初めて電源を入れたときの設定 (工場出荷時の設定)のことを「基本設定」と 呼びます。	.49
	キャラクターコード 文字の種類	.64
L	シンクロ 同時の、同時に起こる	.44
	シーケンスフォーマット 演奏データの記録方式の種類	.75
	弱起の曲 小節の途中から始まる曲	.92
す	スプリット 分ける	.53
t	セーブ 保存する	.64
τ	ディスクのフォーマット(CLP-170) データが書き込まれている書式の種類	.75
	デュアル 2つの	.51
	デリート 削除する	64

,	-	۰	۰	•	9
	4	c			
۰					

ßı	ファイル
	あるデータのまとまりを 1 つの単位として
	保存したもの。曲データを曲番号単位で
	曲ファイルと言います。64
	フォルダー
	ファイルを種類別に分けて入れておく入れ物。
	CLP-170/150 ではフォルダーを作ることが
	できません。73
	フォーマット(初期化)(CLP-170) フロッピーディスクは、パーソナルコンピュー
	ターなどのいろいろな機器で、いろいろなデータの
	収納場所として使われます。その際、フロッピー
	ディスクのデータの収納方式にはいくつかの
	種類があるため、その機器で対応している
	収納方式に指定する必要があります。
	このことを「フォーマットする」と言います。
	(たとえば、白い紙に縦書きの線を入れるか)
	横書きの線を入れるかというようなことです。)64
	プリセット
	あらかじめセットされた64
め	メモリー
	クラビノーバ内部の、データを保存したり作業を
	したりする場所のこと。64
ŧ	モード
_	- ・ ある機能を実行できる状態を意味する。40
h	リネーム
ט	名前を付け替える64
_	
3	「録音」と「記録」
	カセットテープに録音するのとクラビノーバの
	録音機能を使って録音(記録)するのとでは、
	録音されるデータの形式が異なります。
	カセットテープでは音そのものが「録音」されますが、
	クラビノーバの録音機能では音そのものではなく、
	「どの音をどのタイミングで弾き、音色はこれで、
	テンポはいくつで…」という情報が「記録」されます。
	再生の際は記録された情報どおりに「音源」部が
	鳴ります。クラビノーバの録音機能を使った「録音」は、
	本来「記録」というべきですが、広義に捉えて、
	本書では一般的に理解しやすい「録音」という言葉を
	使います。ただし、特に区別してご理解いただき
	たい場合は、「記録」という場合もあります。56

付

録

索引

本文中に出てくる用語に加えて、広く関連する用語から検索することができます。 「*」印はそのページの欄外に説明があることを示しています。

数 子
2つの音色で分けて弾く→スプリット53
2つの音色の組み合わせ例132
2つの音色を混ぜて弾く→デュアル51
2つの音色を混ぜる51
3つめ以降のトラック→エキストラトラックス61
AUX IN端子
B BRILLIANCE 48
C CHORUS
DEMO
E EFFECT →音に変化を付ける
F FILE
G GM システムレベル 1124
H HOST SELECT スイッチ77
iAFC
L LCD →画面39

M	
MASTER VOLUME	
METRONOME	
METRONOME SETTING	
MIDI SETTING	
MIDI インプリメンテーションチャート	
MIDI ケーブル	
MIDI 接続 (パソコン接続)	
MIDI 端子	
MIDI データフォーマット149~	
MIDI ドライバー	
MIDI に関する詳細設定	.104
N	
	F.O.
NewSong	56
0	
	100
OTHER SETTING	.108
P	
PHONES 端子	00
POWER	
FOWEN	∠ I
R	
REC	5 7
REVERB	
TIEVELID	43
S	
SMF(スタンダード MIDI ファイル)フォーマット	100
SONG BALANCE	
SONG SELECT (ピアノ 50 曲)	
SONG SELECT (録音した曲やミュージックデータ)	
SONG SELECT (録音)	
SONG SETTING	
SONG [START/STOP] (ピアノ 50 曲)	
SONG [START/STOP]	
(録音した曲やミュージックデータ)	74
SONG [START/STOP] (録音)	
SPLIT	
START/STOP (METRONOME)	
T	
TEMPO (ピアノ 50 曲)	43
TEMPO (メトロノーム)	
TEMPO (録音した曲やミュージックデータ)	
TO HOST端子	
TOP (ピアノ 50 曲)	
TOP (録音した曲やミュージックデータ)	
TOP (録音)	57

こ		そ	
高低自在イス	17	ソステヌートペダル→まん中のペダル	47
コーラス	49	その他の詳細設定	108
故障かな? と思ったら	122	ソフトペダル→左のペダル	47
ご使用前の準備	20	ソングスタート/ストップ(ピアノ 50 曲)	42
ご引っ越しの際は	17	ソングスタート/ストップ(録音した曲や	
コントラスト		ミュージックデータの再生)	74
コンピューター→パーソナルコンピューター		ソングスタート/ストップ (録音)	
コンピューター端子→ TO HOST 端子		ソングセッティング	
	7 7 , 00	ソングセレクト (録音)	
ਣ		ソングセレクト (ピアノ 50 曲)	
再生 (デモ曲)	4.1	ソングセレクト (録音した曲やミュージックデータ	
再生 (プモ曲)		ソングバランス	
再生 (足アノ 50 曲)		//////////////////////////////////////	00
		た	
サウンドボードリバーブ		. —	
サステインサンプリング		ダイナミックサンプリング	
残響→リバーブ	49	ダウン(テンポ)(ピアノ 50 曲)	
		ダウン(テンポ)(メトロノーム)	
b		タッチ感度の選択	
仕様		他の楽器と接続する	
詳細設定	86	端子(AUX IN)→ AUX IN 端子	
詳細設定(iAFC)→iAFC に関する詳細設定	102	端子(AUX OUT)→AUX OUT 端子	78
詳細設定 (MIDI) → MIDI に関する詳細設定	104	端子(AUX PEDAL)→ AUX PEDAL端子	77
詳細設定(音色)→音色に関する詳細設定	95	端子 (MIDI IN/OUT/THRU)	
詳細設定(その他)→その他の詳細設定	108	→IN/OUT/THRU(MIDI)端子	77, 82
詳細設定(メトロノーム)		端子 (PHONES) → PHONES 端子	22
→メトロノームに関する詳細設定	94	端子 (TO HOST) → TO HOST 端子	77, 80
詳細設定(曲の録音/再生)		端子 (USB) → USB 端子	83
→曲の録音 / 再生に関する詳細設定	91	端子 (コンピューター) → TO HOST 端子	
使用前の準備→ご使用前の準備		ダンパーペダル→右のペダル	
初期設定→基本設定 *			
シリアル接続(パソコン接続)		ち	
シンクロスタート (ピアノ 50 曲)		ー チューニング→音の高さの微調整	108
シンクロスタート (録音した曲やミュージックデータ		調律について	
) / 4	調律法→音律の選択	
उ		刷拝仏・日洋の選が	100
_	00	τ	
スタート/ストップ機能のペダルへの割り当て		_	70
スタート/ストップ (メトロノーム)		ディスクコピー (CLP-170)	
ステレオサンプリング		ディスクソング (CLP-170)	
ストップ (録音)		ディスクフォーマット(CLP-170)	
ストップ (ピアノ50曲)		ディスプレイ→画面	
ストップ(録音した曲やミュージックデータの再生)		手入れ→お手入れ	
ストリングレゾナンス		データの互換性 (録音したデータ)	
スピーカー接続→オーディオ接続		データの種類(再生できる)	
スプリット→鍵域を左右に分けて弾く		テープ録音→オーディオ接続	78
スプリットの詳細設定→音色に関する詳細設定	95	デモ演奏→デモ曲	40
スプリットポイント		デモ曲	40
スプリットを使った録音	63	デモ曲一覧	
		デュアル→ 2 つの音色を混ぜて弾く	
せ		デュアルの詳細設定→音色に関する詳細設定	95
設定項目一覧(詳細設定)	86~88	デュアルを使った録音	63
選曲 (デモ曲)		電源	21
選曲 (ピアノ 50 曲)		電源 OFF 時に保存する項目	112
選曲 (録音した曲やミュージックデータ)		テンポ調節(メトロノーム)	

右ペダル→右ペダルの機能設定......101

保証とアフターサービス

サービスのご依頼、お問い合わせは、お買い上げ店、またはお近くのヤマハ電気音響製品サービス拠点にご連絡ください。

● 保証書

本機には保証書がついています。 保証書は販売店がお渡ししますので、必ず「販売店印・お買い上 げ日」などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。

● 保証期間

お買い上げ日から本体は1年間、ヘッドフォンは6カ月です。

● 保証期間中の修理

保証書記載内容に基づいて修理いたします。詳しくは保証書を ご覧ください。

● 保証期間経過後の修理

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料にて修理させていただきます。

下記の部品については、使用時間により劣化しやすいため、消耗に応じて部品の交換が必要となります。消耗部品の交換は、お買い上げ店またはヤマハ電気音響製品サービス拠点へご相談ください。

消耗部品の例

ボリュームコントロール、スイッチ、ランプ、リレー類、接続端子、鍵盤機構部品、鍵盤接点、フロッピーディスクドライブ (CLP-170)など

● 補修用性能部品の最低保有期間

製品の機能を維持するために必要な部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。

● 修理のご依頼

まず本書の「故障かな? と思ったら」や「操作や機能についての 疑問がわいたら」をよくお読みのうえ、もう一度お調べくださ い。

それでも異常があるときは、お買い上げの販売店、または最寄りのヤマハ電気音響製品サービス拠点へ修理をお申し付けください。

● 製品の状態は詳しく

修理をご依頼いただくときは、製品名、モデル名などと合わせて、故障の状態をできるだけ詳しくお知らせください。

ヤマハ電気音響製品サービス拠点(修理受付および修理品お持込み窓口)

北海道サービスステーション	₸ 064-8543	札幌市中央区南 10 条西 1 丁目 1-50 ヤマハセンター内	TEL(011)512-6108
仙台サービスステーション	₹ 984-0015	仙台市若林区卸町 5-7 仙台卸商共同配送センター3 F	T E L (022)236-0249
首都圏サービスセンター	₸ 143-0006	東京都大田区平和島2丁目1番1号	
		京浜トラックターミナル内 14号棟 A-5F	TEL(03)5762-2121
浜松サービスステーション	Ŧ 435-0016	浜松市和田町 200 ヤマハ (株)和田工場内	T E L (053)465-6711
名古屋サービスセンター	₹ 454-0058	名古屋市中川区玉川町 2-1-2(ヤマハ (株)名古屋倉庫 3 F	T E L (052)652-2230
大阪サービスセンター	₸ 565-0803	吹田市新芦屋下 1-16 ヤマハ (株)千里丘センター内	T E L (06) 6877-5262
四国サービスステーション	₹ 760-0029	高松市丸亀町 8-7 (株)ヤマハミュージック神戸 高松店内	T E L (087)822-3045
九州サービスステーション	Ŧ 812-8508	福岡市博多区博多駅前 2-11-4	TEL(092)472-2134
[本社]CS センター	Ŧ 435-0016	浜松市和田町 200 ヤマハ (株)和田工場内	T E L (053)465-1158

^{*} 名称、住所、電話番号などは変更になる場合があります。

ヤマハ株式会社

国内楽器営業本部 鍵盤営業統括部

北海道営業グループ	(北海道地区)
-----------	---------

〒064-8543 札幌市中央区南10条西1丁目1-50 ヤマハセンター TEL 011 (512) 6114

仙台営業グループ (東北地区)

〒980-0804 仙台市青葉区大町2-2-10 住友生命仙台青葉通りビル TEL 022 (222) 6025

東京営業グループ(関東・甲信越地区)

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL 03 (5488) 5463

名古屋営業グループ(中部・北陸・静岡地区)

〒460-8588 名古屋市中区錦1-18-28 TEL 052 (201) 5145

大阪・神戸営業グループ(大阪・近畿・中国・四国・沖縄地区)

〒542-0081 大阪市中央区南船場3-12-9 心斎橋プラザビル東館 TEL 06 (6252) 2390

九州営業グループ(九州地区)

〒812-8508 福岡市博多区博多駅前2-11-4 TEL 092 (472) 2153

企画推進室

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL 03 (5488) 5443

国内楽器営業本部 EM営業統括部

企画推進室

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11 TEL 03 (5488) 5476

PA·DMI事業部 EKB営業部

CL·PK営業課

〒430-8650 浜松市中沢町10-1 TEL 053 (460) 3275

クラビノーバ・ポータブル楽器 インフォメーションセンター

受付日:月曜日~土曜日

(祝日およびセンターの休業日を除く)

受付時間:10:30~19:00

51- 50120-834-808

サポート:

http://www.yamaha.co.jp/supportandservice/index.html

電子ピアノ/キーボードのホームページ

http://www.yamaha.co.jp/product/epianokeyboard/

ヤマハマニュアルライブラリー

http://www2.yamaha.co.jp/manual/japan/

「音楽する人、音楽したい人のための頼れる

ポータルサイト」

ミュージックイークラブ・ドットコム

http://www.music-eclub.com/

よくあるご質問(Q&A/FAQ)

http://www.yamaha.co.jp/supportandservice/index.html

*名称、住所、電話番号、URLなどは変更になる場合があります。

U.R.G., Pro Audio & Digital Musical Instrument Division, Yamaha Corporation © 2002 Yamaha Corporation